

Manual de usuario

NPD4934-02 ES

Copyright y marcas comerciales

Copyright y marcas comerciales

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume ninguna responsabilidad de patentes con respecto al uso de la información contenida en este documento. Asimismo, se declina cualquier responsabilidad por los daños que pudieran producirse como consecuencia del uso de la información aquí contenida. Este manual contiene información específica para el producto Epson adquirido. Epson no se hace responsable si dicha información se utiliza para el uso de otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de las pérdidas, los costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros, o derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation y sus afiliados no asumen la responsabilidad por daños o problemas derivados del uso de cualquiera de las opciones o accesorios que no sean productos originales Epson u homologados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se responsabiliza de ningún daño provocado por interferencias electromagnéticas producidas al utilizar cables de interfaz que no sean productos originales u homologados Epson.

EPSON® es una marca comercial registrada y EPSON EXCEED YOUR VISION o EXCEED YOUR VISION es una marca comercial de Seiko Epson Corporation.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Epson Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour and TrueType are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco and New York are trademarks or registered trademarks of Apple, Inc.

AirPrint is a trademark of Apple Inc.

Google Cloud Print [™] is a registered trademark of Google Inc.

Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

Albertus, Arial, Gillsans, Times New Roman and Joanna are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery, and ITC ZapfDingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.

Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta, and Tekton are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.

Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.

Eurostile is a trademark of Nebiolo.

Bitstream is a registered trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

Swiss is a trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

Adobe, Adobe Reader, PostScript3, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Getopt

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. (Solo para WF-5690 Series.) *Nota: la tarjeta microSDHC está incluida en el producto y no puede retirarse.*



Aviso general: Los nombres de otros productos utilizados en esta documentación se citan con el mero fin de su identificación y son marcas comerciales de sus propietarios respectivos. Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.

© 2013 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Copyright y marcas comerciales Copyright y marcas comerciales	Alimentador automático de documentos (ADF)
Introducción Dónde obtener información	Control de acceso Desconectarse desde el panel de control 40 Imprimir desde el ordenador si el Control de acceso está activado (Solo para Windows) 40
Versiones del sistema operativo	Modo de copia
Uso del servicio Epson Connect	Copia de documentos. 41 Copia básica. 41 Lista de menús del modo de copia. 41
Instrucciones importantes	
Instrucciones de seguridad	Impresión Impresión desde el panel de control
Instalación y uso del producto	Impresión de un archivo JPEG
•	Impresión básica. 47 Cancelación de la impresión. 51
Presentación del producto Piezas del producto. 18 Guía para el panel de control. 21 Iconos de estado. 22 Menú estado. 24 Iconos del teclado del software de la pantalla LCD. LCD. 25	Otras opciones
Manipulación del medio y del papel	Windows)58
Introducción a uso, carga y almacenamiento del medio	Header/Footer (Encabezado y pie) (solo para Windows)
Colocación de originales 36	

Escaneado	Creación de configuración de lista de
Escaneado desde el panel de control 63	contactos
Escaneado a un dispositivo de memoria 63	Creación de un contacto
Digitalización a una carpeta	Creación de un grupo
Digitalizar a nube	Lista de menús del panel de control
para Windows)	Modo Copiar
Digitalización a un ordenador (WSD) 66	Modo Disp. memoria
Lista de menús del modo Digitalizar 67	Modo Fax
Digitalización desde el ordenador 67	Modo Digitalizar
Ajustes para Access Control (Control de	Modo config
acceso) (Solo para Windows) 67 Escaneado en Office Mode (Modo Oficina) 67	Ajustes para la administración del sistema 110
Escaneado en Professional Mode (Modo	Contactos
Profesional)	Valores preestablecidos
Funciones de ajuste de la imagen	Menú estado
74	Información sobre cartuchos de tinta
Información del software	
Inicio del controlador de Epson Scan 76	y consumibles
Inicio de otro software de escaneado 76	Cartuchos de tinta
	Caja de mantenimiento
Envío y recepción de faxes	Custitusión de seuturabas de tinta
Conexión a una línea telefónica	Sustitución de cartuchos de tinta
Líneas y cables telefónicos compatibles 78	Especificaciones, precauciones e instrucciones de seguridad de los cartuchos de tinta
Conexión del producto a la línea telefónica 78 Conexión de un dispositivo telefónico 79	Instrucciones de seguridad
Configuración de fax	Precauciones en la sustitución de cartuchos
Ajustes básicos	de tinta
Configuración avanzada	Especificaciones del cartucho de tinta 125
Envío de faxes	Revisión del estado de los cartuchos de tinta 126
Funcionamiento básico	En Windows
Otras opciones	En Mac OS X
Recepción de faxes	Uso del panel de control
Configuración del modo de recepción 92	Impresión temporal con tinta negra cuando se
Impresión de faxes recibidos	agoten los cartuchos de colores
Visualización de faxes recibidos en la pantalla	En Windows
LCD	En Mac OS X
Recepción de un fax mediante sondeo 96	Cómo ahorrar tinta negra cuando un cartucho está casi vacío (solo para Windows)
Recepción manual de un fax	Sustitución de un cartucho de tinta
Guardado de faxes recibidos en un ordenador97	Sustitución de un cartacho de tinta
Comprobación del estado y el historial del trabajo	Mantanimianta dal producto v al
de fax	Mantenimiento del producto y el
Uso del menú de estado	software
Impresión de un informe de fax	Opciones de instalación
Lista de menús del modo de fax 100	Unidad de cassette de papel 136

Comprobación de los inyectores del cabezal de impresión	En Mac OS X
Uso de la función Nozzle Check (Test de	Transferencia de datos mediante un
inyectores) para Windows	
Uso de la función Nozzle Check (Test de	dispositivo de almacenamiento
inyectores) para	externo
Mac OS X	Precauciones de los dispositivos de
Usar el panel de control	almacenamiento
Limpieza del cabezal de impresión 139	Copia de archivos entre un dispositivo de
Uso de la función Head Cleaning (Limpieza de	almacenamiento y el ordenador 158
cabezales) para Windows	Copia de archivos al ordenador 158
Uso de la función Head Cleaning (Limpieza de cabezales) para	Almacenamiento de archivos en un
Mac OS X	dispositivo de almacenamiento 159
Uso del panel de control	
Alineación del cabezal de impresión	Indicadores de error
Uso de la función Print Head Alignment	Mensajes de error en el panel de control 161
(Alineación de cabezales) para Windows 141	Código de error en el Menú estado 161
Uso de la función Print Head Alignment	coulgo de error en el miena comaci.
(Alineación de cabezales) para Mac OS X 142	Calvaión da puablam as paya la
Uso del panel de control 142	Solución de problemas para la
Creación de ajustes de servicio de red 143	impresión/copia
Uso compartido del producto para la impresión	Diagnosticar el problema
	Comprobación del estado del producto 167
Limpieza del producto	Atascos de papel
Limpieza del exterior del producto 144	Extracción de papel atascado en la unidad
Limpieza del interior del producto 145	trasera
Sustitución de la caja de mantenimiento 146	Extracción del papel atascado de la cubierta
Comprobación del estado de la caja de	frontal y de la bandeja de salida171
mantenimiento	Extracción de papel atascado de la cassette de
Precauciones de manipulación 146	papel
Sustitución de una caja de mantenimiento 146	automático de documentos (ADF)173
Transporte del producto	Para evitar atascos de papel 175
Comprobación e instalación del software 149	Reimpresión después de un atasco de papel
Comprobación del software instalado en su	(solo en Windows)
ordenador	Ayuda sobre calidad de impresión 176
Instalación del software	Bandas horizontales 177
Instalación del controlador de impresora	Bandas verticales o desalineación 177
PostScript	Colores incorrectos o falta de colores 178
Requisitos del sistema	Impresión borrosa o corrida 178
Instalación del controlador de impresora	Problemas diversos de impresión 180
PostScript con Windows	Caracteres incorrectos o ilegibles 180
PostScript con Mac OS X	Márgenes incorrectos
Instalación del controlador de impresora Epson	La impresión sale ligeramente inclinada 180
Universal P6 (Solo para Windows) 154	El tamaño o la posición de la imagen copiada
Requisitos del sistema	no son correctos
Instalación del controlador de impresora 154	Imagen invertida
Desinstalación del software	Impresión de páginas en blanco
En Windows	La impresión es demasiado lenta
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

El papel no avanza correctamente	Solución de problemas para el envío de faxes
Avanzan varias páginas a la vez	No se pueden enviar ni recibir faxes
Papel cargado de forma incorrecta	Error a causa de memoria llena
El producto no imprime	En faxes enviados
	Otros problemas
Uso del controlador de impresora PostScript 185 El producto no imprime	La fecha y hora son incorrectas en los trabajos de fax enviados o recibidos
Problemas diversos de impresión	dispositivo externo. 195 Los faxes no se envían con el tamaño correcto 195
Otros problemas	Información sobre el producto
reconoce	Requisitos del sistema
Solución do problemas para el	En Windows
Solución de problemas para el	Especificaciones técnicas
escaneado	Especificaciones de la impresora 196
Problemas indicados mediante mensajes en la pantalla LCD o en el indicador luminoso de estado	Especificaciones del escáner
Problemas al iniciar un escaneado	de documentos (ADF) 199
Cómo desbloquear Document Capture Pro 188	Especificaciones de fax
Uso del alimentador automático de	Especificación de la interfaz de red 200 Especificaciones físicas
documentos (ADF)	Eléctricas
Uso de un software de escaneado distinto de	Ambientales
Epson Scan Driver	Normas y homologaciones 204
Problemas con la alimentación de papel 189	Interfaz
El papel se ensucia	Dispositivo USB externo 205
de papel	Opcional
El papel se atasca en el alimentador automático	Información de fuente
de documentos (ADF) 189	Fuentes disponibles
Problemas con la duración del escaneado 189	Modo PCL5
Problemas con las imágenes escaneadas 190 La calidad del escaneado no es satisfactoria 190	Modo PCL6
El área o la dirección de escaneado no es satisfactoria	Dónde obtener ayuda
Otros problemas	Sitio web de Soporte técnico 217
Escaneado silencioso	Soporte Técnico de Epson 217
Los problemas persisten después de probar todas las soluciones	Antes de dirigirse a Epson 217 Ayuda para los usuarios de Europa

Ayuda para los usuarios de Taiwan	218
Ayuda para los usuarios de Australia	219
Ayuda para los usuarios de Hong Kong	219

Introducción

Introducción

Dónde obtener información

La última versión de los siguientes manuales están disponibles en el sitio web de asistencia técnica de Epson. http://www.epson.eu/Support (Europa) http://support.epson.net/ (fuera de Europa)

☐ Para empezar (copia impresa):

Ofrece una introducción al producto y a los servicios.

☐ Instrucciones importantes de seguridad (copia impresa):

Ofrece instrucciones para un uso seguro del producto. Puede que este manual no esté incluido, dependiendo del modelo y la región.

☐ Manual de usuario (PDF):

Ofrece instrucciones detalladas de uso, seguridad y solución de problemas. Consulte este manual cuando use este producto con el ordenador o cuando utilice características avanzadas como la impresión a doble cara.

☐ Manual de red (PDF):

Ofrece instrucciones para configurar ajustes de red del ordenador, smartphone u otro dispositivo, y la resolución de problemas.

☐ Manual de administrador (PDF):

Suministra información sobre gestión de seguridad y ajustes del producto útil para el administrador del sistema.

Funciones disponibles

Compruebe qué funciones están disponibles para su producto.

	WF-4630	WF-4640	WF-5620 WF-5621	WF-5690
Impresión	1	1	✓	✓
Impresión (PS3/PCL)	-	-	-	✓
Copia	✓	✓	✓	✓
Fax	1	1	1	✓
Escaneado a ordenador Escaneado a dispositivo de memo- ria	1	1	1	1

Introducción

	WF-4630	WF-4640	WF-5620 WF-5621	WF-5690
Escaneado a carpeta de red Escaneado a correo electrónico Envío de fax a carpeta de red Envío de fax a correo electrónico	Solo Australia y Nueva Zelan- da	Solo Australia y Nueva Zelan- da	/	✓
LDAP*	-	-	✓	✓
IPsec/Filtrado IP	-	-	✓	1
Control de acceso	-	-	✓	1
Impresión confidencial	-	-	✓	✓

^{*} Para obtener más información, consulte el Manual de Administrador en línea.

Precaución, Importante y Nota

Precaución, Importante y Nota se indican en este manual de la siguiente forma y tienen los significados que se detallan a continuación.



deben seguirse estrictamente para evitar daños físicos.



deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.

Nota

contiene sugerencias prácticas y restricciones sobre el funcionamiento del producto.

Versiones del sistema operativo

En este manual se utilizan las siguientes abreviaturas.

- ☐ Windows 8 incluye Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise.
- ☐ Llamaremos Windows 7 a Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional y Windows 7 Ultimate.
- ☐ Llamaremos Windows Vista a Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition y Windows Vista Ultimate Edition.
- ☐ Llamaremos Windows XP a Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition y Windows XP Professional.
- ☐ Windows Server 2012 incluye Windows Server 2012 Essentials Edition, Server 2012 standard Edition.

Introducción

- ☐ Windows Server 2008 incluye Windows Server 2008 Standard Edition, Windows Server 2008 Enterprise Edition, Windows Server 2008 x64 Standard Edition y Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition.
- ☐ Windows Server 2008 R2 incluye Windows Server 2008 R2 Standard Edition y Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition.
- ☐ Windows Server 2003 hace referencia a Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003 x64 Standard Edition, Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition, Windows Server 2003 R2 Standard Edition, Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition, Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition y Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition.
- ☐ Mac OS X incluye Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x.

Uso del servicio Epson Connect

Gracias a Epson Connect y a los servicios de otras empresas, puede imprimir con facilidad directamente desde su smartphone, tablet PC o portátil, cuando quiera y prácticamente desde donde quiera, incluso desde cualquier parte del mundo. Para obtener más información sobre la impresión y otros servicios, visite la siguiente dirección URL;

https://www.epsonconnect.com/ (sitio de portal de Epson Connect) http://www.epsonconnect.eu (solo Europa)



Nota:

Puede configurar servicios de red desde un explorador web en un ordenador, smartphone, tablet PC o portátil que esté conectado a la misma red que el producto.

→ "Creación de ajustes de servicio de red" de la página 143

Instrucciones importantes

Instrucciones de seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones y sígalas para un uso seguro del producto. Asegúrese de conservar este manual para futuras consultas. Además, debe seguir todas las advertencias e instrucciones señaladas en el producto. Utilice únicamente el cable de alimentación que incluye el producto y no lo use con ningún otro equipo. El uso de otros cables con este producto o el uso del cable de alimentación incluido con otros equipos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. ☐ Confirme que su cable de CA cumple la norma de seguridad local pertinente. ☐ Nunca desmonte, modifique ni intente reparar el cable de alimentación, el enchufe, la unidad de la impresora, la unidad del escáner ni sus accesorios, a menos que siga las instrucciones específicas de los manuales del producto. ☐ Desenchufe el producto y contacte con personal técnico cualificado ante las siguientes situaciones: El cable o el enchufe están estropeados; ha entrado líquido en el producto; éste se ha caído o se ha dañado la carcasa; el producto no funciona con normalidad o muestra un cambio en su rendimiento. No ajuste ningún control que no figure en las instrucciones de uso. ☐ Coloque el producto cerca de una toma de pared de la que pueda desenchufarlo con facilidad. ☐ No coloque ni deje el producto al aire libre, cerca de suciedad o polvo, agua, fuentes de calor o en lugares sometidos a golpes, vibraciones, altas temperaturas o humedad. ☐ Procure que no se vierta ningún líquido dentro del producto y no utilizar el producto con las manos mojadas. Mantenga este producto alejado como mínimo 22 cm de estimuladores cardíacos. Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente al funcionamiento de los estimuladores cardíacos. ☐ Si la pantalla LCD está dañada, póngase en contacto con su proveedor. Si la solución de cristal líquido entra en contacto con las manos, láveselas con abundante agua y jabón. Si la solución de cristal líquido entra en contacto con los ojos, enjuágueselos inmediatamente con abundante agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato. Evite el uso del teléfono durante una tormenta eléctrica. Existe un riesgo remoto de sufrir una descarga eléctrica a causa de los rayos. No utilice el teléfono para informar de un escape de gas en las proximidades de la fuga. Nota: A continuación se detallan instrucciones de seguridad para los cartuchos de tinta. → "Sustitución de cartuchos de tinta" de la página 124

Advertencias y avisos del producto

Lea y siga estas instrucciones para evitar daños en el producto o en sus pertenencias. Asegúrese de conservar este manual para futuras consultas.

In	Instalación y uso del producto			
	No tape ni obstruya los orificios de ventilación o las entradas de aire del producto.			
	Utilice solo el tipo de corriente indicado en la etiqueta del producto.			
	No utilice enchufes montados en el mismo circuito que aparatos tales como fotocopiadoras o sistemas de aire acondicionado que se apaguen y enciendan regularmente.			
	No utilice tomas de corriente controladas por interruptores de pared o temporizadores automáticos.			
	Mantenga alejado el ordenador de fuentes potenciales de interferencia electromagnética, tales como altavoces o receptores de teléfonos inalámbricos.			
<u> </u>	Los cables del sistema de alimentación no se deben colocar en lugares donde se puedan quemar, cortar, desgastar, enredar o enmarañar. No coloque ningún objeto sobre los cables de suministro de corriente, ni los coloque allí donde se puedan pisar o aplastar. Tenga especial cuidado de que todos los cables del sistema de alimentación permanezcan rectos en los extremos y en los puntos de entrada y salida del transformador.			
	Si utiliza un cable alargador con el producto, asegúrese de que el amperaje total de los dispositivos conectados al alargador no supere la capacidad total del cable. Compruebe también que el amperaje total de los dispositivos enchufados a la toma de pared no supere la capacidad total de ésta.			
	Si tiene previsto utilizar el producto en Alemania, la instalación del edificio debe estar protegida por un disyuntor de 10 ó 16 amperios para proporcionar una protección contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente adecuada para el producto.			
	Cuando conecte el producto a un ordenador o a otro dispositivo con un cable, compruebe que los conectores tengan la orientación correcta. Cada conector tiene una única orientación correcta. Si inserta un conector con la orientación errónea puede dañar los dos dispositivos conectados por el cable.			
	Colóquelo sobre una superficie plana y estable que sea mayor que la base del producto en todas las direcciones. El producto no funcionará correctamente si está inclinado en un ángulo.			
	Cuando guarde o transporte el producto, no lo incline, no lo coloque verticalmente ni le dé la vuelta; de lo contrario, podría derramarse tinta.			
	Deje espacio detrás del producto para los cables, así como encima del producto para poder levantar por completo la cubierta para documentos.			
	Coloque el producto de forma que haya el espacio suficiente delante de él para que el papel salga por completo.			
	Evite los lugares expuestos a cambios súbitos de temperatura y humedad. Mantenga el producto alejado de la luz directa del sol, de una luz fuerte o de fuentes de calor.			
	No introduzca objetos por las ranuras del producto.			
	No introduzca la mano en el producto durante la impresión.			

	No toque el cable plano blanco situado dentro del producto.
	No utilice aerosoles que contengan gases inflamables en el interior o proximidades del producto. Podría provocar un incendio.
	No desplace el cabezal de impresión con la mano, ya que podría averiar el producto.
	Para apagar el producto, utilice siempre el botón \circlearrowleft . No desenchufe el producto ni apague el interruptor hasta que la pantalla LCD se haya apagado completamente.
	Antes de trasladar el producto, compruebe que el cabezal de impresión esté en la posición de reposo (a la derecha del todo) y que los cartuchos de tinta están introducidos en las ranuras.
	Cuando no vaya a utilizar el producto durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica de la pared.
	No presione con demasiada fuerza el cristal del escáner cuando coloque los originales.
U	so del producto con conexión inalámbrica
	No utilice este producto dentro de centros médicos o cerca de equipos médicos. Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente al funcionamiento de los equipos médicos eléctricos.
	No utilice este producto cerca de dispositivos controlados automáticamente, tales como puertas automáticas o alarmas de incendios. Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente a estos dispositivos y pueden provocar accidentes a causa de un mal funcionamiento.
U	so de la pantalla LCD
	La pantalla de cristal líquido (LCD) puede mostrar algunos puntos claros u oscuros, y por eso el brillo puede ser irregular. Esto es normal y no indica que esté estropeada.
	Utilice únicamente un paño seco y suave para limpiar la pantalla LCD o táctil. No utilice productos de limpieza líquidos ni químicos.
	La carcasa exterior de la pantalla LCD podría romperse si recibe un fuerte impacto. Póngase en contacto con su distribuidor si la superficie del panel se fractura o se raja y no toque o intente retirar las piezas rotas.
	Ejerza un poco de presión en la pantalla táctil con el dedo. No presione con demasiada fuerza ni lo haga con las uñas.
	No utilice objetos afilados como bolígrafos, lápices afilados, lápices para pantallas táctiles, etc.
	La condensación en el interior del panel debido a cambios repentinos de temperatura o humedad puede hacer que el rendimiento empeore.

Manipulación de los cartuchos de tinta

Encontrará instrucciones de seguridad relacionadas con la tinta y advertencias o avisos del producto en la sección vinculada (antes de la sección "Sustitución de cartuchos de tinta").

→ "Sustitución de cartuchos de tinta" de la página 124

Restricciones de copiado

Observe las siguientes restricciones para realizar un uso responsable y legal del producto.

Est	Está prohibida por ley la copia de los documentos siguientes:			
	Billetes bancarios, monedas, valores cotizables emitidos por el gobierno, bonos garantizados emitidos por el gobierno y obligaciones municipales			
	Sellos de correo sin usar, tarjetas postales de franqueo pagado y otros documentos postales oficiales franqueados			
	Timbres fiscales y bonos emitidos por el gobierno según el procedimiento legal			
Sea	prudente a la hora de copiar los documentos siguientes:			
	Valores cotizables privados (títulos de acciones, títulos negociables, cheques, etc.), abonos mensuales, billetes de tarifa reducida, etc.			
	Pasaportes, carnés de conducir, certificados médicos, tarjetas de peaje, cupones de comida, tickets, etc.			
1	o ta: ambién puede estar prohibida por ley la copia de estos artículos.			
T T				

Uso responsable de materiales con copyright:

☐ Los productos no deberían utilizarse incorrectamente copiando materiales sujetos a copyright. A menos que actúe por consejo de un abogado bien informado, sea responsable y respetuoso y obtenga el permiso del titular del copyright antes de copiar material publicado.

Protección de la información personal

Este producto le permite guardar nombres y números de teléfono en la memoria incluso cuando está apagado.

Utilice el menú siguiente para borrar la memoria si da el producto a otra persona o si lo desecha.


Config. > Admin. del sistema > Restaurar configuración pred. > Borrar todos los datos y la config.

Presentación del producto

Nota:


Las ilustraciones mostradas en este manual son de un modelo similar del producto. Aunque pueden diferir del producto en sí, el método de funcionamiento es el mismo.

Piezas del producto




a.	Cubierta del ADF
b.	Alimentador automático de documentos (ADF)
c.	Guía lateral
d.	Bandeja de entrada del ADF (coloque los originales que se van a copiar aquí)
e.	Bandeja de salida del ADF (los originales se expulsan aquí cuando se han copiado)
f.	Cassette de papel 1
g.	Unidad de cassette de papel opcional*
h.	Cubierta de cassette de papel*
i.	Cassette de papel 2*


^{*} Opcional para las impresoras WF-4630 Series, WF-5620 Series y WF-5690 Series.




a.	Guías laterales
b.	Торе
c.	Extensión de la bandeja de salida
d.	Bandeja de salida
e.	Guías laterales
f.	Unidad de alimentación trasera
g.	Protector del alimentador



a.	Cubierta para documentos
b.	Cristal del escáner
c.	Panel de control
d.	Puerto USB de interfaz externa



a.	Ranuras del cartucho de tinta
b.	Cubierta frontal
c.	Cabezal de impresión



a.	Puerto LINE
b.	Puerto EXT.
c.	Puerto USB
d.	Puerto LAN
e.	Puerto USB de servicio*
f.	Caja de mantenimiento
g.	Cubierta posterior
h.	Entrada de CA


^{*} puerto USB para un uso posterior. No despegue el adhesivo.

Guía para el panel de control


Nota:

- ☐ El diseño del panel de control varía según el lugar.
- A pesar de que el diseño del panel de control y de que el contenido que se muestra en la pantalla LCD, por ejemplo los nombres de las opciones y de los menús, pueden diferir ligeramente del producto real, el método de funcionamiento es el mismo.

WF-4640 Series/WF-5690 Series



WF-4630 Series/WF-5620 Series



	Botones/Indicadores	Función			
a.	a. Enciende y apaga el producto. El indicador está iluminado cuando el producto e encendido. Parpadea cuando se está realizando un proceso de imprimir/copiar/escanear/en sustituir un cartucho de tinta, cargar tinta o limpiar el cabezal de impresión.				
b.	^	Vuelve al menú principal.			
C.	=-	Interrumpe el trabajo de impresión o copia actual y permite llevar a cabo otro trabajo de impresión o copia. Pulse este botón de nuevo para reiniciar el trabajo en pausa.			
d.	4	Restablece los ajustes predeterminados del usuario. Si no hay ajustes predeterminados, se restablece la configuración predeterminada de fábrica.			

	Botones/Indicadores	Función			
e.	•	Detiene la operación en curso.			
f.	-	La pantalla LCD muestra menús. Si el producto tiene un panel táctil, puede desplazarse por la pantalla pasando el dedo por la pantalla LCD. Pase el dedo ejerciendo un poco más de presión si el panel táctil responde con lentitud.			
		Regresa a la pantalla de inicio al cabo de unos minutos si no se realiza ninguna operación.			
g.	3	Cancela/vuelve al menú anterior.			
h.	<i>i</i>	Muestra el Menú estado.			
i.	0-9 *, #	Especifica la fecha/hora o el número de copias, así como los números de fax. Introduce caracteres alfanuméricos y conmuta entre mayúscula, minúscula y números cada vez que se pulsa. Para introducir texto, en vez de estos botones quizá resulte más fácil utilizar el teclado del software.			
j.	С	Borra la cantidad de copias y faxes.			
k.		Inicia la impresión/copia/escaneado/envío de fax en blanco y negro.			
l.		Inicia la impresión/copia/escaneado/envío de fax en color.			

Iconos de estado

Los iconos descritos a continuación aparecen en el panel de control, según el estado del producto. Pulse el icono de Wi-Fi o el icono de estado de red para comprobar los ajustes de red actuales y configure ajustes de Wi-Fi.

Iconos de estado

Iconos	Descripción		
8	Muestra ayuda con instrucciones para, por ejemplo, cargar papel o colocar un documento.		
ADF	Hay un documento en el alimentador automático de documentos (ADF).		
i 🔼	Hay uno o varios cartuchos con poca tinta o la caja de mantenimiento está casi llena. Pulse i para abrir el Menú estado, seleccione Info. de la impresora y compruebe el estado de los accesorios.		
ids	Indica que hay uno o varios cartuchos vacíos o la caja de mantenimiento está llena. Pulse i para abrir el Menú estado, seleccione Info. de la impresora y compruebe el estado de los accesorios.		

Iconos	Descripción			
	Indica que hay datos sin leer/imprimir almacenados en el producto. Cuando haya configurado el ajuste para guardar los faxes recibidos en un ordenador o un dispositivo de almacenamiento externo, este icono también indica que los faxes recibidos no han sido guardados ni en el ordenador ni en el dispositivo de almacenamiento.			
	Indica el uso de memoria de fax.			
100%	Indica que la memoria de fax está llena. Elimina faxes recibidos ya leídos o impresos. **Comprobación de faxes recibidos en la Bandeja de entrada" de la página 99 Si ha configurado ajustes para guardar faxes recibidos en un ordenador o en un dispositivo			
	de memoria externa, encienda el ordenador o conecte el dispositivo al producto. Indica que se está procesando un conexión Wi-Fi o Ethernet.			
윰	Indica que no hay una conexión Ethernet.			
윰	Indica que se ha establecido una conexión Ethernet.			
	Indica que no hay una conexión Wi-Fi.			
*	Indica que se ha producido un error de red Wi-Fi o que el producto está buscando una conexión.			
	Indica que se ha establecido una conexión Wi-Fi. El número de barras indica la intensidad de señal de la conexión.			
Adhoc	Indica que se ha establecido una conexión Ad Hoc.			
Direct	Indica que se ha establecido una conexión Wi-Fi de modo directo.			
☆ AP	Indica que se ha establecido una conexión Simple AP.			
*	Indica que la opción control de acceso está activada. Pulse este icono para iniciar la impresora. Necesitará introducir un nombre de usuario y una contraseña. Póngase en contacto con su administrador si desconoce la información de acceso. **Control de acceso" de la página 40			
6	Indica que la opción control de acceso está activada y que un usuario, con permiso de acceso, está conectado. Pulse el icono para desconectarse.			

^{*} Esta función solo la admite la WF-5620 Series y la WF-5690 Series.

Iconos para modo

Iconos	Descripción
	Accede al modo Copiar. → "Modo de copia" de la página 41
	Accede al modo Digitalizar. → "Escaneado desde el panel de control" de la página 63
	Accede al modo Fax. → "Envío y recepción de faxes" de la página 78
	Abre la pantalla Ajustes.
	Accede al modo Disp. memoria.
	Muestra la lista de contactos registrados para digitalizar y fax. → "Creación de configuración de lista de contactos" de la página 101
	Muestra el estado del servicio Epson Connect.
eco	Abre la pantalla de ajustes Modo ah energía. → "Ajustes para la administración del sistema " de la página 110
	Accede al modo Config.

Menú estado

El Menú estado muestra el estado actual de los productos y trabajos. Pulse 🧯 en el panel de control.

Función	Descripción		
Info. de la impresora	Muestra el estado de los accesorios y cualquier error producido en el producto. Para resolver un error, selecciónelo en la lista para ver el mensaje correspondiente.		
Monitor de trabajo	Muestra una lista de trabajos en curso y trabajos a la espera de ser procesados.		
Historial de trabajos	Muestra el historial de trabajos. Si un trabajo falla, aparece un código de error en el historial. Puede comprobar el código de error y la solución en la siguiente sección. → "Código de error en el Menú estado" de la página 161		
Almacenamiento de trab	Seleccione Bandeja de entrada para ver los faxes recibidos almacenados en la memoria del producto.		

Función	Descripción
Impresión confidencial*	Aparece una lista de los trabajos a los que se les ha asignado una contraseña. Para imprimir, seleccione el trabajo e introduzca la contraseña. → "Impresión confidencial" de la página 60

^{*} Esta función solo la admiten la WF-5620 Series y la WF-5690 Series.

Iconos del teclado del software de la pantalla LCD

Puede introducir caracteres y símbolos del teclado del software para registrar un contacto, configurar la red, etc. En el teclado del software se mostrarán los siguientes iconos.

Nota

Los iconos disponibles varían dependiendo del elemento de ajuste.

Iconos	Descripción
↔	Cambia de mayúsculas a minúsculas.
123#	Cambia el tipo de carácter. 123#: Le permite introducir números y símbolos. ABC: Le permite introducir caracteres alfabéticos.
ABC AÄÂ	ÁÄÂ: Le permite introducir caracteres especiales como umlauts y tildes.
<u> </u>	Cambia la disposición del teclado.
_	Introduce un espacio.
	Elimina el carácter situado a la izquierda.
←	Confirma los caracteres introducidos.

Introducción a uso, carga y almacenamiento del medio

Con la mayoría de los papeles normales conseguirá buenas impresiones. No obstante, los papeles con recubrimiento y satinados proporcionan mejores resultados, ya que absorben menos tinta.

Epson ofrece papeles especiales formulados para la tinta de los productos de inyección Epson, y recomienda el uso de esos papeles para garantizar una impresión de alta calidad.

Cuando cargue papeles especiales distribuidos por Epson, lea las hojas de instrucciones que se incluyen con el papel y tenga presentes los puntos siguientes.

Nota:

- Cargue el papel en la cassette de papel con la cara imprimible hacia abajo. La cara imprimible suele ser más blanca o más satinada. Si desea más información, consulte las hojas de instrucciones suministradas junto con el papel. Hay algunos tipos de papel que tienen las esquinas cortadas para ayudar a identificar la dirección de carga correcta.
- Si el papel está curvado, alíselo o enróllelo ligeramente en dirección contraria antes de cargarlo. La impresión en papel curvado puede causar manchas de tinta en el soporte.



Almacenamiento del papel

En cuanto termine de imprimir, vuelva a colocar el papel que no haya usado en el paquete original. Al manejar soportes especiales, Epson recomienda guardar las impresiones en una funda de plástico que se pueda volver a cerrar herméticamente. Guarde el papel sin utilizar y las impresiones en un lugar templado, al abrigo de la humedad y de los rayos solares.

Selección del papel

En la tabla siguiente se muestran los tipos de papel admitidos. La capacidad de carga y la fuente del papel puede variar en función del papel, tal y como se muestra a continuación.

		Capacidad de carga (hojas o altura)			
Tipo papel	Tamaño	Cassette de papel 1 o cas- sette de pa- pel	Cassette de papel 2*1	Unidad de alimentación trasera	Impresión automática a doble cara
Papel normal*2	Legal	27,5 mm	27,5 mm	1	-
	Carta	27,5 mm	27,5 mm	80*3	1
	A4	27,5 mm	27,5 mm	80*3	1
	B5	27,5 mm	27,5 mm	80*3	1
	A5	27,5 mm	-	80 ^{*3}	-
	Ejecutivo	-	-	80 ^{*3}	-
	A6	-	-	80 ^{*3}	-
	Definido por el usua- rio (182 x 257 mm hasta 215,9 x 297 mm)	-	-	80*3	✓
	Definido por el usua- rio (otros distintos de los anteriores)	-	-	1	-
Papel grueso*4	Legal	-	-	1	-
	Carta	-	-	10*5	-
	A4	-	-	10*5	-
	B5	-	-	10 ^{*5}	-
	A5	-	-	10 ^{*5}	-
	Ejecutivo	-	-	10 ^{*5}	-
	A6	-	-	10 ^{*5}	-
	Definido por el usua- rio (182 x 257 mm hasta 215,9 x 297 mm)	-	-	10*5	-
	Definido por el usua- rio (otros distintos de los anteriores)	-	-	1	-
Sobre	#10	-	-	10	-
	DL	-	-	10	-
	C4	-	-	1	-
	C6	-	-	10	-

	Tamaño	Capacidad de carga (hojas o altura)			
Tipo papel		Cassette de papel 1 o cas- sette de pa- pel	Cassette de papel 2*1	Unidad de alimentación trasera	Impresión automática a doble cara
Epson Bright White Ink Jet Paper (Papel es- pecial blanco brillante)	A4	200	200	50 ^{*6}	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papel especial HQ)	A4	-	-	80	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Papel mate - alto gramaje)	A4	-	-	20	-
Epson Premium	A4	-	-	20	-
Glossy Photo Paper (Papel fotográfico sati-	13×18 cm (5×7 pulg.)	-	-	20	-
nado Premium)	10×15 cm (4×6 pulg.)	-	-	20	-
	16:9 Ancho (102 × 181 mm)	-	-	20	-
Epson Premium Semi-	A4	-	-	20	-
gloss Photo Paper (Pa- pel fotográfico semi- brillo)	10×15 cm (4×6 pulg.)	-	-	20	-
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Papel fo- tográfico satinado ex- tra)	A4	-	-	20	-
	13×18 cm (5×7 pulg.)	-	-	20	-
	10×15 cm (4×6 pulg.)	-	-	20	-
Epson Photo Paper, Glossy (Papel fotográ- fico satinado)	A4	-	-	20	-
	13×18 cm (5×7 pulg.)	-	-	20	-
	10×15 cm (4×6 pulg.)	-	-	20	-

^{*1} Dependiendo del producto, la cassette de papel 2 es opcional.

Nota

La disponibilidad de los papeles depende del país.

^{*2} Papel normal es el de un gramaje de 64 g/m² a 90 g/m². Puede ser papel preimpreso, con membrete, de color y reciclado.

^{*3} La capacidad de carga para una impresión a dos caras manual es de 30 hojas.

^{*4} Papel grueso es el de un gramaje de 91 g/m 2 a 256 g/m 2 .

^{*5} La capacidad de carga para una impresión a dos caras manual es de 5 hojas.

^{*6} La capacidad de carga para una impresión a dos caras manual es de 20 hojas.

Ajuste del tipo de papel en la pantalla LCD

El producto se ajustará automáticamente al tipo de papel seleccionado en los ajustes de impresión. Por eso el ajuste de Tipo de papel es tan importante. Indica al producto qué tipo de papel está utilizando y ajusta la cantidad de tinta adecuada. En la tabla siguiente figuran los ajustes que debería elegir para el papel.

Para este papel	Tipo de papel en la LCD
Papel normal*1	Papel Normal
Papel preimpreso*1	Preimpreso
Con membrete*1	Encabezado
Papel de color ^{*1}	Color
Papel reciclado ^{*1}	Reciclado
Epson Bright White Ink Jet Paper (Papel especial blanco bri- llante)*1	Papel Normal
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Papel fotográfico satinado extra)	Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Papel fotográfico satinado Premium)	Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Papel fotográfico semibrillo)	Premium Semigloss
Epson Photo Paper, Glossy (Papel fotográfico satinado)	Glossy
Epson Matte Paper – Heavyweight (Papel mate alto gramaje)	Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papel especial HQ)	Matte
Papel grueso	Papel grueso
Sobres	Sobre

^{*1} Con este papel se puede imprimir a dos caras.

Ajuste del tipo de papel desde el controlador de impresora

El producto se ajustará automáticamente al tipo de papel seleccionado en los ajustes de impresión. Por eso el ajuste de Tipo de papel es tan importante. Indica al producto qué tipo de papel está utilizando y ajusta la cantidad de tinta adecuada. En la tabla siguiente figuran los ajustes que debería elegir para el papel.

Para este papel	Tipo de papel desde el controlador de impresora	
Papel normal	plain papers (papeles normales)	
Epson Bright White Ink Jet Paper (Papel especial blanco brillante)	plain papers (papeles normales)	
Papel preimpreso	Preprinted (Preimpreso)	
Encabezado	Letterhead (Encabezado)	

Para este papel	Tipo de papel desde el controlador de impresora	
Papel de color	Color	
Papel reciclado	Recycled (Reciclado)	
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Papel fotográfico satinado extra)	Epson Ultra Glossy	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Papel fotográfico satinado Premium)	Epson Premium Glossy	
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Papel fotográfico semibrillo)	Epson Premium Semigloss	
Epson Photo Paper, Glossy (Papel fotográfico satinado)	Photo Paper Glossy	
Epson Matte Paper – Heavyweight (Papel mate alto gramaje)	Epson Matte	
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papel especial HQ)	Epson Matte	
Papel grueso	Thick-Paper (Papel grueso)	
Sobres	Envelope (Sobre)	

Nota

La disponibilidad de los soportes especiales depende del país. Póngase en contacto con el servicio técnico de Epson para obtener información actualizada sobre los medios disponibles en su zona.


→ "Sitio web de Soporte técnico" de la página 217

Carga de papel en la cassette de papel

Siga estos pasos para cargar el papel:

1 Extraiga comple


Extraiga completamente la cassette de papel.



Nota:


Al cargar el papel en la cassette de papel 2, retire la cubierta de la cassette.

Apriete y deslice las guías laterales hacia los lados de la cassette de papel.




Nota:


Cuando utilice el tamaño de papel Legal, extienda la cassette de papel, tal y como se muestra en la ilustración.



Deslice la guía lateral para ajustarla al tamaño de papel que utilizará.




Cargue el papel hacia la guía lateral con la cara imprimible mirando hacia abajo; a continuación, compruebe que el papel no sobresalga por el extremo de la cassette.



Nota:


- ☐ Airee y alinee los bordes del papel antes de cargarlo.
- ☐ Si desea imprimir en el papel perforado que se puede encontrar en los comercios, consulte "Carga de papel y de sobres en la unidad de alimentación trasera" de la página 33.
- Deslice las guías laterales hasta los bordes del papel.



Nota:

- ☐ Si es papel normal, no lo cargue por encima de la flecha ▼ del interior de la guía lateral.

 Si es un soporte especial de Epson, compruebe que el número de hojas sea inferior al límite especificado para ese papel.
 - → "Selección del papel" de la página 26
- ☐ Al cargar el papel en la cassette de papel 2, vuelva a colocar la cubierta de la cassette.
- Mantenga la cassette en posición horizontal y, con cuidado, vuelva a insertarla por completo en el producto.




Nota:

Al insertar la cassette de papel, se abre la pantalla de configuración de ajustes de tamaño y tipo de papel. Los ajustes deben ser adecuados para el papel cargado.

7

Despliegue la bandeja de salida; a continuación, suba el tope.



Nota:


- Coloque el producto de forma que haya el espacio suficiente delante de él para que el papel salga por completo.
- □ No extraiga ni inserte la cassette de papel mientras el producto esté en funcionamiento.

Carga de papel y de sobres en la unidad de alimentación trasera

Siga los pasos a continuación para cargar papel y sobres en la unidad de alimentación trasera:

1


Despliegue la bandeja de salida y, a continuación, suba el tope.




2 Levante el soporte de papel.



Abra el protector del alimentador y apriete y deslice las guías laterales.




Cargue el papel con la cara imprimible hacia arriba en el centro de la unidad de alimentación trasera.



Nota:

- ☐ La cara imprimible es generalmente más blanca y brillante que la otra cara.
- ☐ Cuando desee utilizar sobres, cargue primero el borde corto con la solapa hacia abajo.




- ☐ No utilice sobres que estén curvados o doblados.
- ☐ Alise el sobre y las solapas antes de cargar.



- ☐ Alise el borde del sobre que vaya a introducir antes de cargarlo.
- ☐ No use sobres demasiado finos, ya que pueden curvarse durante la impresión.


Nota para papel con agujeros de encuadernación:

Puede usar papel preperforado con agujeros de encuadernación en uno de los bordes laterales. No cargue papel con agujeros de encuadernación en las partes superior o inferior.



- ☐ Los tamaños disponibles son A4, A5, B5, Carta y Legal.
- ☐ Cargue las hojas de papel de una en una.
- ☐ La impresión a doble cara automática no está disponible.
- Asegúrese de ajustar la posición de impresión del archivo para evitar imprimir sobre los agujeros de encuadernación.

Deslice la guía lateral hasta el extremo del papel, pero sin apretarla demasiado.



Acceda al modo **Config.** en el menú Inicio. Seleccione **Config. papel**, y después el tamaño y tipo de papel que ha sido cargado en la unidad de alimentación trasera.

Colocación de originales

Alimentador automático de documentos (ADF)

Se pueden cargar los documentos originales en el alimentador automático de documentos (ADF) para copiar, escanear o enviar como fax varias páginas de forma rápida. El ADF puede escanear las dos caras de los documentos. Puede utilizar los siguientes originales en el ADF:

Tamaño	B5, A5*, A4, Carta, Legal*	
Tipo	Papel normal	
Gramaje	64 g/m ² a 95 g/m ²	
Capacidad	35 hojas o 3,5 mm o menos (A4, Carta)/10 hojas (Legal)	

^{*} No es posible escanear automáticamente las dos caras de este tamaño de papel.


Importante:

Para evitar atascos de papel, no utilice los siguientes documentos. Para estos tipos se utiliza el cristal del escáner.


- ☐ Documentos fijados con grapas, clips, etc.
- ☐ Documentos que llevan pegados cintas o papeles.
- ☐ Fotografías, transparencias o papel de transferencia térmica.
- ☐ Papel rasgado, arrugado o que tenga agujeros.

Manipulación del medio y del papel

Nivele los bordes de los originales con unos golpecitos sobre una superficie plana.



Mueva la guía lateral del alimentador automático de documentos.




Inserte los originales con la cara hacia arriba y el borde corto por delante en el alimentador automático de documentos.



Nota:

No cargue documentos por encima de la flecha $extbf{ extbf{ extbf{ extbf{ extit{g}}}}}$ del interior de la guía lateral.


Deslice la guía lateral hasta se encuentre a ras con los originales.



Manipulación del medio y del papel

Nota:


por cara En la composición Copia 2 o Copia 4 por cara, coloque el original como se muestra. Asegúrese de que la orientación del original coincida con la configuración ajustada en Orient. doc.



Cristal del escáner

1


Abra la cubierta para documentos y coloque el original boca abajo en el cristal del escáner.



Manipulación del medio y del papel

2

Deslice el original hasta la esquina.



Nota:

Consulte las secciones siguientes si se producen problemas con el área de escaneado o la dirección de escaneado al emplear EPSON Scan.

- → "Los bordes del documento original no se han escaneado" de la página 191
- → "Se escanean varios documentos en un solo archivo" de la página 191

3

Cierre la tapa con cuidado.

Nota:

Si hay un documento en el alimentador automático de documentos (ADF) y en el cristal del escáner, tiene prioridad el documento que está en el ADF.

Control de acceso

Control de acceso

Esta función solo la admiten la WF-5620 Series y la WF-5690 Series.

Los administradores pueden restringir la impresión/copia/escaneado/envío de fax a distintos usuarios/grupos mediante la configuración de Control de acceso. Si esta configuración está activada, será necesaria la autentificación del usuario mediante contraseña. El administrador puede registrar hasta 10 usuarios/grupos en total. Para obtener más detalles, consulte el Manual de administrador.

Desconectarse desde el panel de control

- Pulse el icono de desconexión 🔒 en el menú de inicio.
- 2 Introduzca la contraseña cuando se abra la pantalla pertinente.

Nota:

Si desconoce su nombre de usuario y contraseña, póngase en contacto con el administrador de su impresora.

Accesible a los modos permitidos

Nota:

Los menús restringidos aparecerán en gris.

Imprimir desde el ordenador si el Control de acceso está activado (Solo para Windows)

Necesitará introducir su nombre de usuario y contraseña en el controlador de la impresora antes de enviar un trabajo.

→ "Ajustes de control de acceso para Windows" de la página 46

Modo de copia

Modo de copia

Copia de documentos

Copia básica

Siga estos pasos para copiar documentos.

- 1 Cargue el papel.
 - → "Carga de papel en la cassette de papel" de la página 30
 - → "Carga de papel y de sobres en la unidad de alimentación trasera" de la página 33
- Coloque el original.
 - → "Colocación de originales" de la página 36
- Acceda al modo Copiar en el menú Inicio.
- Introduzca el número de copias usando el teclado numérico del panel de control.
- Seleccione **Diseño** y luego la opción de diseño deseada, por ejemplo, Copia 2 por cara.
- Configure los ajustes de copia necesarios. Seleccione **Configuración** para configurar ajustes más precisos.

Nota:

- ☐ Pulse **Vista pre.** para ver los resultados antes de empezar a copiar.
- ☐ Puede guardar los ajustes de copia como predefinidos.
 - → "Valores preestablecidos" de la página 120
- Pulse uno de los botones � para establecer el Modo Color; a continuación, inicie la copia.

Lista de menús del modo de copia

Consulte la siguiente sección para más detalles sobre la lista de menús del modo de copia.

→ "Modo Copiar" de la página 104

Impresión

Impresión desde el panel de control

Siga los pasos detallados a continuación para imprimir desde el panel de control sin utilizar un ordenador. Puede imprimir datos desde un dispositivo USB externo.

Impresión de un archivo JPEG

- 1 Cargue el papel.
 - → "Carga de papel en la cassette de papel" de la página 30
 - → "Carga de papel y de sobres en la unidad de alimentación trasera" de la página 33
- 2 Inserte una tarjeta de memoria.
- Seleccione **Disp. memoria** en el menú Inicio.
- Seleccione **JPEG**.

Nota:

- ☐ Si tiene más de 999 imágenes en el dispositivo de memoria, las imágenes se dividirán automáticamente en grupos y se abrirá la pantalla de selección de grupos. Seleccione el grupo que contenga la imagen que desee imprimir. Las imágenes se ordenan por la fecha en que fueron tomadas.
- ☐ Para seleccionar otro grupo, seleccione:
 Disp. memoria > JPEG > Opciones > Seleccionar grupo.
- Seleccione la imagen que desee imprimir.
- Introduzca el número de impresiones usando el teclado numérico del panel de control.
- Pulse **Configuración** para configurar ajustes de impresión, o **Ajustes** para configurar ajustes de color.

Nota:

- □ Para obtener más información sobre ajustes detallados, consulte la lista de menús del modo Disp. memoria.
 → "Modo Disp. memoria" de la página 105
- Para seleccionar más imágenes, pulse y repita los pasos 5 y 6, o pase el dedo horizontalmente para cambiar la imagen.
- Pulse uno de los botones � para establecer el Modo Color, luego empiece a imprimir.

Impresión de un archivo TIFF o PDF

La impresión de archivos PDF solo es compatible con WF-5690 Series.

- 1 Cargue el papel.
 - → "Carga de papel en la cassette de papel" de la página 30
 - → "Carga de papel y de sobres en la unidad de alimentación trasera" de la página 33
- Inserte una tarjeta de memoria.
- Seleccione **Disp. memoria** en el menú Inicio.
- Seleccione PDF o TIFF.
- 5 Seleccione el archivo que desee imprimir.
- Compruebe la información del archivo y pulse **Proceder** para continuar.
- 7 Introduzca el número de impresiones usando el teclado numérico del panel de control.
- Pulse **Configuración** para configurar los ajustes de impresión.

Nota:

Para obtener más información sobre ajustes detallados, consulte la lista de menús del modo Disp. memoria.

- → "Modo Disp. memoria" de la página 105
- Pulse **Proceder** y confirme los ajustes de impresión.
- Pulse uno de los botones � para establecer el Modo Color, luego empiece a imprimir.

Nota:

Si se ha asignado una contraseña para el PDF, introdúzcala.

Impresión desde el ordenador

Controlador de impresora y Status Monitor

El controlador de impresora permite seleccionar una amplia variedad de ajustes para obtener las mejores impresiones. Status Monitor y las utilidades de la impresora ayudan a comprobar el estado del producto y a obtener unas prestaciones óptimas.

Nota para usuarios de Windows:

- El controlador de su impresora localiza e instala automáticamente la última versión de su controlador del sitio web de Epson. Haga clic en el botón Software Update (Actualización de software) de la ventana Maintenance (Utilidades) del controlador de impresora y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Si el botón no aparece en la ventana Maintenance (Utilidades), vaya al menú de inicio de Windows, señale All Programs (Todos los programas) o Programs (Programas) y busque la carpeta EPSON.*

 * Para Windows 8:
 - Si el botón no aparece en la ventana **Maintenance** (**Utilidades**), haga clic con el botón secundario en la pantalla **Start** (**Inicio**), pase el dedo verticalmente desde el borde inferior o superior de esa pantalla, seleccione **All apps** (**Todas las aplicaciones**) y luego **Software Update** (**Actualización de software**) en la categoría **EPSON**.
- Si desea cambiar el idioma del controlador, seleccione el idioma deseado en el ajuste **Language (Idioma)** de la ventana **Maintenance (Utilidades)** del controlador de impresora. En algunas regiones esta función no está disponible.

Acceso al controlador de impresora para Windows

Se puede acceder al controlador de impresora desde la mayoría de las aplicaciones de Windows, desde el escritorio o la taskbar (barra de tareas).

Para configurar ajustes que únicamente se apliquen en la aplicación que está en uso, acceda al controlador de impresora desde esa aplicación.

Si desea configurar ajustes para todas las aplicaciones de Windows, acceda al controlador de impresora desde el escritorio o la taskbar (barra de tareas).

Consulte las secciones siguientes para acceder al controlador de impresora.

Nota

Las pantallas del controlador de impresora mostradas en este Manual de usuario corresponden a Windows 7.

Desde aplicaciones de Windows

- Haga clic en **Print (Imprimir)** o **Print Setup (Configurar impresión)** en el menú File (Archivo).
- En la ventana que aparece, haga clic en **Printer (Impresora)**, **Setup (Instalación)**, **Options (Opciones)**, **Preferences (Preferencias)** o **Properties (Propiedades)**. (Según la aplicación utilizada, es posible que deba hacer clic en un botón o en una combinación de botones).

Desde el escritorio

- ☐ Windows 8 y Server 2012

 Seleccione Desktop (Escritorio), Settings (Configuración) charm (acceso) y Control Panel (Panel de control). A continuación, seleccione Devices and Printers (Dispositivos e impresoras) en la categoría Hardware and Sound (Hardware y sonido). Haga clic con el botón secundario en el producto y seleccione Printing preferences (Preferencias de impresión).
- ☐ Windows 7 y Server 2008 R2:
 Haga clic en el botón de inicio y seleccione Devices and Printers (Dispositivos e impresoras). A continuación, haga clic con el botón derecho en el producto y seleccione Printing preferences (Preferencias de impresión).

	Windows Vista y Server 2008: Haga clic en el botón de inicio, seleccione Control Panel (Panel de control) y, a continuación, seleccione Printer (Impresora) en la categoría Hardware and Sound (Hardware y sonido). A continuación, haga clic con el botón derecho en el producto y seleccione Printing preferences (Preferencias de impresión).		
	Windows XP y Server 2003: Haga clic en Start (Inicio), Control Panel (Panel de control), (Printers and Other Hardware (Impresoras y otro hardware)) y, a continuación, en Printers and Faxes (Impresoras y faxes). Seleccione el producto y, después, haga clic en Printing Preferences (Preferencias de impresión) dentro del menú File (Archivo).		
Desde el icono de acceso directo de la taskbar (barra de tareas)			
	aga clic con el botón secundario en el icono del producto de la taskbar (barra de tareas) y, a continuación, leccione Printer Settings (Ajustes de la impresora) .		
co M Se	Si desea añadir un icono de acceso directo a la taskbar (barra de tareas) de Windows, primero acceda al controlador de impresora desde el escritorio, como se explica arriba. A continuación, haga clic en la ficha Maintenance (Utilidades) y después en el botón Extended Settings (Más ajustes) . En la ventana Extended Settings (Más ajustes), seleccione Enable EPSON Status Monitor 3 (Activar EPSON Status Monitor 3), y pulse OK (Aceptar) .		
M	Después, haga clic en el botón Monitoring Preferences (Preferencias de Monitorización) de la ficha Maintenance (Utilidades), y seleccione Register the shortcut icon to the task bar (Registre el icono de acceso directo en la barra de tareas) .		
Co	ómo obtener información mediante la ayuda en línea		
Er	a la ventana del controlador de impresora, siga uno de estos procedimientos.		
	Haga clic con el botón secundario del ratón en la opción y, después, haga clic en Help (Ayuda).		
	Haga clic en el botón ? situado en la parte superior derecha de la ventana y luego haga clic en la opción (solo para Windows XP).		
A	cceso a propiedades de impresora para Windows		
	Windows 8 y Server 2012: Seleccione Desktop (Escritorio), Settings (Configuración) charm (acceso) y Control Panel (Panel de control). A continuación, seleccione Devices and Printers (Dispositivos e impresoras) en la categoría Hardware and Sound (Hardware y sonido). Haga clic con el botón derecho en el producto y seleccione Printer properties (Propiedades de impresora).		
	Windows 7 y Server 2008 R2: Haga clic en el botón de inicio, seleccione Devices and Printers (Dispositivos e impresoras), haga clic con el botón derecho en el producto y seleccione Printer properties (Propiedades de impresora).		
	Windows Vista y Server 2008: Haga clic en el botón de inicio, seleccione Control Panel (Panel de control) y, a continuación, seleccione Printer (Impresora) en la categoría Hardware and Sound (Hardware y sonido). A continuación, haga clic con el botón derecho en el producto y seleccione Properties (Propiedades).		
	Windows XP y Server 2003: Haga clic en Start (Inicio), Control Panel (Panel de control), (Printers and Other Hardware (Impresoras y otro hardware)) y, a continuación, en Printers and Faxes (Impresoras y faxes). Seleccione el producto y haga clic en la opción Properties (Propiedades) del menú File (Archivo).		

Ajustes de control de acceso para Windows

Esta función solo la admiten la WF-5620 Series y la WF-5690 Series.

Si la opción Control de acceso de la impresora está **Activado**, necesitará introducir su nombre de usuario y contraseña en el controlador de impresora antes de enviar un trabajo de impresión.

- Acceda al controlador de la impresora.
 - → "Acceso al controlador de impresora para Windows" de la página 44
- Haga clic en **Printer and Option Information (Información de la Impresora y Opciones)** dentro de la ficha Maintenance (Utilidades).
- Seleccione la casilla**Save Access Control settings (Guardar los ajustes de Control de acceso)** y haga clic en **Settings (Ajustes)** en la pantalla Printer and Option Information (Información de la Impresora y Opciones).
- Introduzca el User Name (Nombre de usuario) y la Password (Contraseña) y haga clic en **OK (Aceptar)**.

Nota:

Si desconoce su nombre de usuario y contraseña, póngase en contacto con el administrador de su impresora.

Haga clic en **OK** (**Aceptar**) y cierre la pantalla Printer and Option Information (Información de la Impresora y Opciones).

Acceso al controlador de impresora para Mac OS X

En la tabla siguiente se describe cómo acceder al cuadro de diálogo del controlador de impresora.

Cuadro de diálo- go	Cómo acceder a él
Page Setup (Ajus- tar Página)	Haga clic en la opción Page Setup (Ajustar Página) del menú File (Archivo) de la aplicación. Nota: Según la aplicación utilizada, es posible que no aparezca el menú Page Setup (Ajustar Página) en el menú File (Archivo).
Print (Imprimir)	Haga clic en la opción Print (Imprimir) del menú File (Archivo) de la aplicación.
Epson Printer Uti- lity 4	Para Mac OS X 10.8 o 10.7, haga clic en System Preferences (Preferencias del Sistema) en el menú Apple y haga clic en Print & Scan (Impresión y Escaneado). Seleccione el producto del cuadro de lista Printers (Impresoras), haga clic en Options & Supplies (Opciones y recambios), Utility (Utilidades) y, a continuación, haga clic en Open Printer Utility (Abrir Utilidad Impresoras).
	En Mac OS X 10.6, haga clic en System Preferences (Preferencias del Sistema) en el menú Apple y después en Print & Fax (Impresión y Fax). Seleccione el producto del cuadro de lista Printers (Impresoras), haga clic en Options & Supplies (Opciones y recambios), Utility (Utilidades) y, a continuación, haga clic en Open Printer Utility (Abrir Utilidad Impresoras).
	En Mac OS X 10.5, haga clic en System Preferences (Preferencias del Sistema) en el menú Apple y después en Print & Fax (Impresión y Fax) . Seleccione el producto del cuadro de lista Printers (Impresoras), haga clic en Open Print Queue (Abrir cola de impresión) y, a continuación, en el botón Utility (Utilidades) .

Funcionamiento básico

Impresión básica

Siga los pasos detallados a continuación para imprimir desde el ordenador.

Si hay ajustes del controlador de impresora que no puede cambiar, puede ser que los haya bloqueado el administrador. Consulte con él o con un usuario avanzado para obtener asistencia.

Nota:

- Las capturas de pantalla que aparecen en este manual pueden variar en función del modelo.
- ☐ Antes de iniciar la impresión, cargue el papel correctamente.
 - → "Carga de papel en la cassette de papel" de la página 30
 - → "Carga de papel y de sobres en la unidad de alimentación trasera" de la página 33
- ☐ Consulte la sección de más adelante correspondiente al área imprimible.
 - → "Área imprimible" de la página 197
- ☐ Cuando haya configurado los ajustes, realice una impresión de prueba y examine los resultados antes de imprimir un trabajo completo.

Ajustes básicos del producto para Windows

Nota para las impresoras WF-5620 Series/WF-5690 Series:


Si la opción Control de acceso de la impresora está **Activado**, necesitará introducir su nombre de usuario y contraseña en el controlador de impresora antes de enviar un trabajo de impresión.

→ "Ajustes de control de acceso para Windows" de la página 46

1

Abra el archivo que desee imprimir.

- Acceda a los ajustes de la impresora.
 - → "Acceso al controlador de impresora para Windows" de la página 44



- Haga clic en la ficha Main (Principal).
- Seleccione el ajuste de Paper Source (Fuente Papel) apropiado.
- Configure el ajuste de Document Size (Tamaño de Documento) apropiado. También puede definir un tamaño de papel personalizado. Si desea más detalles, consulte la ayuda en línea.
- Para cambiar la orientación de la impresión, seleccione **Portrait** (**Vertical**) (largo) o **Landscape** (**Paisaje**) (ancho).

Nota

Seleccione Landscape (Paisaje) cuando imprima en sobres.

Configure el ajuste de Paper Type (Tipo de Papel) apropiado.

→ "Ajuste del tipo de papel desde el controlador de impresora" de la página 29

Nota:

La calidad de impresión se ajusta automáticamente para el Paper Type (Tipo de Papel) seleccionado.

8 Seleccione el valor de Quality (Calidad) requerido.

Nota:

Si va a imprimir datos de alta densidad en papel normal, con membrete o preimpreso, seleccione Standard-Vivid (Estándar-Vivo) para obtener mejores resultados.

9 Haga clic en **OK** (**Aceptar**) para cerrar la ventana de los ajustes de la impresora.

Nota:

Para realizar cambios en los ajustes avanzados, consulte la sección correspondiente.

10 Imprima su archivo.


Ajustes básicos del producto para Mac OS X

Nota:

Las capturas de pantalla de las ventanas del controlador de impresora que aparecen en este manual pertenecen a Mac OS X 10.7.

- Abra el archivo que desee imprimir.
- Abra el cuadro de diálogo Print (Imprimir).

 → "Acceso al controlador de impresora para Mac OS X" de la página 46



Nota:

Si se muestra el cuadro de diálogo simplificado, haga clic en el botón **Show Details (Mostrar detalles)** (para Mac OS X 10.8 o 10.7) o en el botón **▼** (para Mac OS X 10.6 o 10.5.8) a fin de ampliar este cuadro de diálogo.

Seleccione el producto que esté utilizando como ajuste de Printer (Impresora).

Nota:


Dependiendo de la aplicación utilizada, es posible que algunas opciones de este cuadro de diálogo no estén disponibles. Si es el caso, haga clic en la opción **Page Setup (Ajustar Página)** del menú File (Archivo) de la aplicación y, a continuación, realice los ajustes necesarios.

- Configure el ajuste de Paper Size (Tamaño papel) apropiado.
- Configure el ajuste de Orientation (Orientación) apropiado.

Nota:

Seleccione la orientación horizontal cuando imprima sobres.

6 Seleccione **Print Settings (Ajustes Impresión)** en el menú emergente.



- Seleccione el ajuste de **Paper Source** (**Fuente Papel**) apropiado.
- Configure el ajuste de Media Type (Tipo papel) apropiado.

 → "Ajuste del tipo de papel desde el controlador de impresora" de la página 29

9

Seleccione el valor de Print Quality (Resolución) requerido.

Nota:

Si va a imprimir datos de alta densidad en papel normal, con membrete o preimpreso, seleccione Standard-Vivid (Estándar-Vivo) para obtener mejores resultados.

10

Para empezar a imprimir, haga clic en Print (Imprimir).

Cancelación de la impresión

Si desea cancelar la impresión, siga las instrucciones descritas en la sección correspondiente de más adelante.

Uso de los botones del producto

Pulse ♥ para cancelar un trabajo de impresión en curso.

Uso del menú de estado del producto

Si quiere cancelar un trabajo de impresión en curso, puede hacerlo desde el Menú estado del producto.

- Pulse *i* para abrir el Menú estado.
- Seleccione **Monitor de trabajo** y luego **Imprimir trabajo**. Los trabajos en curso y los que están en espera se muestran en la lista.
- 3 Seleccione el trabajo que desee cancelar.
- Pulse Cancelar.

En Windows

Nota:

No puede cancelar un trabajo de impresión si ya se ha enviado completamente al producto. En ese caso, cancele el trabajo de impresión a través del producto.

- Abra EPSON Status Monitor 3.
 - → "En Windows" de la página 167
- Haga clic en el botón **Print Queue (Cola de impresión)**. Aparecerá Windows Spooler (Administración de colas para Windows).
- Haga clic con el botón secundario en el trabajo que desee cancelar y seleccione Cancel (Cancelar).


En Mac OS X

Siga estos pasos para cancelar un trabajo de impresión.

Nota:


Si ha enviado un trabajo de impresión desde un sistemaMac OS X 10.6 o 10.5.8 a través de la red, tal vez no sea posible cancelar la impresión desde el ordenador. Pulse \otimes en el panel de control del producto para cancelar un trabajo de impresión. Para resolver este problema, consulte el Manual de red en línea.

- Haga clic en el icono del producto del Dock.
- En la lista Nombre del Documento, seleccione el documento que esté imprimiéndose.
- Haga clic en el botón **Delete** (**Eliminar**) para cancelar el trabajo de impresión.



Para Mac OS X 10.8:

Haga clic en el botón 🔊 para cancelar el trabajo de impresión.



Otras opciones

Valores preestablecidos (solo en Windows)

Los valores preestablecidos del controlador de impresora imprimen un ajuste. También puede crear sus propios valores preestablecidos.

Ajustes del producto para Windows



Acceda a los ajustes de la impresora.


→ "Acceso al controlador de impresora para Windows" de la página 44

2

Seleccione un conjunto de Printing Presets (Predefinidos impresión) en la ficha Main (Principal). Los ajustes del producto se establecen automáticamente en los valores que se muestran en la ventana emergente.

Impresión a doble cara

Utilice el controlador de impresora para imprimir en las dos caras del papel.



Nota:

- ☐ Esta función puede que no esté disponible con algunos ajustes.
- ☐ La capacidad de carga difiere durante la impresión a doble cara.
 - → "Selección del papel" de la página 26
- Utilice únicamente los papeles adecuados para la impresión a doble cara. De lo contrario, la calidad de la impresión podría empeorar.
 - → "Selección del papel" de la página 26
- La impresión a doble cara manual puede no estar disponible si se accede al producto a través de una red, o si la impresora es de uso compartido.
- Si se queda con poca tinta durante la impresión a doble cara automática, el producto dejará de imprimir y tendrá que sustituir el cartucho de tinta. Una vez sustituido, el producto volverá a imprimir, pero puede que falten algunas partes de la impresión. Si esto sucede, vuelva a imprimir la página en que falten partes por imprimir.
- Según el papel y la cantidad de tinta utilizados para imprimir textos e imágenes, puede ser que la tinta traspase el papel y se vea por la otra cara.
- La superficie del papel podría mancharse durante la impresión a doble cara.

Nota para Windows:

- Hay disponibles cuatro tipos de impresión a doble cara: estándar automática, folleto plegado automática, estándar manual y folleto plegado manual.
- ☐ La impresión a doble cara manual solamente está disponible si se selecciona EPSON Status Monitor 3. Para activar el Status Monitor, acceda al controlador de impresora y haga clic en la ficha Maintenance (Utilidades) seguido del botón Extended Settings (Más ajustes). En la ventana Extended Settings (Más ajustes), marque la casilla de verificación Enable EPSON Status Monitor 3 (Activar EPSON Status Monitor 3).
- ☐ Cuando se realiza la impresión a doble cara automática, la impresión puede ser lenta dependiendo de la combinación de opciones seleccionadas para Select Document Type (Seleccione el tipo de documento.) en la ventana Print Density Adjustment (Ajuste de la densidad de impresión) y para Quality (Calidad) en la ventana Main (Principal).

Nota para Mac OS X:

- ☐ Mac OS X solamente admite la impresión a doble cara estándar automática.
- ☐ Cuando se realiza la impresión a doble cara automática, la impresión puede ser lenta dependiendo de la configuración del ajuste Document Type (Tipo de documento) en Two-sided Printing Settings (Ajustes de la impresión a dos caras)

Ajustes del producto para Windows

- Acceda a los ajustes de la impresora.
 - → "Acceso al controlador de impresora para Windows" de la página 44
- Configure a su conveniencia la opción 2-Sided Printing (Impresión a 2 caras).

Nota

Dependiendo de la versión del controlador, la opción 2-Sided Printing (Impresión a 2 caras) estará disponible después de activar la casilla de verificación. Cuando utilice la impresión automática, asegúrese de que la casilla de verificación **Auto** esté marcada.

Haga clic en **Settings** (**Ajustes**) y asegúrese de seleccionar los ajustes adecuados.

Nota:

Si desea imprimir un folleto plegado, seleccione **Booklet** (Folleto).

4

Compruebe el resto de los ajustes e imprima.

Nota:

- ☐ Cuando se imprime automáticamente, y si se imprimen datos de alta densidad, como fotos o gráficos, se recomienda configurar los ajustes de la ventana Print Density Adjustment (Ajuste de la densidad de impresión).
- El margen de encuadernación real puede diferir de los ajustes especificados según la aplicación que utilice. Antes de imprimir todo el trabajo, pruebe con algunas hojas para ver los resultados reales.
- La impresión a doble cara manual permite imprimir las páginas con números pares primero. Cuando se imprimen páginas con números impares, se incluye una hoja en blanco al final del trabajo de impresión.
- ☐ Cuando imprima manualmente, compruebe que la tinta esté completamente seca antes de volver a cargar el papel.

Ajustes del producto para Mac OS X

- 1
- Abra el cuadro de diálogo Print (Imprimir).
- → "Acceso al controlador de impresora para Mac OS X" de la página 46
- Realice los ajustes apropiados en el panel Two-sided Printing Settings (Ajustes de la impresión a dos caras).
- 3 Compruebe el resto de los ajustes e imprima.

Nota:

Si va a imprimir datos de alta densidad, como fotos o gráficos, se recomienda configurar los ajustes Print Density (Densidad impresión) y Increased Ink Drying Time (Tiempo de secado de tinta aumentado).

Impresión ajustada a la página

Le permite aumentar o reducir automáticamente el tamaño del documento para adaptarlo al tamaño del papel seleccionado en el controlador de impresora.









Nota:

Esta función puede que no esté disponible con algunos ajustes.

Ajustes del producto para Windows

- Acceda a los ajustes de la impresora.
 - → "Acceso al controlador de impresora para Windows" de la página 44
- Seleccione Reduce/Enlarge Document (Reducir/Ampliar Documento) y Fit to Page (Ajustar a Página) en la ficha More Options (Más Opciones) y, a continuación, seleccione el tamaño del papel que esté utilizando en Output Paper (Salida de Papel).

Nota:

Si desea imprimir una imagen reducida centrada, seleccione Center (Centro).

Compruebe el resto de los ajustes e imprima.


Ajustes del producto para Mac OS X

- Abra el cuadro de diálogo Print (Imprimir).

 → "Acceso al controlador de impresora para Mac OS X" de la página 46
- Seleccione **Scale to fit paper size (Ajustar al tamaño del papel)** para Destination Paper Size (Tamaño papel destino) en el panel Paper Handling (Manipulación del papel) y seleccione el tamaño de papel en el menú emergente.
- Compruebe el resto de los ajustes e imprima.

Impresión de Pages per sheet (Páginas por hoja)

Le permite utilizar el controlador de impresora para imprimir dos o cuatro páginas en una sola hoja de papel.



Nota:

Esta función puede que no esté disponible con algunos ajustes.

Ajustes del producto para Windows


- Acceda a los ajustes de la impresora.
 - → "Acceso al controlador de impresora para Windows" de la página 44
- Seleccione 2-Up o 4-Up como Multi-Page (Multi páginas) en la ficha Main (Principal).
- Haga clic en **Page Order (Orden de página)** y asegúrese de seleccionar los ajustes adecuados.
- Compruebe el resto de los ajustes e imprima.

Ajustes del producto para Mac OS X

- Abra el cuadro de diálogo Print (Imprimir).
 - → "Acceso al controlador de impresora para Mac OS X" de la página 46
- Seleccione el número deseado de Pages per Sheet (Páginas por hoja) y la Layout Direction (Orientación) (orden de las páginas) en el panel Layout (Disposición).
- Compruebe el resto de los ajustes e imprima.

Anti-Copy Pattern (Patrón anti-copia) (solo para Windows)

Esta función permite imprimir un documento como protegido contra copia. Al intentar copiar un documento protegido de ese modo, la cadena añadida como patrón anti-copia se imprime varias veces en el documento.



Nota

Esta función puede que no esté disponible con algunos ajustes.

- Acceda a los ajustes de la impresora.
 - → "Acceso al controlador de impresora para Windows" de la página 44

2

Haga clic en **Watermark Features (Características de la marca de fondo)** en la ficha More Options (Más Opciones) y seleccione un patrón anti-copia en la lista Anti-Copy Pattern (Patrón anti-copia).

Nota:

☐ Esta función solo está disponible si se han seleccionado los siguientes ajustes: Paper Type (Tipo de Papel): plain papers (papeles normales) Quality (Calidad): Standard (Estándar) Auto 2-Sided Printing (Impresión dúplex automática): Off (Desactivada)

Auto 2-Sided Printing (Impresión dúplex automática): Off (Desactivada) Color Correction (Corrección del color): Automatic (Automático)

- Si quiere crear su propia marca de fondo, haga clic en **Add/Delete (Definido por el usuario)**. Si desea más detalles sobre cada ajuste, consulte la ayuda en línea.
- Haga clic en **Settings (Ajustes)** y asegúrese de seleccionar los ajustes adecuados.

Nota:

Los patrones anti-copia se imprimen solo en monocromo.

- Haga clic en **OK (Aceptar)** para regresar a la ventana More Options (Más Opciones).
- Haga clic en **OK** (**Aceptar**) para cerrar la ventana de los ajustes de la impresora.

Watermark (Marca de fondo) (solo para Windows)

Esta función permite imprimir un texto o imagen de fondo en un documento.



Nota

Esta función puede que no esté disponible con algunos ajustes.



Acceda a los ajustes de la impresora.

→ "Acceso al controlador de impresora para Windows" de la página 44


Haga clic en **Watermark Features (Características de la marca de fondo)** en la ficha More Options (Más Opciones) y seleccione una de las marcas de la listaWatermark (Marca de fondo).

Nota:

- Si quiere crear su propia marca de fondo, haga clic en **Add/Delete (Definido por el usuario)**. Si desea más detalles sobre cada ajuste, consulte la ayuda en línea.
- ☐ Las marcas de fondo guardadas solo se pueden usar con el controlador de impresora en que se hayan guardado los ajustes. Aunque haya varias impresoras establecidas para un controlador, los ajustes solo están disponibles para la impresora en que se guarden.
- ☐ Al compartir la impresora en una red, no podrá crear una marca de fondo definida por usuario como cliente.
- Haga clic en **Settings** (**Ajustes**) y configure los ajustes requeridos.
- Haga clic en **OK** (**Aceptar**) para regresar a la ventana More Options (Más Opciones).
- Haga clic en **OK** (**Aceptar**) para cerrar la ventana de los ajustes de la impresora.

Header/Footer (Encabezado y pie) (solo para Windows)


Esta función permite imprimir el nombre del usuario, el del ordenador, la fecha, la hora o el número de combinación, en la parte superior o inferior de cada página de un documento.



- Acceda a los ajustes de la impresora.
 - → "Acceso al controlador de impresora para Windows" de la página 44
- Haga clic en Watermark Features (Características de la marca de fondo) en la ficha More Options (Más Opciones), seleccione Header/Footer (Encabezado y pie) y haga clic en Settings (Ajustes).
- Seleccione los elementos necesarios en la lista desplegable, en la ventana Header Footer Settings (Ajustes de encabezado y pie).

Nota

Si selecciona Collate Number (Número combinación), se imprime el número de copias.



Haga clic en **OK** (**Aceptar**) para cerrar la ventana de los ajustes de la impresora.

Impresión confidencial

Esta función solo la admiten la WF-5620 Series y la WF-5690 Series.

Esta función le permite asignar una contraseña a la hora de enviar un trabajo. Cuando se asigna una contraseña, no se podrá imprimir el trabajo hasta que se introduzca la contraseña en el panel de control del producto.

- Acceda a los ajustes de la impresora.

 → "Acceso al controlador de impresora para Windows" de la página 44
- Seleccione Confidential Job (Trabajo Confidencial) en la ficha More Options (Más opciones).
- Configure los ajustes contraseña, nombre de usuario y nombre del trabajo en la pantalla Confidential Job Settings (Ajustes de trabajo confidencial) y haga clic en OK (Aceptar).
- Configure los ajustes necesarios.
- Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar la ventana de ajustes de la impresora y enviar el trabajo de impresión.
- En el panel de control de la impresora, pulse **i** y seleccione **Trabajo confidencial**.
- Introduzca su nombre de usuario y seleccione el trabajo que ha enviado.
- 8 Introduzca la contraseña asignada y pulse uno de los botones ♦ para comenzar la impresión.

Ajustes de administrador para controlador de impresora (solo para Windows)

Los administradores pueden bloquear para cada usuario los ajustes de controlador de impresora citados a continuación, a fin de evitar cambios no deseados.

Patrón anti-copia
Marca de fondo
Encabezado y pie
Color

Nota: Debe iniciar sesión como administrador en Windows.
☐ Multi-Page (Multi páginas)
☐ Impresión a doble cara



Windows 8 y Server 2012:

Vaya a **Desktop** (Escritorio), Settings (Configuración), charm (acceso), Control Panel (Panel de control) y seleccione **Devices and Printers** (**Dispositivos e impresoras**) en la categoría Hardware and Sound (Hardware y sonido).

Windows 7 y Server 2008 R2:

Haga clic en el botón de inicio y seleccione Devices and Printers (Dispositivos e impresoras).

Windows Vista y Server 2008:

Haga clic en el botón de inicio, seleccione **Control Panel (Panel de control)** y, a continuación, seleccione **Printer (Impresora)** en la categoría Hardware and Sound (Hardware y sonido).

Windows XP y Server 2003:

Haga clic en **Start (Inicio)**, seleccione **Control Panel (Panel de control)** y, a continuación, **Printers and Faxes (Impresoras y faxes)** en la categoría Printers and Other Hardware (Impresoras y otro hardware).

Windows 8, 7, Server 2008 y Server 2012:
Haga clic con el botón secundario en el producto y seleccione **Printer properties** (**Propiedades de impresora**), **Optional Settings** (**Configuración opcional**) y, finalmente, el botón **Driver Settings** (**Configuración de controlador**).

Windows Vista y Server 2008:

Haga clic con el botón secundario en el icono del producto, haga clic en **Optional Settings (Configuración opcional)** y, finalmente, en el botón **Driver Settings (Configuración de controlador)**.

Windows XP y Server 2003:

Haga clic con el botón secundario en el icono del producto, haga clic en **Optional Settings (Configuración opcional)** y, finalmente, en el botón **Driver Settings (Configuración de controlador)**.

- Configure los ajustes requeridos. Si desea más detalles sobre cada ajuste, consulte la ayuda en línea.
- Haga clic en OK (Aceptar).

Utilización del controlador de impresora PostScript

Para obtener más detalles de cómo instalar el controlador de impresora PostScript, lea a continuación.

→ "Instalación del controlador de impresora PostScript" de la página 150

Utilización del controlador de impresora Epson Universal P6

Para obtener más detalles de cómo instalar el controlador de impresora Epson Universal P6.

→ "Instalación del controlador de impresora Epson Universal P6 (Solo para Windows)" de la página 154

Nota:

Siempre que sea posible, seleccione las fuentes de su aplicación. Para más información, consulte la documentación de su software. Si está enviando texto sin formato a la impresora directamente de un DOS o está utilizando un paquete de software sencillo que no incluye selección de fuentes, podrá seleccionar las fuentes utilizando los menús del panel de control de la impresora.

Escaneado

Escaneado desde el panel de control

Puede escanear documentos y enviar la imagen escaneada desde el producto a un ordenador conectado, un dispositivo de memoria o una carpeta de red; también puede enviar la imagen escaneada como datos adjuntos de un correo electrónico.

Nota:

- ☐ Algunos productos no admiten las funciones Digitalizar a carpeta de red/FTP ni Digitalizar correo electrónico.
 - → "Funciones disponibles" de la página 11
- ☐ Puede guardar los ajustes de digitalización como predefinidos.
 - → "Valores preestablecidos" de la página 120

Escaneado a un dispositivo de memoria

- Inserte un dispositivo USB externo.
- Coloque el original.
 - → "Colocación de originales" de la página 36
- Acceda al modo **Digitalizar** en el menú Inicio.
- Seleccione **Disp. memoria**.
- Pulse **Formato** y seleccione el deseado para guardar los datos digitalizados en el dispositivo de memoria.
- Pulse **Configuración** y configure los ajustes de digitalización requeridos.

Nota

Si el formato de archivo seleccionado es PDF, habrá disponibles ajustes de seguridad para crear un PDF protegido por contraseña. Seleccione **Configuración PDF**.

7 Pulse uno de los botones � para establecer el Modo Color y empiece a digitalizar.

La imagen escaneada queda guardada.

Digitalización a una carpeta

La función Digitaliz. a car. red/FTP permite guardar imágenes digitalizadas en una carpeta de un servidor. Puede especificar una carpeta guardada indicando una ruta directamente, pero puede que sea más fácil registrar una carpeta guardada y configurar los ajustes de la misma en Contactos, antes de usar esta función.

- → "Creación de configuración de lista de contactos" de la página 101
- 1 Coloque el original.
 - → "Colocación de originales" de la página 36
- Acceda al modo **Digitalizar** en el menú Inicio.
- 3 Seleccione Carpeta de red/FTP.
- Pulse **Contactos** para abrir una lista de carpetas registradas.

Nota:

También puede especificar la carpeta introduciendo la ruta directamente. Después del paso 3, pulse el campo **Introduzca ubicación**. Seleccione **Modo de comunicación**, introduzca la ruta de la carpeta mediante el teclado numérico y otros botones del panel de control panel y configure los ajustes de la carpeta. Después de configurar los ajustes, continúe con el paso 6.

- Pulse la casilla de verificación en la lista para seleccionar la carpeta que desea, y pulse **Proceder**.
- Pulse **Menú**. Configure los ajustes de digitalización requeridos.
- Pulse uno de los botones � para establecer el Modo Color y empiece a digitalizar.

La imagen escaneada queda guardada.

Digitalización a correo electrónico

La función Dig. correo electrónico permite enviar por correo electrónico archivos de imagen digitalizados directamente desde el producto, a través de un servidor de correo preconfigurado.

Nota:

Antes de usar esta función, asegúrese de haber configurado los ajustes de Servidor correo elect. y compruebe que son correctos los datos de Fecha y hora y Dif. horaria en Conf. de fecha y hora. De lo contrario, las marcas de tiempo de los correos no se verán bien en los ordenadores de los destinatarios.

- 1 Coloque el original.
 - → "Colocación de originales" de la página 36
- Acceda al modo **Digitalizar** en el menú Inicio.

- Seleccione Correo electr.
- Si quiere especificar direcciones electrónicas directamente, pulse el campo **Intro. dir. correo elec.** e introduzca una.
- Si quiere especificar direcciones electrónicas desde Contactos, pulse **Contactos** para abrir la lista y seleccione uno pulsando la casilla de verificación correspondiente. A continuación, pulse **Proceder**.

Nota:

Puede enviar un correo electrónico a un máximo de 10 direcciones individuales y de grupo.

- Pulse **Formato** y seleccione el formato de archivo.
- Pulse **Menú**.
- Seleccione **Configuración de correo electrónico**. Puede especificar un nombre para el archivo de imagen digitalizado en Prefijo nombre de archivo y el asunto del correo al que adjuntar el archivo digitalizado en Asunto.

Nota:

Como cuerpo del correo, se introduce automáticamente un mensaje predeterminado, Attached Scan Data.

Seleccione **Configuración básica**. Configure los ajustes de digitalización requeridos.

Nota:

- Puede especificar el tamaño máximo de los archivos adjuntados a correo electrónico, en Ta máx arch ad. Seleccione un tamaño mayor si envía archivos grandes a menudo.
- Si el formato de archivo seleccionado es PDF, habrá disponibles ajustes de seguridad para crear un PDF protegido por contraseña. Seleccione **Configuración PDF**.
- Pulse uno de los botones � para establecer el Modo Color y empiece a digitalizar.

La imagen digitalizada se envía por correo electrónico.

Digitalizar a nube

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizarDigitalizar a nube, visite el portal del sitio web Epson Connect.

→ "Uso del servicio Epson Connect" de la página 13

Digitalizar para Document Capture Pro (Solo para Windows)

Esta función le permite escanear utilizando los ajustes introducidos en Document Capture Pro. Antes de utilizar esta función, asegúrese de haber instalado Document Capture Pro y configure un trabajo con este software. Para obtener más información, consulte la sección siguiente.

→ "Document Capture Pro" de la página 76

Nota:

Necesitará conectar el producto a los ordenadores de la red para utilizar esta función.

- 1 Coloque el original.
 - → "Colocación de originales" de la página 36
- Acceda al modo **Digitalizar** en el menú Inicio.
- 3 Seleccione Document Capture Pro.
- Pulse el campo **Seleccionar PC** y después seleccione el ordenador en el que se ha registrado el trabajo para Document Capture Pro.

Nota:

Si ha asignado una contraseña en Document Capture Pro desde el ajuste de escaneo en red del software, seleccione un ordenador e introduzca la contraseña.

Seleccione un trabajo.

Nota:

- ☐ Si solo ha registrado un trabajo con antelación, continúe con el paso 6.
- Para comprobar los detalles del trabajo, pulse el campo de contenido del trabajo que aparece en la pantalla.
- Para seleccionar otro trabajo registrado, pulse de nuevo el campo seleccionar trabajo.
- Pulse uno de los botones ♦.

La imagen digitalizada se guarda en el destino especificado.

Digitalización a un ordenador (WSD)

Nota:

- 🗖 Esta función solo está disponible para ordenadores que ejecutan Windows 8, Windows 7, o Vista.
- Para utilizar esta función, primero necesitará configurar WSD en su ordenador. Para obtener más información, consulte el Manual de red en línea.
- 1 Coloque el original.
 - → "Colocación de originales" de la página 36
- Acceda al modo **Digitalizar** en el menú Inicio.
- 3 Seleccione PC (WSD).

- 4 Seleccione un ordenador.
- Pulse uno de los botones \diamond y empiece a digitalizar. La imagen escaneada queda guardada.

Nota:

Dependiendo de la versión del sistema operativo, la imagen digitalizada se guardará en diferentes destinos. Consulte la documentación de su ordenador para obtener más información.

Lista de menús del modo Digitalizar

Consulte la sección siguiente para obtener más detalles sobre la lista de menús del modo Digitalizar

→ "Modo Digitalizar" de la página 106

Digitalización desde el ordenador

Ajustes para Access Control (Control de acceso) (Solo para Windows)

Esta función solo la admiten la WF-5620 Series y la WF-5690 Series.

Si la opción Control de accesode la impresora está **Activado**, necesitará introducir su nombre de usuario y contraseña en EPSON Scan Settings (Ajustes de escaneo EPSON) para utilizar EPSON Scan.

- Seleccione el icono del botón de inicio o **Start (Inicio)** > **All Programs (Todos los programas)** o **Programs (Programas)** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan Settings**.

 Para Windows 8 y Server 2012: Introduzca EPSON Scan Settings en el acceso de búsqueda y seleccione el software.
- Seleccione Access Control (Control de acceso).
- Introduzca el User Name (Nombre de usuario) y la Password (Contraseña) y haga clic en OK (Aceptar).

Nota:

Si desconoce su nombre de usuario y contraseña, póngase en contacto con el administrador de su impresora.


Escaneado en Office Mode (Modo Oficina)

Office Mode (Modo Oficina) le permite escanear documentos de texto rápidamente sin previsualizar la imagen.

Nota:

- Si quiere instalar Epson Scan en Windows Server 2012, Server 2008, o Server 2003, antes debe instalar Desktop Experience (Experiencia de escritorio).
- ☐ Consulte la Ayuda para obtener más información sobre Epson Scan.

- 1 Coloque el original (u originales).
 - → "Colocación de originales" de la página 36
- 2 Inicie Epson Scan.
 - → "Inicio del controlador de Epson Scan" de la página 76
- 3 Seleccione Office Mode (Modo Oficina) de la lista de Mode (Modo).



- Seleccione el ajuste Document Source (Origen Documento).
- Seleccione el tamaño de su original en el ajuste Size (Tamaño).
- 6 Seleccione el ajuste Image Type (Tipo Imagen).
- 7 Seleccione una resolución adecuada para el original (u originales) en el ajuste Resolution (Resolución).
- Haga clic en Scan (Escanear).

9

En la ventana File Save Settings (Ajustes de Guardar Archivo), seleccione el ajuste de Type (Tipo) y, a continuación, haga clic en **OK** (**Aceptar**).

Nota:

- Si no está seleccionada la casilla de verificación **Show this dialog box before next scan (Mostrar esta ventana antes de la siguiente sesión de escaneo)**, Epson Scan inicia el escaneado de forma inmediata sin mostrar la ventana File Save Settings (Ajustes de Guardar Archivo).
- Puede crear un PDF protegido por contraseña. Seleccione la ficha Security (Seguridad) PDF Plug-in Settings (Ajustes del Plug-in PDF). Consulte la Ayuda para obtener más información sobre Epson Scan.
- ☐ Al seleccionar Skip Blank Page (Pág en Blanco), no se escanearán las páginas vacías de un documento.

La imagen escaneada queda guardada.

Escaneado en Professional Mode (Modo Profesional)

Professional Mode (Modo Profesional) le permite controlar totalmente los ajustes de escaneado y comprobar los cambios efectuados en una previsualización. Este modo está recomendado para usuarios avanzados.

Nota:

- Si quiere instalar Epson Scan en Windows Server 2012, Server 2008, o Server 2003, antes debe instalar Desktop Experience (Experiencia de escritorio).
- ☐ Consulte la Ayuda para obtener más información sobre Epson Scan.
- 1


Coloque el original (u originales).

- → "Colocación de originales" de la página 36
- 2

Inicie Epson Scan.

→ "Inicio del controlador de Epson Scan" de la página 76

Seleccione **Professional Mode (Modo Profesional)** de la lista de Mode (Modo).




- Seleccione el ajuste Document Source (Origen Documento).
- Seleccione **Photo (Foto)** o **Document (Documento)** como ajuste de Auto Exposure Type (Tipo Auto Exposición).
- 6 Seleccione el ajuste Image Type (Tipo Imagen).

- Seleccione una resolución adecuada para el original (u originales) en el ajuste Resolution (Resolución).
- Haga clic en **Preview (Previsualización)** para previsualizar la imagen (o imágenes). La ventana Preview (Previsualización) se abrirá mostrando su imagen (o imágenes).
 - → "Previsualización y ajuste del área de escaneado" de la página 74

Nota sobre el alimentador automático de documentos (ADF):

- □ El ADF carga la primera página del documento y, a continuación, Epson Scan realiza un escaneado previo de dicha página y la muestra en la ventana Preview (Previsualización). A continuación, el ADF expulsa la primera página.
 - Coloque la primera página del documento encima del resto de las páginas y luego cargue todo el documento en el ADF.
- ☐ La página del documento expulsada por el ADF aún no se ha escaneado. Vuelva a cargar todo el documento en el ADF.



- Seleccione el tamaño de la imagen (o imágenes) que haya escaneado como ajuste de Target Size (Tamaño Destino) si es necesario. Puede escanear las imágenes a su tamaño original, o puede reducir o ampliar su tamaño si selecciona Target Size (Tamaño Destino).
- Ajuste la calidad de la imagen si es preciso.
 - → "Funciones de ajuste de la imagen" de la página 71
- 11 Haga clic en Scan (Escanear).
- En la ventana File Save Settings (Ajustes de Guardar Archivo), seleccione el ajuste de Type (Tipo) y, a continuación, haga clic en **OK** (**Aceptar**).

Nota:

- □ Si no está seleccionada la casilla de verificación **Show this dialog box before next scan (Mostrar esta ventana antes de la siguiente sesión de escaneo**), Epson Scan inicia el escaneado de forma inmediata sin mostrar la ventana File Save Settings (Ajustes de Guardar Archivo).
- ☐ Puede crear un PDF protegido por contraseña. Seleccione la ficha Security (Seguridad) PDF Plug-in Settings (Ajustes del Plug-in PDF). Consulte la Ayuda para obtener más información sobre Epson Scan.

La imagen escaneada queda guardada.

Funciones de ajuste de la imagen

Epson Scan ofrece todo tipo de ajustes para mejorar el color, la definición, el contraste y otros aspectos que afectan a la calidad de la imagen.

Consulte la Ayuda para obtener más información sobre Epson Scan.

Histogram Adjustment (Ajuste Histograma)	Ofrece una interfaz gráfica para ajustar los niveles de luminosidad, sombra y gama individualmente.			
Tone Correction (Corrección de Tono)	Ofrece una interfaz gráfica para ajustar los niveles de tono individualmente.			
Image Adjustment (Ajuste de Imagen)	Ajusta el brillo, el contraste y el balance de los colores rojo, verde y azul de toda la imagen.			
Color Palette (Paleta de colores)	Ofrece una interfaz gráfica para ajustar los niveles de los semitonos tales como los matices de la piel, sin influir en las zonas luminosas y oscuras de la imagen.			
Unsharp Mask (Desenfocar máscara)	Aumenta la definición de los bordes de las áreas de imagen para obtener una imagen más clara en general.			

Descreening (Destramado) Quita las tramas arrugadas (conocidas como moiré) que pueden aparecer en las zonas de la imagen sutilmente sombreadas, como los tonos de la piel. Color Restoration (Restauración Recupera los colores de las fotos descoloridas automáticamente. de Color) Quita las sombras de las fotos que tienen una luz de fondo excesiva. Backlight Correction (Corrección claroscuro) Dust Removal (Eliminación del Pol-Elimina las marcas de polvo de los originales automáticamente. vo) Text Enhancement (Mejora del tex-Mejora el reconocimiento de texto al escanear los documentos de texto. to) ollow the instructions he instructions ing projects you n scanning projects you n you have a problem t ou have a problem t its software check h or its software check h Auto Area Segmentation (Auto Al separar el texto de la imagen hace que las imágenes en blanco y negro sean más claras y el reconocimiento de texto más preciso. Segmentación de Área) ace your original(s) on the docu ace your originalest on the docu e one of these sections for instr e one of these sections for instr ocuments or photos: Placing Docu Documents or photos: Placing Docu Start Start See S See S Scan Scan Selec Selec in the in the Chan Chan



Previsualización y ajuste del área de escaneado

Selección de un modo de previsualización

Una vez seleccionados los ajustes básicos y la resolución, podrá previsualizar su imagen y seleccionar o ajustar el área de la imagen en la ventana Preview (Previsualización). Hay dos tipos de previsualización.

- La previsualización Normal (Normal) muestra la imagen (o imágenes) en su totalidad. Puede seleccionar el área de escaneado y ajustar la calidad de la imagen de forma manual.
- ☐ La previsualización Thumbnail (Miniatura) muestra la imagen (o imágenes) en forma de miniatura. Epson Scan localiza automáticamente los extremos del área de escaneado, aplica los ajustes de exposición automática a la imagen (o imágenes) y permite girarlas si es preciso.

Nota:

- Algunos de los ajustes modificados después de previsualizar una imagen se restablecen si se cambia el modo de previsualización.
- Dependiendo del tipo de documento y del modo de Epson Scan que utilice, quizás no pueda cambiar el tipo de previsualización.
- ☐ Si se previsualiza una imagen (o imágenes) sin mostrar el diálogo Preview (Previsualización), la imagen (o imágenes) aparecerá(n) en el modo de previsualización predeterminado. Si se previsualiza mostrando el diálogo Preview (Previsualización), la imagen (o imágenes) aparecerá(n) en el modo utilizado justo antes de la previsualización.
- Para ajustar el tamaño de la ventana Preview (Previsualización), haga clic en la esquina de la ventana Preview (Previsualización) y arrástrela.
- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre Epson Scan.

Creación de un marco

Un marco es una línea punteada móvil que aparece en los bordes de la imagen previsualizada para señalar el área de escaneado.

Para dibujar un marco, realice una de las acciones siguientes.

Para dibujar el marco de forma manual, coloque el puntero en la zona donde desee colocar la esquina del marco y haga clic. Arrastre la cruz por la imagen hasta la esquina contraria del área de escaneado deseada.



- Para dibujar el marco de forma automática, haga clic en el icono de localización automática . Este icono únicamente puede usarse cuando se tiene una previsualización normal y un solo documento en el cristal del escáner.
- Para dibujar un marco de un tamaño concreto, especifique un nuevo ancho y alto en el ajuste Document Size (Tamaño de Documento).
- Para unos resultados y exposición de la imagen óptimos, asegúrese de que todos los lados del marco estén dentro de la imagen previsualizada. No incluya en el marco ninguna zona de las que rodean la imagen previsualizada.

Ajuste de un marco

Puede mover el marco y ajustar su tamaño. Si está viendo una previsualización normal, podrá crear múltiples marcos (hasta 50) en cada imagen a fin de escanear diferentes áreas de la imagen como archivos de escaneado independientes.

ξ ⁿ 7	Para mover el marco, coloque el cursor dentro del marco. El puntero se convertirá en una mano. Haga clic en el marco y arrástrelo hasta el lugar deseado.	
-‡-	Para cambiar el tamaño del marco, coloque el cursor sobre el extremo o la esquina del marco. El puntero se convertirá en una flecha doble recta o inclinada. Haga clic en el extremo o esquina y arrástrelo hasta alcanzar el tamaño deseado.	
Total Control of the	Para crear más marcos del mismo tamaño, haga clic en este icono.	
	Para borrar un marco, haga clic dentro de él y luego en este icono.	
Para activar todos los marcos, haga clic en este icono.		

Nota: □ Para limitar el movimiento del marco únicamente a la vertical u horizontal, mantenga pulsada la tecla Shift (Mayús) mientras mueve el marco. □ Para limitar el tamaño del marco únicamente a las proporciones actuales, mantenga pulsada la tecla Shift (Mayús) mientras cambia el tamaño del marco. □ Si dibuja varios marcos, asegúrese de hacer clic en All (Todas) en la ventana Preview (Previsualización) antes de escanear. De lo contrario, solo se escaneará el área que hay dentro del último marco dibujado.

Información del software

Inicio del controlador de Epson Scan

Este software le permite controlar todos los aspectos del proceso de escaneado. Puede utilizarlo como un programa de escaneado independiente, o bien con otro programa de escaneado compatible con TWAIN.

Cómo empezar

Windows 8 y Server 2012:
Seleccione el icono EPSON Scan , situado en el escritorio.
O seleccione EPSON Scan desde la pantalla Start (Inicio) .
Windows 7, Vista, XP, Server 2008 y Server 2003:
Haga doble clic en el icono de EPSON Scan que se encuentra en el escritorio.
O bien, seleccione el icono del botón de inicio o Start (Inicio) > All Programs (Todos los Programas) o
Programs (Programas) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan.
En Mac OS X:
Seleccione Applications (Aplicaciones) > Epson Software > EPSON Scan.

Cómo acceder a la ayuda

Haga clic en el botón Help (Ayuda) de Epson Scan Driver.

Inicio de otro software de escaneado

Nota:

Algunos programas de escaneado pueden no estar incluidos en determinados países.

Document Capture Pro

Disponible únicamente para los usuarios de Windows.

Este software le permite reorganizar las páginas o girarlas para los datos de imagen así como guardar os datos, enviarlos por correo electrónico, a un servidor o a un servicio en la nube. También puede registrar los ajustes de digitalización usados más frecuentemente para simplificar las operaciones de escaneado.

Puede descargar este software desde este sitio web de Epson: http://support.epson.net/

http://assets.epson-europe.com/gb/en/document_capture_pro/ (Europa)

Cómo empezar

Windows 8: Haga clic con el botón derecho en la pantalla Start (Inicio) o pase el dedo desde el borde superior/inferior de la pantalla Start (Inicio) y seleccione All apps (Todas las aplicaciones) > Epson Software > Document Capture Pro .
Windows 7, Vista y XP: Seleccione el icono del botón de inicio o Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) o Programs (Programas) > Epson Software > Document Capture Pro.

Cómo acceder a la ayuda

En el menú de la pantalla del software, seleccione Help (Ayuda) para mostrar el menú de ayuda.

Conexión a una línea telefónica

Líneas y cables telefónicos compatibles

Línea telefónica

Las funciones de fax de este producto se han diseñado para funcionar con líneas telefónicas (PSTN = Public Switched Telephone Network) y sistemas telefónicos PBX (Private Branch Exchange) estándar. Algunos entornos no admiten ciertos sistemas PBX. Epson no puede garantizar la compatibilidad con todos los entornos de telefonía digital, especialmente en las siguientes condiciones.

Al usar VoIP
Al usar servicios digitales de fibra óptica
Cuando hay adaptadores (por ejemplo, de terminal, VoIP, splitter o router DSL) conectados entre el conector telefónico de pared y el producto.

Cable telefónico

Utilice un cable de teléfono con la siguiente especificación de la interfaz.


- ☐ Línea telefónica RJ-11
- ☐ Conexión telefónica RJ-11

En función de la región, puede venir incluido con el producto un cable de teléfono. En ese caso, utilice ese cable. Puede que sea preciso conectar el cable a un adaptador específico para su país o región.

Conexión del producto a la línea telefónica

Línea telefónica estándar (PSTN) o PBX


Conecte un cable desde el conector telefónico de pared o el puerto PBX al puerto LINE en la parte posterior del producto.



- Importante:
 - ☐ Si tiene una consola PBX en el recinto, conecte de la consola al puerto LINE.
 - □ No quite el protector del puerto EXT del producto cuando no conecte el teléfono.

DSL o RDSI

Conecte un cable telefónico desde el módem DSL, el adaptador de terminal o el router RDSI al puerto **LINE** en la parte posterior del producto. Para más información, consulte la documentación del módem, adaptador o router.



Importante:


Al conectar a una línea DSL, puede que tenga que usar un filtro DSL aparte. Al usar un filtro DSL, conecte un cable telefónico del filtro DSL al puerto **LINE** del producto.

Conexión de un dispositivo telefónico


Después de conectar el producto a la línea telefónica, siga el procedimiento detallado a continuación para conectar el teléfono o el contestador automático.

Línea telefónica única

Retire el protector del puerto EXT del producto.




Conecte un segundo cable de teléfono al teléfono o contestador automático y al puerto EXT.



- Importante:
 - ☐ Cuando el teléfono y el producto comparten una sola línea telefónica, asegúrese de conectar el teléfono al puerto EXT del producto. De lo contrario, el teléfono y el producto podrían no funcionar correctamente.
 - ☐ Cuando conecte un contestador automático, es posible que deba cambiar el ajuste de tonos para responder del producto.
 - → "Seleccione la cantidad de tonos para responder" de la página 84

Dos líneas telefónicas

Conecte un segundo cable de teléfono al teléfono o contestador automático y al puerto del adaptador del terminal o router RDSI.



Configuración de fax

Ajustes básicos

Esta sección describe los ajustes básicos necesarios para usar las características de fax.

Nota:

La función Configuración bloqueo del menú Configuración admin. permite a los administradores proteger los ajustes contra cambios con una contraseña.

→ "Ajustes para la administración del sistema" de la página 110

Uso del Asistente de configuración de fax

El menú Asistente config. fax del producto lo guía a través de la configuración de las características de fax básicas. El asistente se muestra automáticamente al encender el producto por primera vez. Si ya ha configurado los ajustes, omita esta sección a menos que necesite modificarlos.



Importante:

Antes de comenzar con el asistente, compruebe que el producto y el teléfono estén conectados a la línea telefónica

- → "Conexión a una línea telefónica" de la página 78
- Acceda al modo Config. en el menú Inicio.
- Seleccione Admin. del sistema.
- Seleccione Configuración del fax.
- Seleccione Asistente config. fax.

Se abrirá la pantalla Asistente config. fax. Pulse Iniciar para continuar.

En la pantalla Encabezado del Fax, introduzca el nombre del remitente (hasta 40 caracteres).

En la pantalla Su Nº de teléfono, introduzca su número de teléfono (hasta 20 dígitos).

Nota:

- Debe introducir su nombre y número de teléfono en el encabezado del fax antes de enviar faxes para que los destinatarios puedan identificar el origen del fax.
- Puede cambiar la información del encabezado más tarde. Acceda al menú como se indica a continuación. Config. > Admin. del sistema > Configuración del fax > Configuración básica > Encabezado
- Si se ha suscrito a un servicio de timbre característico de su empresa de telefonía, seleccione **Proceder** en la pantalla Configuración DRD. Seleccione el patrón de timbre para los faxes entrantes (o seleccione **Activado**) y continúe con el paso 10. Si no necesita establecer esta opción, seleccione **Saltar** y continúe con el paso siguiente.

Nota:

- El servicio de timbre característico, ofrecido por muchas empresas de telefonía (el nombre del servicio varía según la empresa), le permite tener varios números de teléfono en una sola línea. Se asigna un patrón de timbre diferente a cada número. Puede usar uno para llamadas de voz y otro para llamadas de fax. Seleccione el patrón de timbre asignado a las llamadas de fax en Configuración DRD.
- Según la región, se mostrarán **Activado** y **Desactivado** como las opciones de Configuración DRD. Seleccione **Activado** para usar la función de timbre característico.
- Si selecciona **Activado** o cualquiera de los patrones de timbre (a excepción de Todo), Modo recep. se establecerá automáticamente como Automático.
- ☐ Puede cambiar la Configuración DRD más tarde. Acceda al menú como se indica a continuación. Config. > Admin. del sistema > Configuración del fax > Config. de recepción > DRD
- En la pantalla Config. modo recibir, seleccione **Sí** si ha conectado un teléfono o contestador automático externo al producto y continúe con el paso siguiente. Si selecciona **No**, Modo recep. se establecerá automáticamente como Automático. Continúe con el paso 10.
 - Importante:


Cuando no haya un teléfono externo conectado al producto, Modo recep. se debe establecer como Automático; de lo contrario, no podrá recibir faxes.

En la siguiente pantalla Config. modo recibir, seleccione **Sí** para recibir faxes automáticamente. Seleccione **No** para recibirlos manualmente.

Nota:

- Si tiene un contestador automático externo conectado y elige recibir faxes automáticamente, asegúrese de que el ajuste de Tonos para responder sea correcto.
 - → "Seleccione la cantidad de tonos para responder" de la página 84
- Si elige recibir faxes manualmente, tendrá que contestar todas las llamadas y usar el panel de control del producto o el teléfono para recibir faxes.
 - → "Recepción manual de un fax" de la página 97
- Puede cambiar el ajuste Modo recep. más tarde. Acceda al menú como se indica a continuación. Config. > Admin. del sistema > Configuración del fax > Config. de recepción > Modo recep.

10	En la pantalla Confirmar configuración, verifique los ajustes y seleccione Proceder . Pulse $\mathfrak Z$ para corregir o cambiar los ajustes.
----	---



Nota:

- ☐ Si se abre la pantalla Selec. tipo de línea, consulte la sección a continuación.
 - → "Configuración del tipo de línea" de la página 83
- Si se muestra la pantalla Selec. detec. tono marc., seleccione **Deshabilitar**. Sin embargo, al desactivar la función de detección del tono de marcación, se puede eliminar el primer dígito de un número de fax y enviar el fax al número equivocado.
- Para volver a ejecutar la comprobación después de cerrar el asistente, acceda al menú como se indica a continuación.
 - Config. > Admin. del sistema > Configuración del fax > Comprobar conexión de fax.

Configuración del tipo de línea

Si conecta el producto a un sistema telefónico PBX o un adaptador de terminal, cambie el ajuste Tipo de línea como se describe a continuación.

Nota:

Los sistemas PBX (centralita privada) se usan en entornos de oficina en los que se debe marcar un código de acceso externo, como "9", para llamar a una línea externa. El ajuste predeterminado de Tipo de línea es RTC (Red telefónica conmutada), que consiste en una línea telefónica estándar, similar a la que se tiene en casa.

- Acceda al modo Config. en el menú Inicio.
- Seleccione Admin. del sistema.
- Seleccione Configuración del fax.
- Seleccione Configuración básica.
- Seleccione **Tipo de línea**.
- 6 Seleccione **PBX**.
- Seleccione **Uso** o **No usar** en la pantalla Código acceso. Si selecciona **Uso**, continúe con el paso siguiente.
- Introduzca un código de acceso externo en el campo Código acceso.

Nota:

Cuando se conecte a un sistema telefónico PBX, se recomienda configurar el código de acceso primero. Cuando haya configurado el ajuste, introduzca # (almohadilla) en vez del código de acceso externo real cuando introduzca un número de fax externo o lo almacene en la lista de contactos. Al marcar, el producto sustituirá el símbolo # automáticamente con el código establecido. Usar el símbolo #, en lugar del código real, podría ayudar a evitar problemas de conexión.

Seleccione la cantidad de tonos para responder

Si tiene un contestador automático externo conectado y elige recibir faxes automáticamente, asegúrese de que el ajuste de Tonos para responder sea correcto.

Importante:

El ajuste Tonos para responder indica la cantidad de tonos que han de producirse antes de que el producto reciba un fax automáticamente. Si el contestador automático conectado está ajustado para descolgar en el cuarto tono, ajuste el producto para que descuelgue en el quinto tono o posterior. De lo contrario, el contestador automático no podrá recibir llamadas de voz. En algunas regiones puede que este ajuste no se muestre.

- Acceda al modo Config. en el menú Inicio.
- Seleccione Admin. del sistema.
- Seleccione Configuración del fax.
- Seleccione Configuración de recepción.
- Seleccione Tonos para responder.
- Seleccione la cantidad de tonos, que debe ser por lo menos un tono más que el del contestador automático.

Nota:

El contestador automático descolgará todas las llamadas antes que el producto, pero el producto puede detectar el tono de fax e iniciar la recepción. Si contesta el teléfono y oye un tono de fax, compruebe que el producto haya comenzado a recibir el fax y cuelgue.

Configuración avanzada

Esta sección presenta los ajustes avanzados. Acceda a los menús como se indica en cada tema. Consulte la lista de menús para leer las explicaciones sobre cada menú y sus opciones.

→ "Ajustes para la administración del sistema" de la página 110

Ajustes para enviar faxes

☐ Cambio de la velocidad de comunicación de fax

→ Config. > Admin. del sistema > Configuración del fax > Configuración básica > Veloc.fax.

Nota:

La velocidad de fax aquí seleccionada se aplicará también durante la recepción de faxes.

☐ Creación de una lista de contactos para faxes.

→ "Creación de un contacto" de la página 101

☐ Cambio de los ajustes predeterminados para el envío de faxes, como la resolución y el tamaño de documento.

→ Config. > Admin. del sistema > Configuración del fax > Config. pred. de usuario.

Ajustes para la recepción de faxes

☐ Cambio de los ajustes de salida de fax recibidos

De manera predeterminada, el producto imprime todos los faxes que recibe. Puede cambiar los ajustes para guardar faxes recibidos en la memoria del producto, un ordenador o un dispositivo de memoria externa.

- → "Impresión de faxes recibidos" de la página 93
- Selección de cassettes de papel para imprimir faxes e informes de faxes. Si su producto tiene más de una cassette de papel, puede seleccionar cuál usar para la impresión de faxes e informes de faxes.
 - → Config. > Admin. del sistema > Config. de la impresora > Conf. origen de papel > Selec. config. auto. > Fax.

Nota:

Cuando se selecciona más de una cassette del menú anterior, se elegirá automáticamente la cassette más adecuada según el el ajuste de tamaño de papel para cada cassette y el tamaño de los faxes o informes de faxes

- ☐ Cambio de los ajustes para imprimir faxes e informes de faxes.
 - → Config. > Admin. del sistema > Configuración del fax > Configuración salida.

Instalación de FAX Utility para enviar y recibir faxes desde un ordenador

Epson FAX Utility le permite enviar un fax desde un ordenador y guardar los faxes recibidos en una carpeta específica. Siga el procedimiento a continuación para instalar FAX Utility. Se instalará PC-FAX Driver al mismo tiempo. Esto es necesario para poder enviar faxes.



Instale el controlador de impresora antes de instalar FAX Utility.

Windows

Inserte el CD de software incluido con el producto y haga clic en setup.exe en la siguiente carpeta. \Apps\FaxUtility\setup.exe



Importante:

Seleccione el mismo puerto usado para el controlador de la impresora.

Mac OS X

Descargue FAX Utility desde este sitio web de Epson: http://support.epson.net/setupnavi/

Después de instalar FAX Utility, siga el procedimiento a continuación para añadir el controlador del fax.

- Seleccione Apple System Preference (Preferencias del Sistema) Print & Scan (Impresión y Escaneado) (Print & Fax (Impresión y fax) en OSX10.6 o 10.5) para mostrar la lista de impresoras.
- Haga clic en el botón + para añadir el dispositivo.
- Haga clic en **Default (Predeterminado)** cuando se abra la pantalla de adición de impresora.
- Cuando PC-FAX Driver aparezca en la lista, selecciónelo y haga clic en Add (Añadir).

Nota:

- □ *PC-FAX Driver puede tardar en aparecer*.
- El nombre PC-FAX Driver comienza con "FAX" seguido del nombre de producto y el método de conexión entre paréntesis, como (USB).
- Seleccione **Quit System Preferences (Salir de preferencias del sistema)** del menú System Preferences (Preferencias del sistema).

Envío de faxes

Funcionamiento básico

Siga los pasos que se describen a continuación para enviar un fax monocromo (blanco y negro) o a color. Al enviar un fax monocromo, el documento escaneado se almacena temporalmente en la memoria del producto y se puede previsualizar en la pantalla LCD antes de ser enviado.

Nota:

El producto puede aceptar hasta 50 trabajos de fax monocromos. Puede ver o cancelar el trabajo de fax reservado con el Menú estado.

- → "Comprobación de trabajos de fax en curso o en cola" de la página 98
- Coloque el original. Puede enviar hasta 100 páginas en una transmisión.
 - → "Colocación de originales" de la página 36
- Acceda al modo Fax desde el menú Inicio.

Nota:

Para enviar por fax un documento a doble cara, colóquelo en el ADF. Pulse **Menú**, seleccione **Config. de envío de fax**, **ADF a doble cara** y, por último, **Activado**. No es posible enviar documentos a dos caras en color.

3

Especifique los destinatarios del fax usando uno de los siguientes métodos o una combinación de ellos. Puede enviar un fax monocromo hasta a 200 destinatarios.

Introducción manual de un número de fax	Introduzca un número de fax utilizando las teclas numéricas del panel de control y pulse la tecla intro del teclado del software. Para añadir otro número de fax, repita el mismo procedimiento. También puede abrir el teclado del software pulsando el campo Introducir número de fax .
Selección desde la lista de contactos	Pulse Contactos para mostrar la pantalla con la lista de contactos Seleccione uno o más destinatarios de la lista marcando las casillas de verificación (vuelva a pulsar una casilla para revertir la selección). Pulse la casilla Buscar para buscar destinatarios por nombre, nombre de índice o número de entrada. Una vez seleccionados los destinatarios, pulse Proceder .
Selección desde el historial de faxes enviados	Pulse Historial para mostrar el historial de faxes enviados. Seleccione un destinatario de la lista, pulse Menú en la pantalla de detalles y, a continuación, seleccione Enviar a este num.

Nota:

- Para eliminar destinatarios introducidos, pulse el campo de introducción de número de fax y seleccione el destinatario que desee eliminar de la lista. A continuación, pulse **Borrar de la lista**.
- ☐ Cuando la opción Restric. marcado directo en Config de seg. está activada, solo puede seleccionar destinatarios de fax desde la lista de contactos o el historial de faxes enviados. No podrá introducir un número de fax manualmente.
- ☐ No podrá enviar un fax en color a más de un destinatario a la vez.
- ☐ Si su sistema telefónico es PBX y necesita un código de acceso externo como "9" para acceder a una línea externa, introduzca el código de acceso al comienzo del número de fax. Si el código de acceso se ha definido en el ajuste Tipo de línea, introduzca el símbolo # (almohadilla) en vez del código de acceso real.
 - → "Configuración del tipo de línea" de la página 83



Pulse **Menú** y, a continuación, seleccione **Config. de envío de fax** para cambiar los ajustes de transmisión de fax, como la resolución, de ser necesario.

Consulte la lista de menús para leer las explicaciones sobre los ajustes.

→ "Modo Fax" de la página 106

Nota:

Puede guardar los ajustes de fax como predefinidos. Para obtener más información, consulte la sección siguiente.

→ "Valores preestablecidos" de la página 120

5

Continúe con el paso 6 si no desea previsualizar antes de enviar. Para previsualizar el fax (solo para monocromos), pulse **Vista pre.** en la pantalla superior del fax.

El producto comenzará a escanear el documento y mostrará la imagen escaneada en la pantalla LCD. Para comenzar a enviar el fax, continúe con el paso 6.

Nota:

- No es posible previsualizar imágenes cuando la opción Envío directo del menú Config. de envío de fax está activada.
- Si no pulsa la pantalla de previsualización durante los primeros 20 segundos, el fax se enviará automáticamente.
- Cuando desee volver a escanear el documento, pulse **Volver intente** en la pantalla de previsualización. Restablezca el documento o cambie los ajustes de envío según sea necesario y, luego, repita este paso.



Pulse ♦ (Color) o ♦ (B&W) para comenzar a enviar el fax.

Para cancelar el envío del fax, pulse ♥. También puede cancelar el trabajo o consultar su estado/resultado en la pantalla Monitor de trabajo o Historial de trabajos.

Para obtener más información sobre cómo verificar el estado/resultado del trabajo, consulte la sección siguiente.

→ "Uso del menú de estado" de la página 98

Nota:

- ☐ El envío de faxes en color puede tardar, ya que el producto escanea y envía el documento simultáneamente sin guardar la imagen escaneada en la memoria.
- Si la opción Guardar datos del error está activada, se almacenarán los faxes que no se hayan podido enviar. Puede volver a enviar los faxes almacenados desde la pantalla Menú estado.
 - → Config. > Admin. del sistema > Configuración del fax > Configuración de envío > Guardar datos del error.

Otras opciones

Uso de características de fax útiles

Esta sección describe cómo usar otras características de fax útiles para incrementar la productividad.

Nota:

La función Configuración bloqueo del menú Configuración admin. permite a los administradores proteger los ajustes contra cambios con una contraseña.

- → "Ajustes para la administración del sistema" de la página 110
- ☐ Enviar un gran volumen de documentos monocromos (**Envío directo**)

Al enviar un fax monocromo, el documento escaneado se almacena temporalmente en la memoria del producto. Si se escanea una gran cantidad de documentos, se podría ocupar toda la memoria del producto y el escaneado quedaría por la mitad. Para prevenir que esto ocurra, puede usar la opción Envío directo del menú Config. de envío de fax. El producto comenzará a escanear una vez establecida la conexión y, entonces, escanea y envía al mismo tiempo sin guardar la imagen escaneada en la memoria. Incluso cuando la memoria ya está llena, se pueden enviar faxes monocromos si se activa esta opción.

Tenga en cuenta que no se puede usar esta opción para enviar faxes a más de un destinatario.

☐ Envío prioritario de faxes urgentes (Envío prioritario)

Si desea enviar un fax urgente, pero ya hay otros faxes en cola para ser enviados, puede enviar el fax urgente tan pronto como finalice el envío del trabajo de fax en curso. Para ello, active la opción **Envío prioritario** en el

menú Config. de envío de fax antes de pulsar ♦ (Color) o ♦ (B&W).

Tenga en cuenta que los trabajos de fax enviados desde un ordenador tendrán prioridad sobre los trabajos de fax de Envío prioritario.

Ahorro de tiempo y costes de conexión con operaciones por lotes (Enviar lote)

Al activar la opción Enviar lote (desactivada de manera predeterminada), el producto examina todos los faxes en la memoria en cola para ser enviados y los agrupa por destinatario para enviarlos por lote. En total, se pueden enviar hasta 5 archivos y/o 100 páginas usando la operación por lotes. Acceda al menú como se indica a continuación.

→ Config. > Admin. del sistema > Configuración del fax > Configuración de envío > Enviar lote.

Nota:

- Solo se agruparán los faxes cuando la información del destinatario sea idéntica. Si se encuentra el mismo destinatario en dos trabajos de fax en los que uno de ellos contiene otro destinatario adicional, el producto no los agrupará.
- Aunque la información del destinatario coincida, los faxes programados no se agrupan a menos que el momento de envío también sea el mismo.
- Esta función no se aplica a faxes enviados desde un ordenador o con las opciones Envío prioritario o Envío directo activadas.
- ☐ Envío de documentos de distinto tamaño usando el ADF (Escáner cont. desde ADF)

Si coloca documentos de distinto tamaño en el ADF al mismo tiempo, podrían no enviarse con sus tamaños originales. Para enviar documentos de distinto tamaño usando el ADF, primero active la opción Escáner cont. desde ADF en el menú Config. de envío de fax. El producto le preguntará si desea escanear otra página cada vez que finalice el escaneado de los documentos en el ADF antes de comenzar la transmisión. Al usar esta característica, puede ordenar y escanear documentos por tamaño. También resulta útil cuando se envía una gran cantidad de documentos que no se puede colocar en el ADF al mismo tiempo.

☐ Uso de la función **Colgado**

La función Colgado le permite escuchar tonos y voces por el altavoz interno del producto sin descolgar el teléfono conectado. Pulse **Colgado** en la pantalla superior del fax y, luego, introduzca el número de fax en el panel de control. Puede usar esta característica cuando desee obtener un documento específico de un servicio de fax en el que debe seguir instrucciones.

Envío de un fax a una hora especificada

Puede establecer un fax para que se envíe a una hora especificada. No es posible enviar faxes en color usando esta función.

Nota:

Compruebe que los ajustes de fecha y hora del producto sean correctos.

→ Config. > Admin. del sistema > Config. común > Conf. de fecha y hora.

Siga los pasos 1 al 4 en "Funcionamiento básico" de la página 86.

En la pantalla superior del fax, pulse **Menú** y seleccione **Enviar fax más tarde**.

- Seleccione Activado e introduzca la hora a la que desee enviar el fax. Cuando haya terminado, pulse Aceptar.
- Pulse ♦ (B&W) para comenzar a escanear el fax.

La imagen escaneada se envía a la hora especificada. Si el producto está apagado a la hora especificada, el fax se enviará cuando se encienda.

Envío de un fax por solicitud (sondeo)

La función Envío de sondeo le permite almacenar un documento escaneado (de hasta 100 páginas en monocromo) para enviarlo automáticamente ante una solicitud de otro equipo de fax. Sus clientes o socios comerciales pueden recibir el documento simplemente llamando al número de fax y usando la función de recibir sondeo en sus equipos de fax.

- 1 Coloque el original.
 - → "Colocación de originales" de la página 36
- Acceda al modo Fax desde el menú Inicio.
- Pulse Menú, elija Envío de sondeo y, a continuación, Activado.
- Pulse **Menú** y, a continuación, seleccione **Config. de envío de fax** para cambiar los ajustes de transmisión de fax, como la resolución, de ser necesario. Consulte la lista de menús para leer las explicaciones sobre los ajustes.
 - → "Modo Fax" de la página 106
- Pulse � (B&W) para comenzar a escanear el documento. El documento escaneado permanecerá almacenado hasta que lo borre. Para borrarlo, acceda a él desde el Menú estado.
 - → "Comprobación de trabajos de fax en curso o en cola" de la página 98

Nota:

Ya que no se puede almacenar más de un documento, se le preguntará si desea sobrescribir cuando ya haya un documento almacenado.

Envío de un fax almacenado

Puede almacenar un documento escaneado (hasta 100 páginas en monocromo) en la memoria del producto para enviarlo a cualquier destinatario en cualquier momento. Esta característica es útil para documentos solicitados con frecuencia por sus clientes o socios comerciales.

- 1 Coloque el original.
 - → "Colocación de originales" de la página 36
- Acceda al modo Fax desde el menú Inicio.
- Pulse Menú, seleccione Almacenar datos de fax y, luego, Activado.

- Pulse **Menú** y, a continuación, seleccione **Config. de envío de fax** para cambiar los ajustes de transmisión de fax, como la resolución, de ser necesario. Consulte la lista de menús para leer las explicaciones sobre los ajustes.
 - → "Modo Fax" de la página 106
- Pulse � (B&W) para comenzar a escanear el documento. El documento escaneado permanecerá almacenado hasta que lo borre. Para enviar el documento almacenado, acceda a él desde el Menú estado.
 - → "Comprobación de trabajos de fax en curso o en cola" de la página 98

Nota:

Ya que no se puede almacenar más de un documento, se le preguntará si desea sobrescribir cuando ya haya un documento almacenado.

Envío de un fax desde un teléfono conectado

Si el número de teléfono y el número de fax del destinatario son el mismo, puede enviar un fax después de hablar por teléfono con él.

- 1 Coloque el original.
 - → "Colocación de originales" de la página 36
- Marque el número desde el teléfono conectado al producto. Puede hablar por teléfono con el destinatario si lo necesita.



- Pulse **Iniciar fax** en la pantalla LCD del producto.
- Seleccione Enviar.
- Cuando escuche un tono de fax, pulse � (Color) o � (B&W) para comenzar a enviar el fax.
- Cuelgue el teléfono.

Envío de un fax desde un ordenador

Con Epson FAX Utility, puede enviar documentos por fax usando una aplicación como un procesador de texto o una hoja de cálculo directamente desde el ordenador. Para obtener más información sobre cómo instalar FAX Utility, consulte la sección siguiente.

→ "Instalación de FAX Utility para enviar y recibir faxes desde un ordenador" de la página 85

Nota:

La explicación a continuación usa Microsoft Word como ejemplo para Windows OS y Text Edit para Mac OS X. Las operaciones puntuales podrían variar según la aplicación que use. Para obtener más información, consulte la ayuda de la aplicación.

- Abra el archivo que desee enviar por fax.
- Seleccione la opción Imprimir en el menú Archivo de la aplicación. Se abrirá la pantalla de ajustes de impresión de la aplicación.
- Windows: Seleccione su impresora (FAX) en la lista y modifique los ajustes de impresión según sea necesario.

Mac OS X: Seleccione su impresora (FAX) en la lista, haga clic en ▼ y modifique los ajustes de impresión según sea necesario.

- Windows: Haga clic en **Properties** (**Propiedades**), cambie los ajustes de transmisión de fax según sea necesario y haga clic en **OK** (**Aceptar**).

 Mac OS X: Seleccione **Fax Settings** (**Configuración del fax**) y cambie los ajustes de transmisión de fax según sea necesario.
- Windows: Haga clic en **OK** (**Aceptar**). Se abrirá la pantalla Recipient Settings (Ajustes destinatario). Seleccione uno o más destinatarios y haga clic en **Next** (**Siguiente**). Mac OS X: Seleccione **Recipient Settings** (**Ajustes destinatario**) y, luego, seleccione uno o más destinatarios.
- Especifique el contenido que necesite para la portada del fax. (En Mac OS X, omita este paso.)
- Haga clic en **Send (Enviar)** o **Fax** para enviar el fax. Se enviará el trabajo de fax al producto.

Nota para las impresoras WF-5620 Series/WF-5690 Series:

Para Windows, si la opción Control de acceso de la impresora está activada, Activado, FAX Utility se realizará una autentificación de usuario basados en el nombre de usuario y la contraseña configurados en el controlador de la impresora.

Nota:

Windows FAX Utility le permite guardar hasta 1000 contactos (Libreta de teléfonos PC-FAX). Además, tanto en Windows como en Mac, FAX Utility le permite modificar la lista de contactos del producto. Consulte la Ayuda de FAX Utility para obtener más información.

Recepción de faxes

Configuración del modo de recepción

El producto viene configurado de fábrica para recibir faxes automáticamente (**Modo recep.** — **Automático**). Puede cambiarlo a **Manual** si conecta un teléfono externo al producto.

En el modo de recepción automática, el producto recibe automáticamente todos los faxes y los imprime de acuerdo con los ajustes de Salida de fax.

→ "Impresión de faxes recibidos" de la página 93

En el modo de recepción manual, tendrá que contestar todas las llamadas y usar el panel de control del producto o el teléfono para recibir faxes. Los faxes recibidos se imprimirán según los ajustes de Salida de fax.

→ "Recepción manual de un fax" de la página 97

Al configurar las características de fax por primera vez o cuando necesite cambiar los ajustes a causa de un cambio en el sistema telefónico o por cualquier otra razón, use el Asistente config. fax para configurar el producto correctamente.

→ "Uso del Asistente de configuración de fax" de la página 81

Impresión de faxes recibidos

El producto viene configurado de fábrica para imprimir todos los faxes que recibe. Puede cambiar los ajustes para guardar los faxes recibidos en la memoria del producto, un ordenador o un dispositivo de memoria externa para poder visualizarlos e imprimir solo cuando sea necesario. También puede configurar los ajustes para reenviar los faxes recibidos automáticamente. Siga las instrucciones a continuación para cambiar los ajustes.

Nota

La función Configuración bloqueo del menú Configuración admin. permite a los administradores proteger los ajustes contra cambios con una contraseña.

- → "Ajustes para la administración del sistema" de la página 110
- Acceda al modo Config. en el menú Inicio.
- Seleccione Admin. del sistema.
- 3 Seleccione Configuración del fax.
- Seleccione Configuración salida.
- Seleccione Salida de fax.
- Verifique los ajustes actuales que se muestran en la pantalla LCD y pulse **Configuración** para cambiarlos.
- Elija una, todas o una combinación de las opciones consultando las explicaciones a continuación.

☐ Guardar a bandeja entr.

Elija esta opción si desea guardar los faxes recibidos en la memoria del producto. Si solo selecciona esta opción, los faxes recibidos no se imprimirán automáticamente. Puede visualizarlos en la pantalla LCD e imprimir los que necesite.

→ "Visualización de faxes recibidos en la pantalla LCD" de la página 95



Importante:

Elimine los faxes después de leerlos o imprimirlos para evitar que se llene la memoria. Si la memoria está llena, el producto no puede recibir ni enviar faxes.

☐ Guardar al PC

Para activar esta opción, use Epson FAX Utility en el ordenador conectado al producto.

→ "Guardado de faxes recibidos en un ordenador" de la página 97

Los faxes recibidos se guardan en una carpeta específica del ordenador en formato PDF. Una vez que haya configurado FAX Utility para que guarde los faxes en el ordenador, puede seleccionar Sí e imprimir en el producto para imprimir los faxes recibidos automáticamente al tiempo que se los guarda en el ordenador.



Importante:

Los faxes recibidos solo se guardan en el ordenador si hay una sesión abierta. Ya que el producto guarda los faxes en su memoria temporalmente hasta que se guarden en el ordenador, la memoria podría llenarse si el ordenador está apagado por mucho tiempo.

☐ Guardar a dispos. mem.

Active esta opción para guardar los faxes recibidos en un dispositivo de almacenamiento externo USB conectado al producto. Seleccione Sí e imprimir para imprimir los faxes recibidos automáticamente al tiempo que se guardan en un dispositivo de almacenamiento externo.

Antes de usar esta función, debe crear una carpeta para guardar los faxes en el dispositivo. Seleccione Crear carpeta para guardar en el menú Otras configuraciones y siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información sobre dispositivos de almacenamiento externo compatibles, consulte la sección siguiente.

→ "Dispositivo USB externo" de la página 205



Importante:

Ya que el producto guarda los faxes recibidos en su memoria temporalmente hasta que se guarden en el dispositivo de almacenamiento, la memoria podría llenarse si no conecta el dispositivo por mucho tiempo.

Nota para las impresoras WF-4630 Series/WF-4640 Series/WF-5620 Series:

Los faxes recibidos no se pueden imprimir directamente desde el panel de control del producto porque están guardados en el dispositivo de almacenamiento externo en formato PDF.

□ Enviar

Active esta función para reenviar los faxes recibidos a hasta cinco destinatarios de su elección. Seleccione **Sí e imprimir** para imprimir los faxes recibidos automáticamente al tiempo que se los reenvía a los destinatarios. Tenga en cuenta que no es posible reenviar faxes en color.

Seleccione **Otras configuraciones** > **A dónde enviar** y, a continuación, seleccione uno o más destinatarios de la lista de contactos a los que reenviar los faxes.

Tipo de destinatario	Explicación
Otro equipo de fax	Seleccione entradas de números de fax en la lista de contactos.
Dirección de correo electrónico*	Seleccione entradas de correo electrónico en la lista de contactos. Pue- de especificar el asunto del correo. Seleccione Otras configuraciones > Asunto correo electr. a env e introduzca el asunto.
	Asegúrese de establecer la Fecha y hora, y la Dif. horaria correctas en la Conf. de fecha y hora. De lo contrario, las marcas de tiempo de los correos no se verán bien en los ordenadores de los destinatarios. **Ajustes para la administración del sistema " de la página 110
Carpeta en servidor*	Seleccione entradas de carpeta de la lista de contactos.

^{* **} Según el producto, puede que no se admitan las funciones de reenvío de fax a correo electrónico y a carpeta. Consulte la sección siguiente para obtener más información.

El menú **Opc. cuad prod error env** le permite elegir si imprimir o guardar el fax en la memoria del producto (Bandeja de entrada) si hubiera un error al reenviar.

Nota

El producto imprime un informe automáticamente si se produce un error de envío. Puede cambiar los ajustes en el siguiente menú:

→ Config. > Admin. del sistema > Configuración del fax > Configuración salida > Enviando informe.

Visualización de faxes recibidos en la pantalla LCD

Para guardar los faxes recibidos en la memoria del producto y verlos en la pantalla LCD, debe activar la opción Guardar a bandeja entr.

→ "Impresión de faxes recibidos" de la página 93

Nota:

Los administradores pueden proteger la **Bandeja de entrada** con contraseña para restringir el acceso a los faxes recibidos

→ Config. > Admin. del sistema > Configuración del fax > Config de seg. > Conf. contras. ban. ent.

Siga los pasos a continuación para ver los faxes recibidos.

Compruebe el icono en la pantalla de inicio. Aparece cuando hay faxes sin leer o sin imprimir en la memoria del producto.

^{→ &}quot;Funciones disponibles" de la página 11

- Acceda al modo Fax desde el menú Inicio.
- 3 Seleccione Abrir band. ent.
- Introduzca la contraseña de administrador si la Bandeja de entrada está protegida con una.

Nota

Pulse **Menú** en la pantalla Bandeja de entrada si desea eliminar o imprimir todos los datos en un lote.

- Seleccione el fax que desee visualizar en la lista Bandeja de entrada. Se mostrará el contenido del fax.
- Pulse **Menú** en la pantalla de previsualización y seleccione **Imprimir**, **Imprimir** y **luego** eliminar o **Eliminar**, y siga las instrucciones en pantalla. Seleccione **Detalles** para obtener más información.
 - Importante:

Elimine los faxes después de leerlos o imprimirlos para evitar que se llene la memoria. Si la memoria está llena, el producto no puede recibir ni enviar faxes.

Nota para imprimir:

Si el fax entrante es más grande que el papel disponible en la cassette usada para la función de fax, se reducirá el fax para que quepa en una página o se imprimirá en varias, según los ajustes de Reducción automática que haya establecido.

Recepción de un fax mediante sondeo

Le permite recibir un fax del servicio de información de fax al que ha llamado.

- Cargue el papel. Omita este paso si ha establecido el producto para que no imprima faxes recibidos en los ajustes de Salida de fax.
 - → "Carga de papel en la cassette de papel" de la página 30
- Acceda al modo Fax desde el menú Inicio.
- Pulse Menú y elija Recepción de sondeo.
- A Seleccione **Activado**.
- Introduzca el número de fax.
- Pulse \diamondsuit (Color) o \diamondsuit (B&W) para comenzar a recibir el fax.

Recepción manual de un fax

Si el teléfono está conectado al producto, y el Modo recep. se ha establecido como Manual, se pueden recibir datos de fax una vez establecida la conexión.

- 1 Carg
 - Cargue el papel. Omita este paso si ha establecido el producto para que no imprima faxes recibidos en los ajustes de Salida de fax.
 - → "Carga de papel en la cassette de papel" de la página 30
- 2 Cuando suene el teléfono, descuelgue el teléfono conectado al producto.



- Cuando oiga un tono de fax, pulse **Iniciar fax** en la pantalla LCD del producto.
- Seleccione **Recibir**.
- Pulse � (Color) o � (B&W) para recibir el fax y vuelva a colgar el teléfono.

Nota:

La función Recep. remota le permite comenzar a recibir faxes usando el teléfono en lugar del producto. Active esta función y establezca un Código inicio. Si se encuentra en otra sala con un teléfono inalámbrico, puede recibir el fax con solo introducir el código usando el teléfono.

→ Config. > Admin. del sistema > Configuración del fax > Config. de recepción > Recep. remota.

Guardado de faxes recibidos en un ordenador

Con Epson FAX Utility, puede guardar faxes recibidos en un ordenador en formato PDF. Para obtener más información sobre cómo instalar FAX Utility, consulte la sección siguiente.

→ "Instalación de FAX Utility para enviar y recibir faxes desde un ordenador" de la página 85

Abra FAX Utility como se indica a continuación y seleccione Received Fax Output Settings (Ajustes de salida de faxes recibidos) (en Mac OS X, seleccione Fax Receive Monitor (Monitor de recepción de faxes)) para cambiar los ajustes. Consulte la Ayuda de FAX Utility para obtener más información.

Windows:

Haga clic en el botón de inicio (Windows 7 y Vista) o haga clic en Start (Inicio) (Windows XP), vaya a All Programs (Todos los programas), seleccione Epson Software y, luego, FAX Utility.

En Windows 8, haga clic con el botón secundario en la pantalla Start (Inicio), o paseel dedo desde el borde inferior o superior en la pantalla Start (Inicio), y seleccione All apps (Todas las aplicaciones) > Epson Software > FAX Utility. (No es compatible con sistemas operativos de servidor.)

En Mac OS X:

Haga clic en System Preference (Preferencias del Sistema), en Print & Fax (Impresión y Fax) o Print & Scan (Impresión y Escaneado) y, a continuación, seleccione FAX (la impresora) en Printer (Impresora). Después, haga clic de la siguiente forma;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x: Option & Supplies (Opciones y recambios) — Utility (Utilidades) — Open Printer Utility (Abrir Utilidad Impresoras)

Mac OS X 10.5.8: Open Print Queue (Abrir cola de impresión) — Utility (Utilidades)

Comprobación del estado y el historial del trabajo de fax

Uso del menú de estado

Comprobación de trabajos de fax en curso o en cola

Puede llevar a cabo las siguientes operaciones desde el menú Monitor de trabajo.

- Comprobar y cancelar trabajos de fax en curso o en cola para ser enviados.
- Enviar o eliminar un documento escaneado usando la función Almacenar datos de fax.
- ☐ Eliminar un documento escaneado para servicios de sondeo.
- Reenviar o eliminar faxes que no se pudieron enviar si tiene la opción Guardar datos del error activada.

Siga los pasos que se describen abajo para acceder al menú.

- Pulse *i* en el panel de control.
- Seleccione Monitor de trabajo y, luego, Trab de comunica o Imprimir trabajo.
- Seleccione un trabajo de destino en la lista.

 Aparecerá una pantalla de información detallada con las acciones disponibles.

Comprobación de trabajos de fax enviados/recibidos

Puede comprobar el historial de los trabajos de fax enviados o recibidos. También puede volver a imprimir los faxes recibidos. Al alcanzarse el límite, la entrada más antigua del historial se eliminará primero. Siga los pasos que se describen abajo para acceder al menú.

- Pulse i en el panel de control.
- Seleccione Historial de trabajos y luego Recibir trabajo o Enviar Lista trabajo.
- Seleccione un trabajo de destino en la lista.

 Aparecerá una pantalla de información detallada con las acciones disponibles.

Comprobación de faxes recibidos en la Bandeja de entrada

Puede ver los faxes recibidos que se han guardado en la memoria del producto (Bandeja de entrada). Pulse *i* en el panel de control, seleccione **Almacenamiento de trab** y luego **Bandeja de entrada**.

Puede acceder a la Bandeja de entrada desde el modo Fax.

→ "Visualización de faxes recibidos en la pantalla LCD" de la página 95

Impresión de un informe de fax

Impresión de un registro de fax automáticamente

Puede hacer que se imprima un informe de registro de fax automáticamente.

- Acceda al modo Config. en el menú Inicio.
- Seleccione Admin. del sistema.
- Seleccione Configuración del fax.
- Seleccione Configuración salida.
- Seleccione Impr. auto. reg. fax.
- Seleccione una o dos opciones para la impresión automática.
- ☐ Desactivada

El informe no se imprime automáticamente.

☐ Encendido(cada 30)

El informe se imprime automáticamente cada vez que se realizan 30 trabajos de fax enviados/recibidos.

☐ Encendido(hora)

Se puede especificar cuándo imprimir el informe automáticamente. Sin embargo, si el número de trabajos de fax supera los 30, el registro se imprime antes del tiempo especificado.

Impresión de un informe de fax manualmente

Puede imprimir diferentes informes de fax cuando lo desee.

- Acceda al modo Fax desde el menú Inicio.
- Pulse **Menú**, seleccione **Informe del fax** y, a continuación, seleccione uno de los elementos que desee imprimir.
- ☐ Lista de configs. del fax

Imprime los ajustes de fax actuales.

Registro del fax Muestra o imprime un historial de trabajos de fax enviados y recibidos.
Última transmisión Imprime un informe del fax anterior que fue enviado o recibido mediante sondeo.
Doctos de fax almacenados Imprime una lista de los trabajos de fax actualmente almacenados en la memoria del producto.
Traza de protocolo Imprime un informe detallado del fax anterior que se envió o recibió.

Lista de menús del modo de fax

Para obtener más información sobre la lista de menús del modo Fax, consulte la sección siguiente.

→ "Modo Fax" de la página 106

Creación de configuración de lista de contactos

Creación de un contacto

Puede registrar los números de fax, las direcciones electrónicas y carpetas de red de uso frecuente en la lista de contactos. Esta función permite seleccionar destinos rápidamente al enviar faxes y escanear.

Nota para las impresoras WF-5620 Series/WF-5690 Series:

Puede registrar destinos mediante un servidor LDAP. Para obtener más detalles, consulte el Manual de Administradoren línea.

- Abra la lista de contactos desde el menú Inicio, modo Digitalizar, o modo Fax.
- Pulse Menú.
- Seleccione Añadir entrada.
- Seleccione la función que desee usar para registrar un contacto.

Nota

Esta pantalla aparece cuando se abre la lista de contactos desde el menú Inicio.

5 Seleccione el número de entrada que desee registrar.

Nota:

Puede registrar 200 entradas, incluidas las entradas individuales y de grupo.

- 6 Introduzca un nombre para identificar la entrada en Nombre. Puede introducir hasta 30 caracteres.
- Introduzca un nombre para identificar la entrada de grupo en Palabra índice. Puede introducir hasta 30 caracteres. Esta palabra de índice puede resultar útil al buscar una entrada desde la lista de contactos.

Creación de configuración de lista de contactos

Introduzca los otros ajustes según la función que haya seleccionado.

Nota para números de fax:

- Debe introducir un número de fax. Puede entrar hasta 64 dígitos.
- ☐ Si su sistema telefónico es PBX y necesita un código de acceso externo como "9" para acceder a una línea externa, introduzca el código de acceso al comienzo del número de fax. Si el código de acceso se ha definido en el ajuste Tipo de línea, introduzca el símbolo # (almohadilla) en vez del código de acceso real.
- Para colocar en pausa el producto durante unos segundos al marcar, introduzca un guión.
- 9 Pulse **Guardar** para finalizar el registro.

Nota:

Para eliminar o editar una entrada existente, pulse la sección del nombre de la entrada de destino en la pantalla de la lista de contactos y, a continuación, seleccione **Eliminar** o **Editar**.

Creación de un grupo

Si agrega contactos a una lista de grupo, puede enviar un fax o una imagen digitalizada escaneada por correo electrónico a varios destinatarios a la vez.

- Abra la lista de contactos desde el menú Inicio, modo Digitalizar, o modo Fax.
- Pulse Menú.
- Seleccione Añadir grupo.
- Seleccione la función que desee usar para registrar la entrada de grupo.

Nota:

Esta pantalla aparece cuando se abre la lista de contactos desde el menú Inicio.

5 Seleccione el número de entrada que desee registrar.

Nota:

Puede registrar 200 entradas, incluidas las entradas individuales y de grupo.

- Introduzca un nombre para identificar la entrada de grupo en Nombre. Puede introducir hasta 30 caracteres.
- Introduzca un nombre para identificar la entrada de grupo en Palabra índice. Puede introducir hasta 30 caracteres. Esta palabra de índice puede resultar útil al buscar una entrada desde la lista de contactos.
- Pulse **Proceder**.

Creación de configuración de lista de contactos

- Pulse la casilla de verificación de la lista para seleccionar la entrada que desea para registrarse en la lista del grupo. Puede registrar hasta 199 entradas.
- Pulse **Guardar** para finalizar el registro.

Nota:

Para eliminar o editar una entrada existente, pulse la sección del nombre de la entrada de destino en la pantalla de la lista de contactos y, a continuación, seleccione **Eliminar** o **Editar**.

Este producto se puede utilizar como impresora, copiadora, escáner o fax. Al utilizar una de estas funciones, excepto la de impresión, seleccione la función deseada pulsando el botón de modo correspondiente en el panel de control. Cuando se selecciona el modo, aparece la pantalla principal de cada modo.

Modo Copiar

Nota:

- Los elementos de ajuste pueden variar según el menú.
- ☐ La jerarquía puede variar dependiendo del producto y de la orientación.

Menú	Ajustes y descripción		
Diseño	Con bordes	Realiza copias con bordes blancos.	
	2 por cara	Copia documentos de varias páginas en una hoja. Tras seleccionar	
	4 por cara	una de las opciones, pulse Configuración y seleccione un ajuste adecuado en Orient. doc. y Orden diseño.	
	DNI	Copia las dos caras de un carnet de identidad en una sola hoja.	
Tamaño doc.	Seleccione el tamaño del documento que se va a copiar.		
Zoom	Seleccione la cantidad de ampliación o reducción.		
Fuente papel	Seleccione la fuente de papel que desee usar. Cuando se selecciona Automático , la alimentación del papel es automática de acuerdo con el ajuste de papel establecido para la fuente de papel.		
A doble cara	Seleccione el diseño a doble cara. Al seleccionar 1>2 caras o 2>1 cara, pulse Avanzado y configure los ajustes de dúplex necesarios.		
Orient. doc.	Seleccione la orientación del documento.		
Calidad	Seleccione el tipo de documento.		
Densidad	Ajuste la densidad.		
Orden de diseño	Seleccione el orden de diseño.		
Quitar sombra	Seleccione Activado para borrar la sombra que aparece en el centro de un documento cuando se copia un libro, o alrededor de un documento cuando se copia papel grueso.		
Quitar aguj.	Seleccione Activado para borrar los agujeros de encuadernación en un documento.		
Compaginar copias	Seleccione Activado para imprimir varias copias de un documento de varias páginas en orden y ordenarlas en conjuntos.		
Tiempo de secado	Selecciona el tiempo de secado al imprimir varios documentos.		
Configuración avanzada	Configura ajustes avanzados como Saturación y Nitidez.		

Modo Disp. memoria

Nota:

El elemento de ajuste puede variar según el formato de impresión.

Formato

Menú	Ajustes y descripción
JPEG	Seleccione el formato de archivo.
TIFF	
PDF*	

^{*} Esta función solo la admite la WF-5690 Series.

Configuración avanzada

Menú	Ajustes y descripción	
Configuración	Fuente papel	Seleccione la fuente de papel que desee usar.
	Calidad	Seleccione la calidad de impresión.
	Fecha	Seleccione el formato de la fecha en las impresiones.
	Ajustar marco	Seleccione Activado para ajustar la imagen al tamaño del papel.
	Bidireccional	Seleccione Activado para realizar impresiones bidireccionales.
	A doble cara	Seleccione Activado para realizar impresiones a doble cara. Podrá configurar esta función únicamente si la opción Formato está configurada como PDF .
	Orden de impresión	Seleccione Última página arriba para imprimir desde la última página de un documento. Seleccione Primera página arriba para imprimir desde la primera página de un documento.
Ajustes de imagen	Ajustar foto	Seleccione el método de ajuste de imagen.
	Corregir ojos rojos*	Seleccione Activado para corregir automáticamente una foto con ojos rojos.
Opciones	Seleccionar imágenes	Elija esta opción para seleccionar todas las fotos en el dispositivo de memoria externa.
	Seleccionar grupo	Elija esta opción para seleccionar otro grupo en el dispositivo de memoria externa.

^{*} Este ajuste no cambia la imagen original. Solo afecta a la copia impresa. Según el tipo de foto, se pueden corregir partes de la imagen que no sean los ojos.

Modo Fax

Menú	Ajustes y opciones		
Menú	Config. de envío de fax	Resolución	Seleccione la resolución del fax saliente. Seleccione Foto para documentos que contengan muchas imágenes.
		Densidad	Seleccione la densidad del fax saliente. Al enviar documentos monocromos basados en texto, seleccione Automáti- co .
		Tamaño docto (cristal)	Seleccione el tamaño y la orientación del documento que colocó en el cristal del escáner.
		ADF a doble cara	Seleccione Activado para escanear ambas caras de los do- cumentos colocados en el ADF. La opción Envío directo y los faxes en color se desactivan cuando el valor es Activa- do .
		Envío directo	Seleccione Activado para dejar que el producto envíe un fax monocromo en cuanto se establezca la conexión, sin guardar la imagen escaneada en su memoria. *Uso de características de fax útiles" de la página 88
		Envío prioritario	Seleccione Activado para enviar el fax antes que otros en espera de ser enviados. → "Uso de características de fax útiles" de la página 88
		Escáner cont. desde ADF	Seleccione Activado para dejar que el producto le pregunte si desea escanear otra página cada vez que finalice el escaneado de los documentos en el ADF. → "Uso de características de fax útiles" de la página 88
		Informe de transmisión	Seleccione si se imprimirá o no un informe cada vez que finalice el envío de un fax. De manera predeterminada, el producto imprime un informe solo cuando se produce un error.
	Enviar fax más tarde	→ "Envío de un fax a una hora especificada" de la página 89	
	Recepción de son- deo	➡ "Recepción de un fax mediante sondeo" de la página 96	
	Envío de sondeo	→ "Envío de un fax por solicitud (sondeo)" de la página 90	
	Almacenar datos de fax	→ "Envío de un fax almacenado" de la página 90	
	Informe del fax	→ "Impresión de un informe de fax manualmente" de la página 99	

Modo Digitalizar

Nota

El elemento de ajuste puede variar según el menú.

Digitalizar a disp. mem.

Menú	Ajustes y descripción	
Formato	Seleccione el formato de archivo para la imagen escaneada. Al seleccionar TIFF (var. p), la imagen se escanea en monocromo.	
Configuración	Consulte la lista de menús Dig. correo electrónico.	

Digitaliz. a car. red/FTP

Menú	Ajustes y descripción		
Ubicación	Modo de comunicación	Seleccione el modo de comunicación.	
	Ubicación	Especifique la ruta de la carpeta para guardar los datos escaneados.	
	Nombre de usuario	Introduzca un nombre de usuario para la carpeta especificada.	
	Contraseña	Introduzca una contraseña para la carpeta especificada.	
	Modo de conexión	Seleccione el modo de conexión.	
	Número puerto	Introduzca un número de puerto	
Formato	Seleccione el formato de archivo para la imagen escaneada. Al seleccionar TIFF (var. p), la imagen se escanea en monocromo.		
Menú	Config de archivo	Introduzca un prefijo para el nombre de archivo en Prefijo nombre de archivo.	
	Configuración básica	Consulte la lista de menús Dig. correo electrónico.	
	Digitalizar informe	Imprime hasta 30 informes de registros de carpetas que contienen la fecha, la ubicación y el resultado del escaneado.	

Dig. correo electrónico

Menú	Ajustes y descripción
Formato	Seleccione el formato de archivo para la imagen escaneada. Al seleccionar TIFF (una p) o TIFF (var. p), la imagen se escanea en monocromo.

Menú	Ajustes y descripción		
Menú	Configuración de correo electrónico	Asunto	Introduzca el asunto del correo electrónico al que desee adjuntar el archivo escaneado.
		Prefijo nombre de archi- vo	Introduzca el prefijo para el nombre de archivo.
	Configuración básica	Resolución	Seleccione la resolución de escaneado.
		Área digital	Seleccione el área de escaneado.
		a doble cara	Seleccione Activado cuando desee escanear un documento a doble cara.
		Tipo doc.	Seleccione el tipo de documento.
		Densidad	Seleccione la densidad.
		Orient. doc.	Seleccione la orientación del documento.
		Ratio compres.	Seleccione el ratio de compresión de los datos escaneados.
		Configuración PDF	Cree ajustes para archivos PDF protegidos por contraseña.
			Contraseña doc. abierto crea un PDF que requiere una contraseña para abrirse.
			Contraseña permisos crea un PDF que requiere una contraseña para su impresión o edición.
		Ta máx arch ad	Seleccione el tamaño máximo del archivo adjunto. Seleccione un tamaño mayor si envía archivos grandes a menudo.
	Digitalizar informe		es de registros de correo electrónico que contie- el resultado del escaneado.

Digitalizar a nube

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizarDigitalizar a nube, visite el portal del sitio web Epson Connect.

→ "Uso del servicio Epson Connect" de la página 13

Escanear para Document Capture Pro

→ "Digitalizar para Document Capture Pro (Solo para Windows)" de la página 65

Digitalizar a PC (WSD)

→ "Digitalización a un ordenador (WSD)" de la página 66

Modo config.

Menú	Ajustes y descripción
Niveles de tinta	Comprueba el estado de los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento.

Menú	Ajustes y descripción				
Mantenimiento	Com. boquilla cab. imp.	Imprime un patrón para comprobar si las boquillas del cabezal impresión están obstruidas.			
	Limpieza cabezal impr.	Limpia el cabezal de impresión para desbloquear las boquillas truidas.			
	Alineación de cabezal	Alineación vertical	Corrige los espacios en blanco vertica- les en una impresión.		
		Alineación horizontal Corrige los espacios en blanco tales en una impresión.			
	Papel grueso	Seleccione Activado cuar tar manchas.	ndo imprima sobre papel grueso para evi-		
	Limpieza de guía papel	Realice esta acción para li	mpiar el interior del producto.		
Config. papel	Seleccione el tamaño y tip cada vez que se carga pap		a fuente de papel. Este menú aparece		
Hoja estado impresión	Hoja de estado configu- ración	Imprime una hoja con la configuración actual de la impresora.			
	Hoja de estado de sumi- nistros	Imprime una hoja con la información sobre accesoriios.			
	Hoja de historial de uso	Imprime una hoja con el historial de uso de la impresora.			
	Hoja Status PS3*	Imprime una hoja con el estado actual de PS3.			
	Lista de fuentes PS3*	Imprime una hoja con la lista de fuentes PS3 para el producto.			
	Lista de fuentes PCL*	Imprime una hoja con la lista de fuentes PCL para el producto.			
Estado de la red	Estado Wi-Fi/Red		es de red actuales e imprimir una hoja de		
	Estado de Wi-Fi Direct	estado de la red.			
	Est. serv. correo elec.	Puede consultar los ajustes actuales del servidor de correo elecnico.			
	Estado Epson Connect		presora está registrada o conectada al ser-		
	Estado de Google Cloud Print	vicio Epson Connect o Go → "Uso del servicio Epson	ogie Cloud Print. Connect" de la página 13		
Configuración admin.	Contraseña admin		olece la contraseña para bloquear el panel se realicen cambios accidentales o invo-		
	Configuración bloqueo	Seleccione Activado para bloquear el panel de control mediante contraseña registrada en Contraseña admin.			
Admin. del sistema	→ "Ajustes para la administración del sistema " de la página 110				

^{*} Esta función solo la admite la WF-5690 Series.

Ajustes para la administración del sistema

El administrador puede bloquear el panel de control para impedir que se realicen cambios involuntarios. Para bloquear el panel de control, seleccione los menús que se muestran a continuación e introduzca la contraseña. config. > Configuración admin. > Configuración bloqueo

cor	config. > Configuración admin. > Configuración bloqueo						
Pai	Para utilizar las funciones siguientes se requiere contraseña.						
	Introducción de loas ajustes para la administración del sistema en el modo de configuración.						
	Cambia los ajustes para el Modo ah energía.						
	Agregar, eliminar y modificar los ajustes predefinidos y la lista de contactos						
	La contraseña definida en Configuración bloqueo también es necesaria al realizar ajustes en Epson WebConfig o EpsonNet Config.						
1 .	l ota: i olvida la contraseña, póngase en contacto con su distribuidor.						

Menú	Ajustes y descripción				
Config. de la impresora	Conf. origen de papel	Cambio auto. A4/carta Selec. config. auto.		Seleccione Normal para dar prioridad a la unidad de alimentación trasera.	
				Realice los ajustes de papel para A4 y Carta. Cuando se selecciona el tamaño de papel A4 o Carta para la impresión y no hay fuente de papel definida para el tamaño de papel seleccionado, la impresión se realiza utilizando un tamaño de papel alternativo (Carta para A4, o A4 para Carta).	
				Seleccione Activado para que la ali- mentación se realice desde la fuente de papel que contiene el que corres- ponde al ajuste del papel.	
		Aviso error	Aviso tama- ño de papel	Seleccione Activado para que aparez- ca un mensaje de error cuando los ajus-	
			Aviso tipo de papel	tes del tipo y tamaño del papel realiza- dos para cada fuente de papel y los ajustes de copia/impresión realizados en cada modo no coincidan.	
	Config. tiempo esp I/ F USB*1	nar la comunic impresora recil presión PS3/PC finido, lo que p rre, la impresor	dos, que debe transcurrir antes de termi- dos, que debe transcurrir antes de que la mpresión desde el ordenador. En la im- casiones el trabajo no está claramente de- unicación USB interminable. Si esto ocu- unicación cuando ha transcurrido el tiem- cero) para desactivar la opción de tiempo		
	ldioma de impre- sión*1	Configure el idioma de impresión para la interfaz USB y la Interfaz de red			
	Soluc. autom. de erro- res	ble cara debido a la falta de p cara, o cuando se produce un sora está procesando un trab ra mostrar una advertencia e		se produce un error de impresión a do- pel disponible para la impresión a doble rror por memoria llena mientras la impre- o de impresión. Seleccione Activado pa- nprimir únicamente en una de las caras esión a doble cara), o para imprimir solo da procesar.	
	Interfaz disp. de mem.	Disp. memo- ria	vo de memori	eshabilitar para desactivar un dispositi- ia. Si se selecciona Deshabilitar, el produc- cerá el dispositivo de memoria insertado.	
		Comp. ar- chivs	so de escritur	tipo de ordenador al que desee dar acce- a al dispositivo de memoria. Puede selec- enador con conexión USB o de red.	
	Conex. PC a través USB	Seleccione si se activará o desactivará la interfaz USB. Si se selecciona Deshabilitar, el ordenador no reconocerá el producto, incluso si está nectado mediante un cable USB.			

Menú	Ajustes y descripción			
Config. común	Brillo LCD	Ajusta el brillo	del panel LCD.	
	Sonido	Ajuste la config	juración del sonido.	
	Tempor apagado	Especifique la d	uración del tiempo hasta que el panel LCD se vuelva negro.	
	Temporizador apaga- do	Especifique la duración del tiempo hasta que se realice el apagado máticamente. Se puede ajustar la hora antes de aplicar la gestión de energía. Cua quier incremento afectará a la eficacia energética del producto. Te en cuenta el medio ambiente antes de realizar cualquier cambio.		
	Conf. de fecha y hora	Fecha/hora	Introduzca la fecha y hora actuales.	
		Horario de verano	Seleccione Activado para establecer el horario de verano.	
		Diferencia horaria	Introduzca la diferencia horaria entre UTC y la zona horaria actual.	
	País o región	Seleccione el p	aís o la región actuales.	
	ldioma/Language	Seleccione el idioma de visualización.		
	Agotado tiempo func.	Seleccione Act de inactividad.	ivado para regresar al menú Inicio pasados tres minutos	
Configuración de Wi-Fi/ Red	Estado Wi-Fi/Red		Puede consultar los ajustes de red actuales e imprimir una hoja de estado de la red.	
	Config. Wi-Fi	Asistente de instalación Wi-Fi	Para obtener información sobre los elementos de ajuste, consulte el Manual de red en línea.	
		Configura- ción de pulsa- dor (WPS)		
		Configurar código PIN (WPS)		
		Conexión au- tomática Wi-Fi		
		Deshabilitar Wi-Fi	Los problemas de red se pueden resolver desactivan- do o inicializando los ajustes de Wi-Fi, para entonces volver a realizarlos. Para obtener información detalla- da, consulte el Manual de red en línea.	
		Config. de Wi-Fi Direct	Para obtener información sobre los elementos de ajuste, consulte el Manual de red en línea.	
	Comprobar conexión		Puede comprobar el estado de la conexión de red e imprimir el informe. Si hubiera algún problema con la conexión, el informe le ayudará a buscar una solución.	
	Configuración avanzada	a	Para obtener información sobre los elementos de ajuste, consulte el Manual de red en línea.	

Menú	Ajustes y descripción					
Servicios Epson Con- nect	Para conocer las instrucciones de uso, consulte el manual de Epson Connect. → "Uso del servicio Epson Connect" de la página 13					
Ser. Google Cloud Print						
Ajustes copia		Realice la Config. pred. de usuario. Los ajustes realizados en este menú aparecen como predeter-				
Config. digitalización	de menús de cada mod → "Modo Copiar" de la	minados en cada modo. Para obtener información sobre los elementos de ajuste, consulte la lista de menús de cada modo. → "Modo Copiar" de la página 104 → "Modo Digitalizar" de la página 106				
Configuración del fax	Config. pred. de usua- rio	tener más info	r los ajustes predeterminados para enviar un fax. Para ob- rmación sobre los menús, consulte la sección siguiente. de la página 106			
	Configuración de en- vío	Enviar lote	Seleccione Activado para ordenar por destinatario los faxes en espera para su envío, y luego enviarlos por lote. **Uso de características de fax útiles" de la página 88			
		Guardar da- tos del error	Seleccione Activado para guardar los faxes que no pudieron enviarse en la memoria del producto. Puede volver a enviar los faxes desde Menú estado. → "Uso del menú de estado" de la página 98			
	Configuración de re- cepción	Modo recep.	→ "Configuración del modo de recepción " de la página 92			
		DRD	Consulte el paso 7 en la sección siguiente. → "Uso del Asistente de configuración de fax" de la página 81			
		Tonos para responder	→ "Seleccione la cantidad de tonos para responder" de la página 84			
		Recep. remota ta Consulte la nota en la sección siguiente. → "Recepción manual de un fax" de la pági				

Menú	Ajustes y descripción		
	Configuración salida	Salida de fax	→ "Impresión de faxes recibidos" de la página 93
		Reducción automática	Seleccione si los faxes grandes recibidos se reducen hasta caber en el tamaño de papel en la fuente de pa- pel o si se imprimen en su tamaño original en varias hojas.
		Rotación au- to.	Si ha cargado papel de tamaño A5 en la fuente de pa- pel, seleccione Activado para girar un fax entrante, ta- maño A5, con orientación horizontal de modo que se imprima correctamente en el papel.
		Organización impresión	Seleccione Activado para imprimir los faxes recibidos desde la última página (impresión en orden descendente), de modo que los documentos impresos se apilen en el orden de páginas correcto. Cuando el producto tiene poca memoria, puede que esta opción no esté disponible.
		Tiempo susp. impr.	Seleccione un periodo de tiempo para detener la impresión automática de faxes o informes durante dicho tiempo. Los faxes recibidos se guardan en la memoria del producto. Cerciórese de que haya suficiente memoria libre antes de utilizar esta información.
		Enviando in- forme	Seleccione si se imprimirá o no un informe cada vez que se reenvíe un fax recibido. De manera predetermi- nada, el producto imprime un informe solo cuando se produce un error.
		Adj. imagen a informe	Seleccione Encendido (imagen grande) o Encendido (imagen pequeña) para imprimir el Informe de transmisión con una imagen de la primera página del documento. La imágenes de los faxes en color o monocromos enviados mediante la opción Envío directo no se imprimen.
		Impr. auto. reg. fax	→ "Impresión de un registro de fax automáticamente" de la página 99
		Formato del informe	Seleccione un formato para los informes de fax que no sea Traza de protocolo. Seleccione Detalle para impri- mir con códigos de error.

Menú	Ajustes y descripción		
	Configuración básica	Veloc.fax	Indica la velocidad a la que se envían y se reciben los faxes.
		ECM	Indica si se usará o no el modo de corrección de erro- res para corregir automáticamente datos de fax envia- dos/recibidos con errores debido a la línea u otros pro- blemas. No se pueden enviar o recibir faxes en color si la opción ECM está desactivada.
		Detección to- no marc.	Si esta opción está establecida en Activado , el producto comienza a marcar después de haber detectado un tono de llamada. Se puede dar el caso de que no se detecte un tono de llamada si hay conectada una PBX (centralita privada) o un TA (adaptador de terminal). En tal caso, primero cambie el ajuste Tipo de línea a PBX . Si no funciona, establezca esta opción en Desactivado . Sin embargo, al hacerlo se puede eliminar el primer dígito de un número de fax y envíar el fax al número equivocado.
		Modo de marcado	Indica el tipo de sistema telefónico al que haya conectado el producto. En algunas regiones puede que este ajuste no se muestre. Cuando se establece en Pulso, puede cambiar el modo de marcado temporalmente de pulso a tono pulsando ** (se introduce"T") a la vez que introduce un número en la pantalla superior del fax.
		Tipo de línea	→ "Configuración del tipo de línea" de la página 83
		Encabezado	Consulte los pasos 5 y 6 de la sección siguiente. → "Uso del Asistente de configuración de fax" de la página 81
	Config de seg	Restric. mar- cado directo	Seleccione Activado para desactivar la entrada manual de números de fax del destinatario y hacer que el operador seleccione destinatarios únicamente en la lista de contactos o el historial de faxes enviados. Seleccione Introducir dos veces para hacer que el operador introduzca el número de fax dos veces para evitar errores.
		Conf. lista di- recciones	Seleccione Activado para mostrar una pantalla de confirmación del destinatario antes del inicio de la transmisión.
		Conf. con- tras. ban. ent	Proteja mediante contraseña la Bandeja de entrada para restringir la visualización de los faxes recibidos por parte de los usuarios. Para cambiar la contraseña, seleccione Cambiar . Para eliminar la contraseña y cancelar la protección mediante contraseña, seleccione Restablecer .
		Borrado aut dat cop seg	Seleccione Activado para borrar automáticamente los faxes enviados o recibidos que se encuentran almacenados en la memoria no volátil del producto.
		Borrar datos copia seg.	Borra completamente los faxes enviados o recibidos que se encuentran almacenados en la memoria no vo- látil del producto. Si da el producto a otra persona o se deshace de él, ejecute con antelación esta función.

Menú	Ajustes y descripción						
	Comprobar conexión d	e fax	el paso 11 en	l estado de la conexión de fax. Consulte la sección siguiente. sistente de configuración de fax" de la pá-			
	Asistente config. fax		→ "Uso del As gina 81	sistente de configuración de fax" de la pá-			
Config. universal im-	Offset superior	Ajusta el margen superior o izquierdo.					
pres.	Offset izquierda						
	Offset superior posterior	_	Ajusta el margen superior o izquierdo para la parte posterior de la pági na al realizar una impresión a doble cara.				
	Offset izquierda pos- terior						
	Comprobar anchura papel	Seleccione Activado para comprobar la anch primir. Esto impide la impresión más allá de l do la configuración del tamaño del papel es i ducir la velocidad de impresión.		n más allá de los bordes del papel cuan- o del papel es incorrecta, pero puede re-			
	Tiempo de secado	Seleccione el tiempo de secado al realizar una impresión a doble cara.					
	Saltar página en blan- co	Seleccione Activado para saltar las páginas en blanco automátican					
	Configuración de im- presión PDL*1	Config. co- mún	Tamaño pa- pel	Selecciona el tamaño de papel			
			Tipo de pa- pel	Selecciona el tipo de papel.			
			Orientación	Selecciona la orientación de la impresión.			
			Calidad	Seleccione la calidad de impresión.			
			Modo aho- rro de tinta	Seleccione Activado para ahorrar tinta.			
			Orden de impresión	Seleccione Última página arriba para imprimir desde la última página de un documento.			
				Seleccione Primera página arriba pa- ra imprimir desde la primera página de un documento.			
			Nº de copias	Establece la cantidad de copias.			
			Margen de encua.	Selecciona el margen de encuaderna- ción.			
			Expul. au- tom. papel	Seleccione Activado para expulsar el papel automáticamente cuando haya finalizado el tiempo de recepción.			
			Impresión dos caras	Seleccione Activado para realizar impresiones a doble cara.			

Menú	Ajustes y descripcio	ón		
		Menú PCL	Origen de fuente	Selecciona el origen de fuente predeterminado.
			Número- Fuentes	Selecciona el número de fuente prede- terminado par el origen de fuente pre- determinado. El número disponible de- penderá de los ajustes configurados.
			Tono	Ajusta el tono de la fuente predeterminado si las fuentes son escalables y de tamaño fijo. Puede seleccionar de 0,44 a 99,99 cpi (caracteres por pulgada), en incrementos de 0,01 cpi. Este elemento es posible que no aparezca dependiendo de los ajustes del Origen de fuente o del NúmeroFuentes.
			Tamaño de punto	Ajusta la altura de la fuente predeterminada si las fuentes son escalables y proporcionales. Puede seleccionar de 4,00 a 999,75 puntos, en incrementos de 0,25 puntos. Este elemento es posible que no aparezca dependiendo de los ajustes del Origen de fuente o del NúmeroFuentes.

Menú	Ajustes y descripción		
		Símbolos	Ajusta el símbolo predeterminado. Si la fuente seleccionada en Origen de fuente y NúmeroFuentes no está disponible en los nuevos ajustes de Símbolos, los ajustes de Origen de fuente y de NúmeroFuentes se sustituyen automáticamente por el valor predeterminado, IBM-US.
		Líneas	Ajusta el número de líneas para el tamaño y orientación del papel seleccionado. Esto también provocar una modificación en el interlineado (VMI), y el nuevo valor VMI se almacena en la impresora. Esto significa que los cambios posteriores en los ajustes de tamaño y orientación de la página provocarán modificaciones en el valor de Formato, basado en el VMI registrado.
		FuncCR RetornCarro	Configurado para utilizar sistemas operativos especiales, como UNIX.
		Func LF AvancLínea	
		Asign. fuente papel	Configura la función para el comando de selección de fuente de papel. Si está seleccionado el número 4, los comandos están configurados para ser compatibles con la HP LaserJet 4. Si está seleccionado 4K, los comandos están configurados para ser compatibles con la HP LaserJet 4000, 5000 y 8000. Si está seleccionado 5S, los comandos están configurados para ser compatibles con la HP LaserJet 5S.

Menú	Ajustes y descripción			
		Menú PS3	Hoja de Errores	Seleccione Activado para imprimir una hoja de error en caso de que se detecte un error en el modo PS3 o si el archivo PDF que intenta imprimir no es compatible.
			Coloración	Selecciona la coloración.
			Protección imagen	Seleccione Activado si no desea reducir la calidad de la impresión. Si está activado, la impresión se detiene si no hay memoria suficiente.
			Binario	Seleccione Activado para los datos binarios y Desactivado para los datos ASCII. La opción binario solo está disponible con conexión de red. Para utilizar los datos binarios, asegúrese de que su aplicación es compatible con datos binarios y que las opciones SEND CTRL-D Before Each Job (ENVIAR CTRL-D antes de cada trabajo) y SEND CTRL-D después de cada trabajo) están configuradas como No .
			Detección de texto	Seleccione Activado para convertir los archivos de texto en archivos PostScript a la hora de imprimir. Esta opción de ajuste solo está disponible cuando Idioma de impresión está configurado para PS3 .
			Tamaño de página PDF	Configure el tamaño del papel a la hora de imprimir un archivo PDF desde un ordenador u otro dispositivo sin el controlador de impresora. Si está seleccionada la opción Automático , el tamaño del papel se determinará basándose en el tamaño de la primera página impresa.
Config de seg*2	Control de acceso	tá Activado se presora.	rá necesaria una á configurado co	control de acceso en la impresora. Si escontraseña de acceso para utilizar la im-
	Borrar todo los trab confiden	en Trabajo con	a eliminar todos fidencial del Mei do" de la página 2	

Menú	Ajustes y descripción			
Modo ah energía	Activado	Se puede ajustar la hora antes de aplicar la gestión de energía. Cualquier incremento afectará a la eficacia energética del producto. Tenga en cuenta el medio ambiente antes de realizar cualquier cambio. Seleccione Activado para activar todas las funciones de Modo ah energía siguientes.		
	Desactivado			
	Configurar	Tempor apagado Especifique la duración del tiempo hasta que el par LCD se vuelva negro. Brillo LCD Ajusta el brillo del panel LCD. D cara (Copia) Seleccione Activado para definir como predetermi do el ajuste de copias por las dos caras.		
		D cara (D mem) Seleccione Activado para realizar impresiones a do cara con los ajustes predeterminados en el modo D memoria.		
Borrar datos mem. in- terna*1	Borra los datos seleccionados de la memoria.			
Restaurar config. pred.	Restablece los ajustes seleccionados a sus valores predeterminados.			

^{*1} Esta función solo la admite la WF-5690 Series.

Contactos

→ "Creación de configuración de lista de contactos" de la página 101

Valores preestablecidos

Puede guardar como predeterminados los ajustes de copia, digitalización y fax de uso frecuente. La información de destino seleccionada en la lista de contactos, como direcciones electrónicas, carpetas de red y números de fax, también se incluye en el valor preestablecido.

Siga estos pasos para crear un valor preestablecido.

Pulse **Ajustes** en la pantalla de inicio, seleccione **Agregar nuevo** y después una función. Aparecerá la pantalla superior de la función seleccionada. Cree el ajuste que desee y pulse **Guardar** Introduzca un nombre para identificar el valor preestablecido y luego pulse **Guardar**.

Nota:

También puede crear valores preestablecidos en cada modo de función pulsando **Ajustes** en la parte superior de la pantalla de la función seleccionada.

Para invocar el valor preestablecido, pulse **Ajustes** en la pantalla de inicio y seleccione en la lista de valores preestablecidos el que desee usar.

^{*2} Esta función solo la admiten la WF-5620 Series y la WF-5690 Series.

Menú estado

→ "Menú estado" de la página 24

Información sobre cartuchos de tinta y consumibles

Cartuchos de tinta

Producto	Icono	Black (Negro)	Cyan (Cian)	Magenta	Yellow (Amari- llo)
WF-4630* WF-4640*	Torre de Pisa	79/79XL	79/79XL	79/79XL	79/79XL
WF-5620* WF-5690*		79/79XL/T7891	79/79XL/T7892	79/79XL/T7893	79/79XL/T7894
WF-5621	-	T7921	T7922	T7923	T7924

^{*} Para obtener información sobre el rendimiento de los cartuchos de tinta de Epson, visite el sitio web siguiente. http://www.epson.eu/pageyield

Para Australia/Nueva Zelanda

Producto	Black (Negro)	Cyan (Cian)	Magenta	Yellow (Amari- llo)
WF-4630	786	786	786	786
WF-4640	786XL	786XL	786XL	786XL
WF-5690	788XXL	788XXL	788XXL	788XXL

Nota:

No todos los cartuchos están disponibles en todas las regiones.

Color	Black (Negro), Cyan (Cian), Magenta, Yellow (Amarillo)
Duración del cartucho	Para conseguir mejores resultados, use los cartuchos de tinta en los seis meses siguientes a la apertura del envoltorio.
Temperatura	Almacenamiento: De -20 a 40 °C (de -4 a 104 °F) 1 mes a 40 °C (104 °F)
	Helada:* -10 °C (14 °F)

^{*} La tinta tarda en descongelarse y estar lista para su uso unas tres horas a 25 °C (77 °F).

Caja de mantenimiento

Puede utilizar la caja de mantenimiento siguiente con este producto:

Información sobre cartuchos de tinta y consumibles

	Número de pieza
Caja de mantenimiento	T6710

Especificaciones, precauciones e instrucciones de seguridad de los cartuchos de tinta

In	stru	cciones de seguridad	
Te	nga en	cuenta lo siguiente cuando manipule los cartuchos de tinta:	
	Guarde los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños.		
☐ Maneje los ca suministro.		eje los cartuchos de tinta ya usados con cuidado, pues puede quedar algo de tinta alrededor del puerto de nistro.	
		Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón.	
		Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato.	
		Si le entra tinta en la boca, escúpala inmediatamente y acuda al médico enseguida.	
	Antes	s de instalar el nuevo cartucho de tinta en la impresora, agítelo enérgicamente unas 15 veces en 5 segundos.	
	Utilic	e del cartucho de tinta antes de la fecha de caducidad indicada en el paquete.	
	Para	conseguir mejores resultados, utilice los cartuchos de tinta antes de los seis meses posteriores a su instalación.	
	No desmonte ni transforme el cartucho de tinta, ya que podría estropear la impresión.		
	No toque el chip verde situado en el lateral del cartucho. Podría afectar al funcionamiento e impresión normal		
	El chip de este cartucho de tinta conserva muchos datos relacionados con el cartucho, tales como su estado, de forma que se pueda sacar y volver a introducir el cartucho libremente.		
	Si extrae un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y e polvo y guárdelo en el mismo entorno que este producto. Tenga en cuenta que hay una válvula del puerto de suministro de tinta, por lo tanto no hace falta colocar tapas ni enchufes, pero tenga cuidado ya que la tinta puede manchar las cosas que toquen esta zona del cartucho. No toque el puerto de suministro de tinta ni sus proximidades.		
Pı	eca	uciones en la sustitución de cartuchos de tinta	
Lea	deten	idamente todas las instrucciones de esta sección antes de usar la impresora.	
		conseguir mejores resultados en la impresión, utilice los cartuchos de tinta antes de los seis meses riores a su instalación.	
	Si car	nbia los cartuchos de tinta desde un lugar frío a otro cálido, déjelos a temperatura ambiente durante más	

de tres horas antes de utilizarlos.

	No deje caer ni golpee los cartuchos contra objetos duros, podría derramarse la tinta.
	No desplace el cabezal de impresión con la mano, ya que podría averiar la impresora.
	Esta impresora utiliza cartuchos de tinta que llevan incorporado un chip verde para supervisar la cantidad de tinta que utiliza cada cartucho. Los cartuchos pueden utilizarse aunque se hayan extraído y vuelto a insertar.
	Si tiene que extraer un cartucho de tinta temporalmente, no olvide proteger la zona de suministro de tinta de la suciedad y el polvo. Guarde el cartucho de tinta en el mismo sitio que la impresora.
	No apague nunca la impresora durante la carga de tinta inicial. Podría aparecer un error en el rellenado de tinta y la impresora no estaría disponible para la impresión.
	El puerto de suministro de tinta lleva incorporada una válvula diseñada para contener el exceso de tinta; no es necesario que utilice sus propias tapas ni enchufes. No obstante, se recomienda manipular los cartuchos con cuidado. No toque el puerto de suministro de tinta del cartucho ni sus proximidades.
	Otros productos no fabricados por Epson pueden averiar la impresora y la garantía de Epson no lo cubrirá y, segúndeterminadas circunstancias, pueden provocar un funcionamiento imprevisible de la impresora.
	Epson recomienda la utilización de cartuchos de tinta Epson originales. Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. La tinta no genuina puede provocar daños no cubiertos por las garantías de Epson, y, en determinadas condiciones, un funcionamiento anormal de la impresora. Es posible que no se muestren datos sobre los niveles de tinta de cartuchos no originales.
	Deje el cartucho antiguo instalado en la impresora hasta que tenga otro de repuesto. De lo contrario, la tinta que queda en los cabezales de impresión podría secarse.
	Si se ha agotado la tinta de color y todavía queda tinta negra, puede seguir imprimiendo temporalmente solo con tinta negra. → "Impresión temporal con tinta negra cuando se agoten los cartuchos de colores" de la página 129
	No apague nunca la impresora cuando se sustituya el cartucho de tinta, ya que puede dañar el chip verde del cartucho de tinta y la impresora no imprimirá correctamente.
	No puede utilizar los cartuchos que incluía el producto para la sustitución.
Es	pecificaciones del cartucho de tinta
	Epson no recomienda el uso del cartucho de tinta después de la fecha de caducidad indicada en el paquete.
	Durante la configuración inicial, se utiliza parte de la tinta de los cartuchos suministrados junto con el producto. Para obtener impresiones de alta calidad, el cabezal de impresión del producto debe estar totalmente cargado de tinta. Este proceso consume cierta tinta, por lo que estos cartuchos podrían imprimir menos páginas que los cartuchos de tinta que instale posteriormente.
	Las siguientes cifras son variables, dependen de las imágenes que se impriman, del tipo de papel, de la frecuencia de las impresiones y de las condiciones ambientales tales como la temperatura.
	Para garantizar la mejor calidad de impresión y proteger el cabezal, el cartucho cuenta con una reserva de tinta variable cuando el producto avisa para cambiarlo. Las cifras siguientes no incluyen dicha reserva.
	Aunque los cartuchos de tinta puedan contener material reciclado, no afecta al funcionamiento ni al rendimiento del producto.

☐ Al imprimir en monocromo o escala de grises pueden utilizarse tintas de color en vez de tinta negra en función de los ajustes de la calidad de impresión o el tipo de papel. Ello se debe a que se utiliza una mezcla de tintas de color para crear el negro.

Revisión del estado de los cartuchos de tinta

En Windows


Nota:

Cuando queda poca tinta en un cartucho, aparece la pantalla Low Ink Reminder (Aviso Tinta Baja). También puede consultar el estado de los cartuchos de tinta en esta pantalla. Si no desea que aparezca esta pantalla, abra el controlador de impresora, haga clic en la ficha Maintenance (Utilidades) y luego en Monitoring Preferences (Preferencias de Monitorización). En la pantalla Monitoring Preferences (Preferencias de Monitorización), desactive la casilla See Low Ink Reminder alerts (Consulte las alertas Aviso Tinta Baja).

Para consultar el estado de los cartuchos, siga uno de estos pasos:

- Abra el controlador de impresora, haga clic en la pestaña Main (Principal) y luego en el botón Ink Levels (Niveles de tinta).
- Haga doble clic en el icono de acceso directo al producto de la taskbar (barra de tareas) de Windows. Si desea añadir un icono de acceso directo a la taskbar (barra de tareas), consulte la sección siguiente:
 - → "Desde el icono de acceso directo de la taskbar (barra de tareas)" de la página 45

Abra el controlador de impresora, haga clic en la ficha **Maintenance** (**Utilidades**) y, a continuación, en el botón **EPSON Status Monitor 3**. Aparecerá un gráfico mostrando el estado de los cartuchos de tinta.



Nota:

- ☐ Si no aparece EPSON Status Monitor 3, acceda al controlador de la impresora y haga clic en la ficha **Maintenance** (**Utilidades**) y luego en el botón **Extended Settings** (**Más ajustes**). En la ventana Extended Settings (**Más ajustes**), marque la casilla de verificación **Enable EPSON Status Monitor 3** (**Activar EPSON Status Monitor 3**).
- ☐ En función de los ajustes actuales, se puede mostrar el Status Monitor simplificado. Haga clic en el botón **Details** (**Detalles**) para mostrar la ventana de arriba.
- ☐ Los niveles de tinta mostrados son una indicación aproximada.

En Mac OS X

Puede consultar el estado de los cartuchos de tinta en EPSON Status Monitor. Siga estos pasos.



Abra Epson Printer Utility 4.

→ "Acceso al controlador de impresora para Mac OS X" de la página 46

Haga clic en el icono **EPSON Status Monitor**. Aparecerá EPSON Status Monitor.



Nota:

- El gráfico muestra el estado de los cartuchos de tinta cuando se abrió EPSON Status Monitor por primera vez. Si desea poner al día la información sobre el estado de los cartuchos, haga clic en **Update** (**Actualizar**).
- ☐ Los niveles de tinta mostrados son una indicación aproximada.

Uso del panel de control

- Pulse *i* en el panel de control.
- 2 Seleccione Info. de la impresora.

Nota:

- ☐ Los niveles de tinta mostrados son una indicación aproximada.
- ☐ El icono de estado en la parte derecha de la pantalla LCD indica el estado de la caja de mantenimiento.

Impresión temporal con tinta negra cuando se agoten los cartuchos de colores

Si se ha agotado la tinta de color y todavía queda tinta negra, puede seguir imprimiendo un rato solo con tinta negra. Sin embargo, debería reponer los cartuchos de tinta agotados lo antes posible. En la sección siguiente se explica cómo seguir imprimiendo temporalmente con tinta negra.

Nota:

El tiempo que pueda seguir imprimiendo depende de las condiciones de uso, de las imágenes impresas, de los ajustes de impresión y de la frecuencia de uso.

En Windows


Nota para Windows:

Esta función solo está disponible si se selecciona EPSON Status Monitor 3. Para activar el Status Monitor, acceda al controlador de impresora y haga clic en la ficha **Maintenance (Utilidades)** seguido del botón **Extended Settings (Más ajustes)**. En la ventana Extended Settings (Más ajustes), marque la casilla de verificación **Enable EPSON Status Monitor 3 (Activar EPSON Status Monitor 3)**.

Siga estos pasos para continuar imprimiendo temporalmente con tinta negra.

Cuando EPSON Status Monitor 3 le indique que cancele el trabajo de impresión, haga clic en Cancel (Cancelar) o Cancel Print (Cancelar impresión) para cancelarlo.





Nota:

Si surge el error de un cartucho de tinta agotado con otro ordenador de la red, tendrá que cancelar el trabajo de impresión en el producto.

- Cargue papel normal o un sobre.
- Acceda a los ajustes de la impresora.
 - → "Acceso al controlador de impresora para Windows" de la página 44
- Haga clic en la ficha Main (Principal) y asegúrese de seleccionar los ajustes adecuados.
- Seleccione **plain papers (papel normal)** o **Envelope (Sobre)** como ajuste de Paper Type (Tipo de Papel).
- Seleccione Grayscale (Escala de Grises) como ajuste de Color.
- Haga clic en **OK** (**Aceptar**) para cerrar la ventana de los ajustes de la impresora.

- 8 Imprima su archivo.
- EPSON Status Monitor 3 volverá a aparecer en la pantalla del ordenador. Haga clic en **Print in Black** (**Imprimir en negro**) para imprimir con tinta negra.

En Mac OS X

Siga estos pasos para continuar imprimiendo temporalmente con tinta negra.

Si no puede reanudar la impresión, haga clic en el icono del producto en el Dock. Si aparece un mensaje de error indicándole que cancele el trabajo de impresión, haga clic en **Delete (Borrar)** y siga estas instrucciones para imprimir el documento con tinta negra.



Nota:

Si surge el error de un cartucho de tinta agotado con otro ordenador de la red, tendrá que cancelar el trabajo de impresión en el producto.

Para Mac OS X 10.8:

Haga clic en el botón vy, si aparece un mensaje de error, haga clic en **OK** (**Aceptar**). Siga los pasos de abajo para volver a imprimir el documento con tinta negra.




- Abra System Preferences (Preferencias del Sistema), haga clic en Print & Scan (Impresión y Escaneado) (Mac OS X 10.8 o 10.7) o Print & Fax (Impresión y Fax) (Mac OS X 10.6 o 10.5) y seleccione el producto de la lista de Printers (Impresoras). A continuación, haga clic en Options & Supplies (Opciones y recambios) y en Driver.
- Seleccione **On** (**Activada**) para Permit temporary black printing (Permitir temporalmente la impresión en negro).
- Cargue papel normal o un sobre.
- Abra el cuadro de diálogo Print (Imprimir).
 - → "Acceso al controlador de impresora para Mac OS X" de la página 46
- Haga clic en el botón **Show Details (Mostrar detalles)** (en Mac OS X 10.7) o el botón ▼ (en Mac OS X 10.6 o 10.5) para ampliar este cuadro de diálogo.
- 7 Seleccione el producto que esté utilizando como ajuste de Printer (Impresora) y realice los ajustes necesarios.
- Seleccione Print Settings (Ajustes Impresión) en el menú emergente.
- Seleccione **plain papers (papel normal)** o **Envelope (Sobre)** en el ajuste Media Type (Tipo papel).
- Seleccione la casilla de verificación Grayscale (Escala de Grises).
- Haga clic en **Print (Imprimir)** para cerrar el cuadro de diálogo Print (Imprimir).

Cómo ahorrar tinta negra cuando un cartucho está casi vacío (solo para Windows)

Nota para Windows:

Esta función solo está disponible si se selecciona EPSON Status Monitor 3. Para activar el Status Monitor, acceda al controlador de impresora y haga clic en la ficha **Maintenance (Utilidades)** seguido del botón **Extended Settings (Más ajustes)**. En la ventana Extended Settings (Más ajustes), marque la casilla de verificación **Enable EPSON Status Monitor 3 (Activar EPSON Status Monitor 3)**.

Cuando queda poca tinta negra y hay más tinta de color que negra, aparece la ventana siguiente. Solo aparece cuando se selecciona **plain papers** (**papel normal**) como tipo de papel y **Standard** (**Estándar**) como Quality (Calidad).



Esta ventana le permite elegir entre seguir usando la tinta negra de la forma habitual o ahorrar tinta negra utilizando una mezcla de las tintas de colores para producir el negro.

- Haga clic en el botón **Yes (Sí)** para utilizar una mezcla de tintas de color para crear el negro. La próxima vez que imprima un trabajo similar aparecerá la misma ventana.
- Si hace clic en el botón **No**, seguirá utilizando la tinta negra restante en el trabajo que esté imprimiendo. La próxima vez que imprima un trabajo similar aparecerá la misma ventana y volverá a tener la opción de ahorrar tinta negra.
- ☐ Si desea utilizar la tinta negra restante, haga clic en **Disable this feature (Desactive esta opción)**.

Sustitución de un cartucho de tinta


Cuando queda poca tinta en el cartucho o está agotada, aparece un mensaje en su ordenador o en el panel de control.

Puede sustituir los cartuchos en cualquier momento siempre que el producto no esté funcionando.



Abra la cubierta frontal.

Empuje el cartucho de tinta que desea sustituir y agárrelo para sacarlo de la impresora. Deseche correctamente los cartuchos utilizados. No desmonte los cartuchos utilizados ni intente rellenarlos.



Nota:

- ☐ La ilustración muestra la sustitución de un cartucho de tinta negra. Sustituya el cartucho correspondiente a su situación.
- Los cartuchos de tinta retirados pueden tener tinta alrededor del puerto de suministro de tinta. Por lo que deberá tener cuidado de no ensuciarse con tinta del área adyacente al retirar lo cartuchos.
- Saque el cartucho de tinta de repuesto del embalaje. No toque el chip verde situado en el lateral del cartucho. Podría afectar al funcionamiento e impresión normales.




Nota

No agite los cartuchos utilizados, la tinta podría derramarse.

Agite el cartucho de tinta enérgicamente unas 15 veces en 5 segundos, como se muestra en la ilustración.



Coloque el cartucho en su soporte. Después, empuje el cartucho hasta oír el clic que indica que está colocado en su sitio.



Nota:

Si en el panel de control del producto aparece Comprobar, púlselo para comprobar que los cartuchos están instalados correctamente.

Cierre la cubierta frontal.

Nota:

No apague nunca la impresora cuando el indicador de encendido esté intermitente.

El cambio de cartucho de tinta ha terminado. La impresora volverá a su estado anterior.

Opciones de instalación

Unidad de cassette de papel

Instalación de la unidad de cassette de papel

Siga estos pasos para usar la unidad de cassette de papel.

Nota para las impresoras WF-4630 Series/WF-5620 Series/WF-5690 Series: Esta unidad es opcional.

→ "Opcional" de la página 206

Apague el producto y desenchufe el cable de alimentación y los cables de interfaz.




Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación del producto para evitar riesgos de descarga eléctrica.

Sacar con cuidado la unidad de cassette de papel de su envoltorio y colóquela donde desee instalar el producto.

Nota:

- Retire los materiales protectores de la unidad.
- ☐ Consérvelos por si desea volver a embalar la unidad de cassette de papel opcional en el futuro.
- Alinee las esquinas del producto con la unidad, baje el producto con cuidado sobre la unidad para que el conector y los dos salientes de la parte superior de la unidad coincidan con la terminal y los orificios de la parte inferior del producto respectivamente.



- Vuelva a conectar todos los cables de interfaz y el cable de alimentación.
- Enchufe el cable de alimentación del producto a la toma de corriente.
- 6 Encienda el producto.

Active la cassette opcional en el controlador de la impresora.

Para activar la cassette opcional, acceda a las propiedades de la impresora y configure los siguientes ajustes.

Windows

- Acceda a las propiedades de la impresora.
 - → "Acceso a propiedades de impresora para Windows" de la página 45
- Seleccione la ficha Optional Settings (Configuración opcional), y después Acquire from Printer (Adquirir de la impresora) desde Printer Information (Información de la impresora). Seguidamente, haga clic en el botón Get (Obtener).
- Haga clic en el botón **OK (Aceptar)** para cerrar la ventana.

Mac OS X

- Abra System Preferences (Preferencias del Sistema), y haga doble clic en el icono Print & Scan (Impresión y Escaneado) (Print & Fax (Impresión y Fax) para OS X 10.6 o 10.5).
- Seleccione la impresora de la lista, seleccione **Options & Supplies (Opciones y recambios) (Open Print Queue (Abrir cola de impresión)**, y haga clic en **Info (Información)** para OS X 10.5).
- Haga clic en la ficha **Driver (Controlador)**, y después seleccione **Cassette 2** como **Lower Cassette** (Cassette inferior).
- 4 Haga clic en el botón **OK** (**Aceptar**).

Desinstalación de la unidad de cassette

Realice el proceso de instalación en orden inverso.

Comprobación de los inyectores del cabezal de impresión

Si la impresión es débil o faltan puntos, es posible que identifique el problema revisando los inyectores del cabezal de impresión.

Puede revisar los inyectores del cabezal de impresión desde el ordenador con la utilidad Nozzle Check (Test de inyectores) o desde el producto con ayuda de los botones.

Uso de la función Nozzle Check (Test de inyectores) para Windows

Siga estos pasos para usar la función Nozzle Check (Test de inyectores).

- Confirme que no se indiquen advertencias o errores en el panel de control.
- Compruebe que haya papel tamaño A4 en la cassette de papel.
- Haga clic con el botón secundario en el icono del producto de la taskbar (barra de tareas) y, a continuación, seleccione **Nozzle Check (Test de inyectores)**.

Si no aparece el icono del producto, consulte la sección siguiente para añadirlo.

- → "Desde el icono de acceso directo de la taskbar (barra de tareas)" de la página 45
- Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Uso de la función Nozzle Check (Test de inyectores) para Mac OS X

Siga estos pasos para usar la función Nozzle Check (Test de inyectores).

- Confirme que no se indiquen advertencias o errores en el panel de control.
- Compruebe que haya papel tamaño A4 en la cassette de papel.
- Abra Epson Printer Utility 4.
 - → "Acceso al controlador de impresora para Mac OS X" de la página 46
- Haga clic en el icono Nozzle Check (Test de inyectores).
- Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.


Usar el panel de control

Si desea comprobar los inyectores del cabezal de impresión con el panel de control del producto, siga estos pasos.

- Confirme que no se indiquen advertencias o errores en el panel de control.
- Compruebe que haya papel tamaño A4 en la cassette de papel.
- Acceda al modo Config. en el menú Inicio.

- Seleccione Mantenimiento.
- Seleccione **Com. boquilla cab. imp.** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para imprimir un patrón de comprobación de boquilla.
- A continuación se muestran dos ejemplos del test de inyectores.

Compare la calidad de la página de comprobación impresa con la del ejemplo mostrado a continuación. Si no ve problemas con la calidad de impresión, por ejemplo espacios en blanco o segmentos inexistentes en las líneas de prueba, las condiciones del cabezal de impresión son correctas.



Si falta algún segmento en las líneas impresas, como se muestra a continuación, el cabezal de impresión podría estar obstruido o desalineado.



- → "Limpieza del cabezal de impresión" de la página 139
- → "Alineación del cabezal de impresión" de la página 141

Limpieza del cabezal de impresión

Si la impresión es débil o faltan puntos, puede intentar solucionar estos problemas limpiando el cabezal de impresión, con lo cual se asegura que los inyectores suministran tinta correctamente.

Puede limpiar los inyectores del cabezal de impresión desde el ordenador mediante la utilidad Head Cleaning (Limpieza de cabezales) del controlador de la impresora, o bien desde el producto mediante sus botones.



Importante:

No apague el producto durante la limpieza del cabezal. Si la limpieza del cabezal no se ha completado, no se podrá imprimir.

Not	ta: No abra la cubierta frontal durante la limpieza del cabezal.
	Use primero el Nozzle Check (Test de inyectores) para ver si es necesario limpiar el cabezal. Así ahorrará tinta. → "Comprobación de los inyectores del cabezal de impresión" de la página 137
	Dado que en la limpieza del cabezal de impresión se usa un poco de tinta de todos los cartuchos, límpielo únicamente si baja la calidad (por ejemplo: si la impresión queda borrosa, faltan colores o son incorrectos).
	Si queda poca tinta, quizá no pueda limpiar el cabezal de impresión. Si se ha agotado la tinta, no podrá limpiar el cabezal. Sustituya primero el cartucho de tinta correspondiente.
	Si la calidad de impresión no mejora después de repetir este procedimiento unas cuatro veces, deje el producto encendido durante seis horas como mínimo. Después, vuelva a realizar el test de inyectores y repita la limpieza de cabezales si fuera necesario. Si la calidad sigue sin mejorar, diríjase al Soporte Técnico de Epson.
	Para mantener la calidad de impresión, recomendamos imprimir unas cuantas páginas con frecuencia.

Uso de la función Head Cleaning (Limpieza de cabezales) para Windows

Si desea limpiar el cabezal de impresión con la utilidad Head Cleaning (Limpieza de cabezales), siga estos pasos.

- Confirme que no se indiquen advertencias o errores en el panel de control.
- Haga clic con el botón secundario en el icono del producto de la taskbar (barra de tareas) y, a continuación, seleccione **Head Cleaning (Limpieza de cabezales)**.

Si no aparece el icono del producto, consulte la sección siguiente para añadirlo.

- → "Desde el icono de acceso directo de la taskbar (barra de tareas)" de la página 45
- 3 Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Uso de la función Head Cleaning (Limpieza de cabezales) para Mac OS X

Si desea limpiar el cabezal de impresión con la utilidad Head Cleaning (Limpieza de cabezales), siga estos pasos.

- Confirme que no se indiquen advertencias o errores en el panel de control.
- Abra Epson Printer Utility 4.

 → "Acceso al controlador de impresora para Mac OS X" de la página 46
- Haga clic en el icono **Head Cleaning (Limpieza de cabezales)**.
- Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Uso del panel de control

Si desea limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto, siga estos pasos.

- Confirme que no se indiquen advertencias o errores en el panel de control.
- Acceda al modo **Config.** en el menú Inicio.
- 3 Seleccione Mantenimiento.
- A Seleccione Limpieza cabezal impr.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para continuar.

Alineación del cabezal de impresión

Si observa que las líneas verticales no están alineadas o que aparecen bandas horizontales, puede intentar solucionar este problema con la utilidad Print Head Alignment (Alineación de cabezales) del controlador de impresora o utilizando los botones del producto.

Consulte la sección correspondiente más adelante.

Nota

No cancele la impresión mientras imprime un patrón de test de inyectores con la utilidad Print Head Alignment (Alineación de cabezales).

Uso de la función Print Head Alignment (Alineación de cabezales) para Windows

Si desea alinear el cabezal de impresión con la utilidad Print Head Alignment (Alineación de cabezales), siga estos pasos.

- Confirme que no se indiquen advertencias o errores en el panel de control.
- Compruebe que haya papel tamaño A4 en la cassette de papel 1.
- Haga clic con el botón secundario en el icono del producto de la taskbar (barra de tareas) y, a continuación, seleccione **Print Head Alignment (Alineación de cabezales)**.

Si no aparece el icono del producto, consulte la sección siguiente para añadirlo.

→ "Desde el icono de acceso directo de la taskbar (barra de tareas)" de la página 45

4

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para alinear el cabezal de impresión.

Uso de la función Print Head Alignment (Alineación de cabezales) para Mac OS X

Si desea alinear el cabezal de impresión con la utilidad Print Head Alignment (Alineación de cabezales), siga estos pasos.

- Confirme que no se indiquen advertencias o errores en el panel de control.
- Compruebe que haya papel tamaño A4 en la cassette de papel 1.
- Abra Epson Printer Utility 4.
 - → "Acceso al controlador de impresora para Mac OS X" de la página 46
- Haga clic en el icono Print Head Alignment (Alineación de cabezales).
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para alinear el cabezal de impresión.

Uso del panel de control

Si desea alinear el cabezal de impresión con el panel de control del producto, siga estos pasos.

- Confirme que no se indiquen advertencias o errores en el panel de control.
- Compruebe que haya papel tamaño A4 en la cassette de papel 1.
- Acceda al modo Config. en el menú Inicio.
- Seleccione Mantenimiento.
- Seleccione Alineación de cabezal.
- Seleccione **Alineación vertical** o **Alineación horizontal**, y luego siga las instrucciones en pantalla para imprimir un patrón de alineación.

Nota:

Si las impresiones salen borrosas o las líneas regladas verticales aparecen mal alineadas, seleccione Alineación vertical. Si ve bandas horizontales a intervalos regulares, seleccione Alineación horizontal.



Cuando seleccione Alineación vertical, busque el patrón más sólido de cada grupo del #1 al #6 y luego introduzca el número del patrón.



Cuando seleccione Alineación horizontal, busque el patrón menos separado y superpuesto.



8

Finalice la alineación del cabezal de impresión.

Creación de ajustes de servicio de red

Puede configurar servicios de red como Epson Connect, AirPrint, o Google Cloud Print desde un explorador web en un ordenador, smartphone, tablet PC o portátil que esté conectado a la misma red que el producto.

Introduzca la dirección IP del producto en la barra de direcciones del explorador web y busque el producto.

<Ejemplo>

[IPv4] http://192.168.11.46

[IPv6] http://[fe80::226:abff:feff:37cd]/

Nota:

Puede comprobar la dirección IP del producto en su panel de control o imprimiendo una hoja de estado de la red.

Configuración > Estado de la red > Estado Wi-Fi

Cuando se encuentre el producto, aparecerá su página web. Seleccione el menú que desee.

La página web también permite comprobar el estado del producto y actualizar su firmware.

Uso compartido del producto para la impresión

Puede configurar la impresora para que otros ordenadores en la red puedan compartirla.

El ordenador conectado directamente a la impresora funciona como servidor. Otros ordenadores en la red acceden al servidor y comparten la impresora.

Consulte la ayuda del ordenador para obtener más información.

Si desea usar la impresora en una red, consulte el Manual de red.

Limpieza del producto

Limpieza del exterior del producto

Para que el producto siga funcionando al máximo de sus prestaciones, límpielo a conciencia varias veces al año según las instrucciones descritas a continuación.



Importante:

Nunca utilice alcohol ni disolventes para limpiar el producto. Esos productos químicos pueden averiar el producto.

Nota:


Cierre la unidad de alimentación de papel trasera después de utilizar el producto para protegerlo del polvo.

- Utilice un paño seco, suave y limpio para limpiar el panel táctil. No utilice productos de limpieza líquidos ni químicos.
- Utilice un paño seco, suave y limpio para limpiar el cristal del escáner. Si aparecen líneas rectas en la impresión o en los datos escaneados, limpie con cuidado el cristal pequeño de la parte izquierda del escáner.



- Si el cristal se ensucia con grasa o con algún otro material difícil de eliminar, utilice un paño suave humedecido con un poco de limpiacristales para limpiarlo. Seque todo el líquido restante.
- ☐ No presione con mucha fuerza la superficie del cristal del escáner.
- Procure no rayar ni dañar el cristal de la superficie del cristal del escáner, ni tampoco utilice cepillos muy duros o abrasivos para limpiarla. Una superficie de cristal dañada puede provocar la disminución de la calidad del escaneado.

☐ Abra la tapa del ADF y utilice un paño suave y seco para limpiar el rodillo y el interior del ADF.



Limpieza del interior del producto

Si las impresiones tienen manchas de tinta, siga los pasos que aparecen a continuación para limpiar el rodillo dentro del producto.



Precaución:

No toque las piezas internas del producto.

- Importante:
 - Mantenga los componentes electrónicos alejados del agua.
 - □ *No pulverice el interior del producto con lubricantes.*
 - Los aceites no adecuados pueden estropear el mecanismo. Si necesita lubricar la impresora, consulte a su vendedor o a EPSON.
- Confirme que no se indiquen advertencias o errores en el panel de control.
- Cargue varias hojas de papel normal de tamaño A4 en la cassette de papel 1.

 *Carga de papel en la cassette de papel" de la página 30

Nota:

Si encuentra problemas con la alimentación de papel y tiene una hoja de limpieza que se incluye con el papel genuino de Epson, cargue la hoja de limpieza en la ranura de la unidad de alimentación de papel trasera en lugar de papel normal.

- Acceda al modo Config. en el menú Inicio.
- Seleccione Mantenimiento, Limpieza de guía papel, y siga las instrucciones en el panel de control.

Nota

Si en las impresiones siguen apareciendo manchas, cargue papel normal de tamaño A4 en otra fuente de papel y repita los pasos 3 y 4.

Sustitución de la caja de mantenimiento

Comprobación del estado de la caja de mantenimiento

El estado de la caja de mantenimiento se muestra en la misma pantalla que el estado del cartucho de tinta. Puede comprobar el estado desde el panel de control o el software de la impresora.

→ "Revisión del estado de los cartuchos de tinta" de la página 126

Precauciones de manipulación

Lea detenidamente todas las instrucciones de esta sección antes de sustituir la caja de mantenimiento.

Epson recomienda la utilización de una caja de mantenimiento Epson original. El uso de una caja de mantenimiento que no sea original puede provocar daños no cubiertos por las garantías de Epson, y, en determinadas condiciones, un funcionamiento anormal de la impresora. Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de una caja de mantenimiento que no sea original.
No desmonte la caja de mantenimiento.
No toque el chip verde situado en el lateral de la caja de mantenimiento.
Manténgalo fuera del alcance de los niños.
No incline la caja de mantenimiento usada mientras no la coloque en la funda de plástico suministrada.
No reutilice una caja de mantenimiento que haya sido retirada y haya permanecido desconectada durante un largo periodo de tiempo.
Conserve la caja de mantenimiento alejada de la luz directa del sol.
En algunos ciclos de impresión, se puede recoger en la caja de mantenimiento una cantidad muy pequeña de tinta excedente. Para impedir la fuga de tinta de la caja de mantenimiento, el producto se ha diseñado para que detenga la impresión cuando la capacidad de absorción de la caja de mantenimiento haya alcanzado su límite. La posibilidad de que sea necesario y la frecuencia dependerán del número de páginas que imprima, el tipo de material que desee imprimir y el número de ciclos de limpieza que realice el producto. Sustituya la caja de mantenimiento cuando se le indique. Epson Status Monitor, la pantalla LCD, o los indicadores luminosos del panel de control le avisarán cuando deba sustituir esta pieza. La necesidad de sustituir la caja no significa que el producto haya dejado de funcionar de acuerdo con las especificaciones. La garantía de Epson no se hace cargo del coste de esta sustitución. Esta labor de mantenimiento puede realizarla el usuario.

Sustitución de una caja de mantenimiento

Para sustituir la caja de mantenimiento, siga los pasos a continuación.


Compruebe que el producto no esté consumiendo la tinta.

Retire la caja de mantenimiento de repuesto del paquete.


Nota:

No toque el chip IC verde situado en el lateral de la caja. Podría afectar al funcionamiento normal.

Presione los botones de cada uno de los extremos de la unidad trasera al mismo tiempo y después saque la unidad.




Coloque la mano en el tirador de la caja de mantenimiento y estírela hacia fuera.



Nota:

Si se mancha las manos de tinta, lávese bien con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua.


Coloque la caja de mantenimiento usada en la funda de plástico suministrada con la caja de repuesto y deséchela de la forma apropiada.




Nota

No incline la caja de mantenimiento usada mientras no esté precintada en la funda de plástico.

Coloque la nueva caja de mantenimiento en su sitio.



Presione los botones de cada uno de los extremos de la unidad trasera al mismo tiempo y vuelva a colocar la unidad.




8 Seleccione **Hecho** en el panel de control.


La sustitución de la caja de mantenimiento ha terminado.

Transporte del producto

Si traslada el producto a otra ubicación, prepárelo para transportarlo en su embalaje original o en una caja de medidas similares.

- Importante:
 - ☐ Cuando guarde o transporte el producto, no lo incline, no lo coloque verticalmente ni le dé la vuelta; de lo contrario, podría derramarse tinta.
 - Deje instalados los cartuchos de tinta. Si los extrajera, el cabezal de impresión se secaría y el producto no podría imprimir.
- 1 Confirme que el producto está apagado.
- Desconecte el cable de alimentación y desenchufe todos los demás cables del producto.
- 3 Saque todo el papel de la ranura de alimentación posterior.
- Cierre la unidad de alimentación de papel posterior y la bandeja de salida.





Nota:

Mantenga el producto en posición horizontal durante el traslado.

Comprobación e instalación del software

Comprobación del software instalado en su ordenador

Para utilizar las funciones descritas en este Manual de usuario, tendrá que instalar el software siguiente.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Controlador y utilidades Epson)
- ☐ Document Capture Pro

Para comprobar qué software hay instalado en su ordenador, siga estos pasos.

En Windows

Windows 8 y Server 2012: Seleccione Desktop (Escritorio), Settings (Configuración) charm (acceso) y Control Panel (Panel de control).

Windows 7, Vista, y Server 2008: Haga clic en el botón de inicio y seleccione Control Panel (Panel de control).

Windows XP y Server 2003: Haga clic en Start (Inicio) y seleccione Control Panel (Panel de control).

Windows 8, Windows 7, Vista, Server 2012 y Server 2008: Seleccione Uninstall a program (Desinstalar un programa) en la categoría Programs (Programas).

Windows XP: Haga doble clic en el icono Add or Remove Programs (Agregar o quitar programas).

Windows Server 2003: Haga clic en el icono Add or Remove Programs (Agregar o quitar programas).

Compruebe la lista de los programas instalados actualmente.

En Mac OS X

- Haga doble clic en Macintosh HD.
- Haga doble clic en la carpeta Epson Software en la carpeta Applications (Aplicaciones) y marque el contenido.

Nota:

- ☐ La carpeta Applications (Aplicaciones) contiene software proporcionado por terceros.
- □ Para comprobar que está instalado el controlador de impresora, haga clic en **System Preferences (Preferencias del Sistema)** en el menú Apple y luego haga clic en **Print & Scan (Impresión y Escaneado)** (en Mac OS X 10.8 o 10.7) o **Print & Fax (Impresión y Fax)** (en Mac OS X 10.6 o 10.5.8). A continuación, localice su producto en el recuadro de lista Printers (Impresoras).

Instalación del software

Inserte el disco del software del producto suministrado con su producto y seleccione el software que desea instalar en la pantalla Software Select (Selección de software).

Si está utilizando Mac OS X o su ordenador no posee unidad de CD/DVD, vaya a la siguiente página web de Epson para descargar e instalar el software. http://support.epson.net/setupnavi/

Instalación del controlador de impresora PostScript

Esta unidad solo la admite la WF-5690 Series.

Requisitos del sistema

Requisitos de la impresora

Recomendado		Recomendado
	Memoria	Estándar + 128 MB (para impresión a doble cara de datos de imagen en Fine (Fino))

Requisitos del sistema

→ "Requisitos del sistema" de la página 196

Nota:

Si utiliza datos binarios para la conexión de red, necesitará configurar la opción Binario a **Activado** en el Menú PS3 del panel de control. Si utiliza la impresora con conexión local, no podrá usar la opción de datos binarios.

Instalación del controlador de impresora PostScript con Windows

Para imprimir en el modo PostScript tendrá que instalar el controlador de impresora.

Para la interfaz USB

Nota:

- La instalación del software de la impresora para Windows puede necesitar privilegios de administrador. Si tiene problemas, pregunte al administrador para obtener más información.
- ☐ Apague todos los programas antivirus antes de instalar el software de la impresora.
- Compruebe que la impresora está apagada. Inserte el Software Disc de la impresora en la unidad de CD/DVD.

Nota:

Si su ordenador no dispone de unidad de CD/DVD, descargue el controlador del sitio Web de Epson. http://www.epson.eu/Support (Europa) http://support.epson.net/ (fuera de Europa)

Si la impresora está conectada a una interfaz USB, conecte su ordenador a la impresora con un cable USB y después encienda la impresora.

Nota para los usuarios de Windows Vista:

Sin el controlador de Windows o de Adobe PS, la pantalla muestra Found New Hardware (Nuevo hardware encontrado). En ese caso, haga clic en **Ask me again later (Preguntarme más tarde)**.

Windows 8 y Server 2012: Seleccione Desktop (Escritorio), Settings (Configuración) charm (acceso) y Control Panel (Panel de control). Haga clic en View devices and printers (Ver dispositivos e impresoras) y después en el botón Add a printer (Agregar una impresora).

Windows 7: Haga clic en el botón de inicio, seleccione Devices and Printers (Dispositivos e impresoras) y haga clic en el botón Add a printer (Agregar una impresora).

Windows Vista, Windows XP, Server 2008: Haga clic en Start (Inicio), señale Printer and Faxes (Impresoras y faxes), y haga clic en Add a printer (Agregar una impresora) dentro del menú Printer Tasks (Tareas de impresora).

Windows Server 2003: Haga clic en Start (Inicio), señale Settings (Configuración) y haga clic en Printers (Impresoras). Haga doble clic en el icono Add Printer (Agregar impresora).

- Aparecerá el Add Printer Wizard (Asistente para agregar impresora). Después haga clic en **Next** (Siguiente).
- Seleccione **Local printer (Impresora local)** y haga clic en **Next (Siguiente)**.

Nota:

No seleccione la casilla de verificación **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente**).

- Si la impresora está conectada a una interfaz USB, seleccione **USB** y después haga clic en **Next (Siguiente)**.
- Haga clic en **Have Disk** (**Utilizar disco**) y especifique la siguiente ruta para el Software Disc. Si su unidad de CD/DVD es D:, la ruta será D:\Driver\PostScript\eppsnt.inf. Después haga clic en **OK** (**Aceptar**).

Nota:

Modifique la letra de unidad como sea necesario para su sistema.

- Seleccione la impresora y haga clic en **Next** (**Siguiente**).
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para continuar con la instalación.
- Una vez realizada la instalación, haga clic en Finish (Terminar).

Para la interfaz de red

Nota:

- ☐ Configure los ajustes de red antes de instalar el controlador de impresora. Para más información consulte el Manual de red.
- ☐ Apague todos los programas antivirus antes de instalar el software de la impresora.
- Compruebe que la impresora está encandida. Inserte el Software Disc de la impresora en la unidad de CD/DVD.

Nota:

Si su ordenador no dispone de unidad de CD/DVD, descargue el controlador del sitio Web de Epson. http://www.epson.eu/Support (Europa) http://support.epson.net/ (fuera de Europa)

Windows 8 y Server 2012: Seleccione Desktop (Escritorio), Settings (Configuración) charm (acceso) y Control Panel (Panel de control). Haga clic en View devices and printers (Ver dispositivos e impresoras) y después en el botón Add a printer (Agregar una impresora).

Windows 7: Haga clic en el botón de inicio, seleccione Devices and Printers (Dispositivos e impresoras) y haga clic en el botón Add a printer (Agregar una impresora).

Windows Vista, Windows XP, Server 2008: Haga clic en Start (Inicio), señale Printer and Faxes (Impresoras y faxes), y haga clic en Add a printer (Agregar una impresora) dentro del menú Printer Tasks (Tareas de impresora).

Windows Server 2003: Haga clic en Start (Inicio), señale Settings (Configuración) y haga clic en Printers (Impresoras). Haga doble clic en el icono Add Printer (Agregar impresora).

- Aparecerá el Add Printer Wizard (Asistente para agregar impresora). Después haga clic en **Next** (**Siguiente**).
- Seleccione **Local printer (Impresora local)** y haga clic en **Next (Siguiente)**.

Nota:

No seleccione la casilla de verificación Automatically detect and install my Plug and Play printer (Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente).

- Seleccione Create a new port check box and select Standard TCP/IP Port (Crear una nueva casilla de verificación y seleccione Puerto TCP/IP estándar) en la lista desplegable. Haga clic en Next (Siguiente).
- Haga clic en Next (Siguiente).
- Especifique la dirección de IP y el nombre del puerto, después haga clic en **Next** (**Siguiente**).

Haga clic en Finish (Terminar).

Haga clic en **Have Disk** (**Utilizar disco**) en el Add Printer Wizard (Asistente para agregar impresora) y especifique la siguiente ruta para el Software Disc. Si su unidad de CD/DVD es D:, la ruta será D:\Driver \PostScript\eppsnt.inf. Después haga clic en **OK** (**Aceptar**).

Nota:

Modifique la letra de unidad como sea necesario para su sistema.

- Seleccione la impresora y haga clic en Next (Siguiente).
- 11 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para continuar con la instalación.
- Una vez realizada la instalación, haga clic en Finish (Terminar).

Instalación del controlador de impresora PostScript con Mac OS X

Instalación del controlador de impresora PostScript

Vaya al sitio web de asistencia técnica de Epson para descargar e instalar el controlador. http://www.epson.eu/Support (Europa) http://support.epson.net/ (fuera de Europa)

Selección de impresora

Después de instalar el controlador de impresora PostScript 3, necesitará seleccionar la impresora.

Nota:

- Necesitará configurar manualmente los ajustes para sus opciones insaladas si la impresora está conectada mediante un USB, impresión por IP, o Bonjour.
- ☐ Asegúrese de especificar ASCII como formato de datos en la aplicación.
- Abra System Preferences (Preferencias del Sistema) y haga doble clic en el icono Print & Scan (Impresión y Escaneado) (Print & Fax (Impresión y Fax) para Mac OS X 10.8 o 10.7).

 Se mostrará la ventana Print & Fax (Impresión y Fax) (Print & Scan (Impresión y Escaneado) para Mac OS X 10.8 o 10.7).
- Haga clic en el botón + add (agregar) dentro de la ventana Printers (Impresoras).
- En la casilla de nombre de impresora, seleccione el nombre de la impresora que usted está utilizando.

Nota:

Si su impresora no aparece en la lista, compruebe que está correctamente conectada al ordenador y que está encendida

- Haga clic en Add (Agregar).
- Compruebe que el nombre de su impresora se ha agregado a la lista de Printers (Impresoras). Después cierre **Print & Fax (Impresión y Fax) (Print & Scan (Impresión y Escaneado)** para Mac OS X 10.8 or 10.7).

Instalación del controlador de impresora Epson Universal P6 (Solo para Windows)

Nota:

Esta unidad solo la admite la WF-5690 Series.

El controlador de impresora Epson Universal P6 es el controlador de impresora PCL6 universal que posee las siguientes características:

- Proporciona las funciones de impresión básicas que se necesitan en un entorno empresarial.
- Además de esta, también ofrece otras impresoras de empresa Epson.
- ☐ Es compatible con la mayoría de los idiomas de entre los controladores de impresora disponibles para esta impresora.

Requisitos del sistema

Consulte la siguiente sección para los requisitos para Windows.

→ "En Windows" de la página 196

Instalación del controlador de impresora

1

Inserte el Disco de software de la impresora en la unidad de CD/DVD de su ordenador.

Nota:

Si su ordenador no dispone de unidad de CD/DVD, descargue el controlador del sitio Web de Epson e instálelo. http://www.epson.eu/Support (Europa) http://support.epson.net/ (fuera de Europa)

Si su unidad de CD/DVD es D:, haga doble clic en EP_P6x86.exe dentro de D:\Driver\PCLUniversal \Win32\ para Windows OS de 32-bit o EP_P6x64.exe o en D:\Driver\PCLUniversal\Win64\ para Windows OS de 64-bit.

Nota:

Modifique la letra de unidad como sea necesario para su sistema. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Una vez realizada la instalación, acceda a **Properties (Propiedades)** para personalizar los ajustes y a **Printing Preferences (Preferencias de impresión)** para configurar correctamente los ajustes del controlador de impresora.

La ayuda en línea del controlador de impresora proporciona detalles sobre los ajustes del controlador de impresora.

Desinstalación del software

Quizás tenga que desinstalar y luego volver a instalar el software para solucionar ciertos problemas o si actualiza su sistema operativo.

Consulte la sección a continuación para obtener más información sobre cómo determinar qué aplicaciones están instaladas.

→ "Comprobación del software instalado en su ordenador" de la página 149

En Windows

Nota:

- ☐ En Windows 8, 7, Vista, Server 2012 y Server 2008, necesita una cuenta y contraseña de administrador si desea iniciar sesión como usuario estándar.
- ☐ En Windows XP y Server 2003, debe iniciar sesión en una cuenta de Computer Administrator (Administrador de equipo).
- 1 Apague el producto.
- Desconecte el cable de interfaz del producto del ordenador.
- 3 Siga uno de estos pasos.

Windows 8 y Server 2012: Seleccione Desktop (Escritorio), Settings (Configuración) charm (acceso) y Control Panel (Panel de control).

Windows 7, Vista, y Server 2008: Haga clic en el botón de inicio y seleccione Control Panel (Panel de control).

Windows XP y Server 2003: Haga clic en Start (Inicio) y seleccione Control Panel (Panel de control).

Siga uno de estos pasos.

Windows 8, Windows 7, Vista, Server 2012 y Server 2008: Seleccione Uninstall a program (Desinstalar un programa) en la categoría Programs (Programas).

Windows XP: Haga doble clic en el icono Add or Remove Programs (Agregar o quitar programas).

Windows Server 2003: Haga clic en el icono Add or Remove Programs (Agregar o quitar programas).

- Seleccione el software que desee desinstalar, por ejemplo, la aplicación o el controlador del producto de la lista mostrada.
- Siga uno de estos pasos.

Windows 8, Windows 7, Server 2012 y Server 2008: Seleccione Uninstall/Change (Desinstalar o cambiar) o Uninstall (Desinstalar).

Windows Vista: Haga clic en Uninstall/Change (Desinstalar o cambiar) o Uninstall (Desinstalar) y, a continuación, haga clic en Continue (Continuar) dentro de la ventana User Account Control (Control de cuentas de usuario).

Windows XP y Server 2003: Haga clic en Change/Remove (Cambiar o quitar) o Remove (Quitar).

Nota:

Si elige desinstalar el controlador de impresora del producto en el paso 5, seleccione el icono para su producto y haga clic en **OK** (**Aceptar**).

- En el mensaje de confirmación que aparece, haga clic en Yes (Sí) o Next (Siguiente).
- 8 Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

En ocasiones, aparecerá un mensaje pidiéndole que reinicie el sistema. En ese caso, asegúrese de que la opción I want to restart my computer now (Sí, deseo reiniciar mi equipo ahora) esté seleccionada y haga clic en Finish (Finalizar).

En Mac OS X

Nota:

☐ Para desinstalar el software, deberá descargar el Uninstaller.

Acceda al sitio en:

http://www.epson.com

A continuación, seleccione el apartado de asistencia del sitio web de Epson de su localidad.

Para desinstalar aplicaciones, tiene que iniciar sesión con una cuenta de Computer Administrator (Administrador del equipo).

No podrá desinstalar programas si ha iniciado sesión como usuario de cuenta limitada.

- ☐ En algunas aplicaciones, el instalador está separado del desinstalador.
- Cierre todas las aplicaciones.
- Haga doble clic en el icono **Uninstaller** de su unidad de disco duro de Mac OS X.
- Seleccione las casillas para el software que desee desinstalar, por ejemplo, la aplicación o el controlador de impresora de la lista mostrada.
- Haga clic en Uninstall (Desinst.).
- Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Si no puede encontrar el software que desea desinstalar en la ventana Uninstaller, haga doble clic en la carpeta **Applications (Aplicaciones)** de su disco duro de Mac OS X, seleccione la aplicación que desea desinstalar y arrástrela al icono **Trash (Papelera)**.

Nota:

Si desinstala el controlador de impresora y el nombre del producto sigue apareciendo en la ventana Print & Scan (Impresión y Escaneado) (en Mac OS X 10.8 o 10.7) o Print & Fax (Impresión y Fax) (en Mac OS X 10.6 o 10.5.8), seleccione el nombre del producto y haga clic en el botón - remove (remove).

Transferencia de datos mediante un dispositivo de almacenamiento externo

Puede utilizar el puerto USB externo del producto para copiar archivos en un ordenador conectado al producto. Asimismo, puede utilizarlas para copiar archivos del ordenador al dispositivo de almacenamiento.

Precauciones de los dispositivos de almacenamiento

Tenga presente lo siguiente cuando copie archivos del dispositivo de almacenamiento al ordenador y viceversa:

- ☐ Compruebe la documentación que se incluye con el dispositivo de almacenamiento y cualquier adaptador que pueda utilizar, para obtener directrices sobre el funcionamiento.
- No copie archivos en un dispositivo de almacenamiento mientras imprime desde el dispositivo de almacenamiento.
- ☐ La pantalla del producto no actualiza información relativa al dispositivo de almacenamiento después de copiar archivos o eliminar archivos de este. Para actualizar la información que aparece en la pantalla, expulse y vuelva a cargar el dispositivo de almacenamiento.

Copia de archivos entre un dispositivo de almacenamiento y el ordenador

Nota:

Si el ajuste Disp. memoria en Admin. del sistema se ha establecido en Deshabilitar, el producto no reconoce el dispositivo de almacenamiento al insertarlo.

Copia de archivos al ordenador

Compruebe que el producto esté encendido y haya un dispositivo de almacenamiento insertado o conectado.

Windows 8 y Server 2012:

Haga clic con el botón secundario en la pantalla **Start** (**Inicio**) o pase el dedo desde el borde superior/inferior de la pantalla **Start** (**Inicio**) y seleccione **All apps** (**Todas las aplicaciones**) y luego seleccione **Computer** (**PC**).

Windows 7, Vista, y Server 2008:

Haga clic en el botón de inicio y seleccione Computer (PC).

Windows XP y Server 2003:

Haga clic en Start (Inicio) y seleccione My Computer (Mi PC).

Transferencia de datos mediante un dispositivo de almacenamiento externo



El icono de disco extraíble () aparece en el desktop (escritorio) de forma automática.

Haga doble clic en el icono de disco extraíble y, a continuación, seleccione la carpeta en la que se guardan los archivos.

Nota:

Si ha configurado una etiqueta del volumen, se mostrará como el nombre de la unidad. Si no ha configurado la etiqueta del volumen, el nombre de la unidad será "removable disk" (disco extraíble) en Windows XP y Server 2003.

Seleccione los archivos que desee copiar y arrástrelos a una carpeta situado en el disco duro del ordenador.

Importante:

Para usuarios de Mac OS X

Cuando extraiga el dispositivo de almacenamiento, arrastre siempre el icono de disco extraíble del escritorio a la papelera antes de extraer dicho dispositivo, o podría perder los datos del dispositivo.

Almacenamiento de archivos en un dispositivo de almacenamiento

Antes de insertar el dispositivo de memoria, asegúrese de que el conmutador de protección contra escritura esté definido para permitir escribir en el dispositivo de memoria.

Nota:

- Después de copiar un archivo en un dispositivo de memoria desde un ordenador Macintosh, es posible que una cámara digital más antigua no pueda leer el dispositivo de memoria.
- ☐ Si se ha seleccionado USB en el menú Comp. archivs, no podrá escribir en el dispositivo de memoria desde un ordenador conectado mediante una red. Para dar acceso de escritura al ordenador de red, cambie el ajuste a Wi-Fi/Red.
- Compruebe que el producto esté encendido y haya un dispositivo de almacenamiento insertado o conectado.
- Windows 8 y Server 2012:
 Haga clic con el botón secundario en la pantalla Start (Inicio) o pase el dedo desde el borde superior/inferior de la pantalla Start (Inicio) y seleccione All apps (Todas las aplicaciones) y luego seleccione Computer (PC).

Windows 7, Vista, y Server 2008:

Haga clic en el botón de inicio y seleccione Computer (PC).

Windows XP y Server 2003:

Haga clic en Start (Inicio) y seleccione My Computer (Mi PC).

En Mac OS X:

El icono de disco extraíble () aparece en el desktop (escritorio) de forma automática.

Transferencia de datos mediante un dispositivo de almacenamiento externo

3

Haga doble clic en el icono de disco extraíble y, a continuación, seleccione la carpeta en la que se van a guardar los archivos.

Nota:

Si ha configurado una etiqueta del volumen, se mostrará como el nombre de la unidad. Si no ha configurado la etiqueta del volumen, el nombre de la unidad será "removable disk" (disco extraíble) en Windows XP y Server 2003.

4

Seleccione la carpeta del disco duro del ordenador que contenga los archivos que desee copiar. A continuación, seleccione los archivos y arrástrelos a la carpeta del dispositivo de almacenamiento.



Importante:

Para usuarios de Mac OS X

Cuando extraiga el dispositivo de almacenamiento, arrastre siempre el icono de disco extraíble del escritorio a la papelera antes de extraer dicho dispositivo, o podría perder los datos que contenga.

Mensajes de error en el panel de control

En esta sección se describe el significado de los mensajes que aparecen en la pantalla LCD. También puede consultar los errores en el Menú estado pulsando $\it i$.

→ "Menú estado" de la página 24

Mensajes	Soluciones
Atasco de papel	→ "Atascos de papel" de la página 170
Error de la impres. Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo. Para obtener detalles, consulte la documentación.	Apague el producto y vuelva a encenderlo. Asegúrese de que no haya papel en el producto. Si sigue apareciendo el mensaje, contacte con el soporte técnico de Epson.
La caja de mantenimiento está al final de su vida útil. Debe sustituirla.	Sustituya la caja de mantenimiento. → "Sustitución de la caja de mantenimiento" de la página 146
Línea telefón. conect. a enchufe diferente.	→ "Conexión a una línea telefónica" de la página 78
Conecte la línea telefónica al enchufe "LÍNEA".	
La línea telefónica no está conectada.	
No se ha detectado tono de marcado.	→ ""Error" No se ha detectado tono de marcado." de la pági- na 194
Combinación de dirección IP y máscara de subred no válida. Consulte la documentación.	Consulte el Manual de red en línea.
Error de comunicación	Consulte la solución en la sección siguiente.
Error de autenticación	→ "Código de error en el Menú estado" de la página 161
Error de DNS	
Recovery Mode	Error en la actualización de firmware. Deberá intentar de nuevo la actualización de firmware. Tenga disponible un cable USB y visite el sitio web local de Epson para obtener instrucciones adicionales. **Dónde obtener ayuda" de la página 217

Código de error en el Menú estado

Si un trabajo no se realiza correctamente, compruebe el código de error que aparece en el historial de cada trabajo. Puede consultar el código de error pulsando i y seleccionando a continuación **Historial de trabajos**. Consulte la tabla siguiente para buscar el problema y la solución.

Códi- go	Problema	Solución
001	El producto se apagó debido a un corte de co- rriente.	-

Códi- go	Problema	Solución
101	La memoria está llena.	Reduzca el tamaño del trabajo de impresión.
102	Ha habido un error en la impresión intercalada debido a la falta de memoria.	Borre las fuentes descargadas de Borrar datos mem. interna o reduzca el tamaño del trabajo de impresión.
		Si no desea reducir el tamaño del trabajo de impresión, impri- ma cada copia de una en una.
103	La calidad de impresión ha disminuido debido a la falta de memoria.	Si la calidad de la impresión no es buena, intente simplificar la página mediante la reducción del número de gráficos o el nú- mero y el tamaño de las fuentes.
104	Ha habido un error en la impresión inversa debi- do a la falta de memoria.	Borre los datos de fuente. → "Ajustes para la administración del sistema " de la página 110
		Reduzca el tamaño de los datos del trabajo de impresión.
106	No es posible imprimir desde el ordenador debido a los ajustes de acceso de control.	Póngase en contacto con el administrador de su impresora.
107	Error en la autentificación del usuario. El trabajo ha sido cancelado.	Póngase en contacto con el administrador de su impresora.
108	Se eliminó el trabajo confidencial al apagarse el producto.	-
109	El fax recibido ya se había eliminado.	-
110	El trabajo se imprimió de un solo lado porque el papel cargado no es compatible con impre- sión a doble cara.	-
111	Falta de memoria disponible.	Reduzca el tamaño del trabajo de impresión.
201	La memoria está llena.	→ "Error a causa de memoria llena" de la página 194
202	El equipo de fax del destinatario desconectó la línea.	Espere un momento e inténtelo nuevamente.
203	El producto no detecta el tono de llamada.	Compruebe que el teléfono esté conectado a la línea correctamente. **Conexión a una línea telefónica" de la página 78
		Encontrará más soluciones en la sección siguiente. → ""Error" No se ha detectado tono de marcado." de la pági- na 194
204	El equipo del destinatario está ocupado.	Espere un momento e inténtelo nuevamente.
205	El equipo del destinatario no contesta.	
206	El cable del teléfono no está conectado correctamente a los puertos LINE y EXT del producto.	Conecte el producto a la línea telefónica correctamente. → "Conexión a una línea telefónica" de la página 78
207	El producto no está conectado a la línea telefó- nica.	

Códi- go	Problema	Solución
208	No se ha enviado el fax a algunos de los destinatarios especificados.	Imprima un Registro del fax desde Informe del fax para verificar a qué destinatarios no les llegó el fax.
		→ "Impresión de un informe de fax" de la página 99
		Cuando Guardar datos del error esté Activado, podrá volver a enviar un fax desde elMonitor de trabajo en el Menú estado.
301	No hay suficiente espacio de almacenamiento	Aumente el espacio de almacenamiento.
401	disponible para guardar los datos en el dispositivo de memoria externo.	Al escanear, disminuya la cantidad de documentos o cambie los siguientes ajustes para reducir el tamaño de los datos esca- neados. - Seleccione una resolución menor - Seleccione un Ratio compres.
		→ "Modo Digitalizar" de la página 106
302 402	El dispositivo de memoria externa está protegi- do contra escritura.	Desactive la protección contra escritura del dispositivo de memoria externo.
303	No se ha creado una carpeta para guardar los datos escaneados.	Inserte otro dispositivo de memoria externa.
304 404	Se ha quitado el dispositivo de memoria externa.	Vuelva a insertar el dispositivo externo.
305	Ha ocurrido un error al guardar los datos en el dispositivo de memoria externo.	-
405	405 Ha ocurrido un error al guardar los datos en el	Vuelva a insertar el dispositivo de memoria externa.
	dispositivo de memoria externo.	Utilice un dispositivo de memoria externa distinto en el que haya creado una carpeta utilizando la función Crear carpeta pa- ra guardar.
306	La memoria está llena.	Espere hasta que se hayan terminado los demás trabajos en
315		curso.
327		
311	Se produjo un error de DNS.	Revise los ajustes de DNS del producto en el panel de control.
321		Acceda al menú como se indica a continuación. Config. > Admin. del sistema > Config. de Wi-Fi/Red > Configu-
411		ración avanzada > Servidor DNS.
421		Revise los ajustes de DNS del servidor, el ordenador o el punto de acceso.
312 412	Se produjo un error de autenticación.	Revise los ajustes de Servidor correo elect. del producto. Seleccione el menú que se muestra a continuación para ejecutar la comprobación de conexión. Config. > Admin. del sistema > Config. de Wi-Fi/Red > Configuración avanzada > Servidor correo elect. > Comprobar conexión.

Códi- go	Problema	Solución
313 413	Se produjo un error de comunicación.	Revise los ajustes de Servidor correo elect. del producto. Seleccione el menú que se muestra a continuación para ejecutar la comprobación de conexión. Config. > Admin. del sistema > Config. de Wi-Fi/Red > Configuración avanzada > Servidor correo elect. > Comprobar conexión.
		Asegúrese de que el producto se haya conectado correctamente a la red. Para obtener información detallada, consulte el Manual de red.
314	Los datos superan el tamaño máximo para ar- chivos adjuntos.	Cuando escanee, suba el valor del ajuste Ta máx arch ad o cambie los siguientes ajustes para reducir el tamaño de los datos escaneados. - Seleccione una resolución menor - Seleccione un Ratio compres.
322 422	Se produjo un error de autenticación.	Compruebe que la ruta de la carpeta introducida, el nombre de usuario y la contraseña sean correctos.
323 423	Se produjo un error de comunicación.	Asegúrese de que el producto se haya conectado correctamente a la red. Para obtener información detallada, consulte el Manual de red.
		Compruebe los ajustes de Ubicación.
		Ya existe un archivo con el mismo nombre en el archivo especificado. Asegúrese de que el archivo no está abierto que no es un archivo de sólo lectura.
324	Ya existe un archivo con el mismo nombre en la carpeta especificada.	Borre el archivo de igual nomber o cambie el Prefijo nombre de archivo en Config de archivo.
325 425	No hay suficiente espacio de almacenamiento disponible para guardar los datos escaneados en la carpeta especificada.	Aumente el espacio de almacenamiento. Cuando escanee a una carpeta, disminuya la cantidad de documentos o cambie los siguientes ajustes para reducir el tamaño de los datos escaneados. - Seleccione una resolución menor - Seleccione un Ratio compres.
328 428	El destino es incorrecto o no existe.	Compruebe que la ruta de la carpeta introducida, el nombre de usuario y la contraseña sean correctos.
331	Se produjo un error de comunicación durante la adquisición de la lista de destino.	Asegúrese de que el producto se haya conectado correctamente a la red. Para obtener información detallada, consulte el Manual de red.
332	No hay suficiente espacio de almacenamiento disponible para guardar los datos escaneados en el almacenamiento de destino.	Disminuya la cantidad de documentos.
333	No se ha encontrado el destino porque la información de destino se ha cargado al servidor antes de enviar los datos escaneados.	Vuelva a seleccionar el destino.
334	Se produjo un error al enviar los datos escaneados.	-

Códi- go	Problema	Solución
341	Se produjo un error de comunicación.	Asegúrese de que el producto se haya conectado correctamente a la red o el ordenador. Para obtener información detallada, consulte el Manual de red.
		Asegúrese de haber instalado Document Capture Pro antes de utilizar Digitalizar a PC. → "Document Capture Pro" de la página 76

Diagnosticar el problema

La mejor manera de solucionar los problemas del producto es siguiendo dos pasos: en primer lugar, hay que diagnosticar el problema y, en segundo lugar, hay que aplicar las soluciones adecuadas hasta resolverlo.

Encontrará la información necesaria para establecer un diagnóstico y resolver los problemas más comunes en la solución de problemas en línea, en el panel de control o en Status Monitor. Consulte la sección correspondiente más adelante.

Si tiene un problema relacionado con la calidad de impresión, un problema de impresión no relacionado con la calidad o un problema con la alimentación del papel, o bien si no se imprime nada, consulte la sección correspondiente.

Es posible que tenga que cancelar la impresión para solucionar el problema.

→ "Cancelación de la impresión" de la página 51

Comprobación del estado del producto

Si ocurre algún problema durante la impresión, aparecerá un mensaje de error en la ventana Status Monitor.


Cuando necesite sustituir un cartucho de tinta o una caja de mantenimiento, haga clic en el botón Cómo... en la ventana, y el Status Monitor le guiará paso a paso a lo largo del procedimiento de sustitución del cartucho o la caja de mantenimiento.

En Windows

Hay dos formas de acceder a EPSON Status Monitor 3:

- Haga doble clic en el icono de acceso directo al producto de la barra de tareas de Windows. Si desea añadir un icono de acceso directo a la barra de tareas, consulte la sección siguiente:
 - → "Desde el icono de acceso directo de la taskbar (barra de tareas)" de la página 45
- Abra el controlador de impresora, haga clic en la ficha Maintenance (Utilidades) y, a continuación, en el botón EPSON Status Monitor 3.

Cuando se accede a EPSON Status Monitor 3, aparece la ventana siguiente:



Nota:

- Si no aparece EPSON Status Monitor 3, acceda al controlador de la impresora y haga clic en la ficha **Maintenance** (**Utilidades**) y luego en el botón **Extended Settings** (**Más ajustes**). En la ventana Extended Settings (**Más ajustes**), marque la casilla de verificación **Enable EPSON Status Monitor 3** (**Activar EPSON Status Monitor 3**).
- En función de los ajustes actuales, se puede mostrar el Status Monitor simplificado. Haga clic en el botón **Details** (**Detalles**) para mostrar la ventana de arriba.

EPSON Status Monitor 3 ofrece la información siguiente: ☐ Estado actual: Si queda poca tinta o se agota, o bien si la caja de mantenimiento está casi llena o llena, aparece el botón How to (Cómo...) en la ventana EPSON Status Monitor 3. Al hacer clic en How to (Cómo...) se muestran las instrucciones para la sustitución de la caja de mantenimiento o el cartucho de tinta. ☐ Ink Levels (Niveles de tinta): EPSON Status Monitor 3 ofrece una presentación gráfica del estado del cartucho de tinta. ☐ Information (Información): Puede ver información sobre los cartuchos de tinta instalados haciendo clic en Información (Información). ☐ Maintenance Box Service Life (Vida útil del depósito de mantenimiento): EPSON Status Monitor 3 ofrece una presentación gráfica del estado de la caja de mantenimiento. ☐ Technical Support (Soporte Técnico): Haga clic en **Technical Support (Soporte Técnico)** para acceder al sitio web de asistencia técnica de Epson. ☐ Print Queue (Cola de impresión): Puede ver Windows Spooler (Administración de colas para Windows) si hace clic en Print Queue (Cola de impresión).

En Mac OS X

Siga estos pasos para acceder a EPSON Status Monitor.



Abra Epson Printer Utility 4.

→ "Acceso al controlador de impresora para Mac OS X" de la página 46


2

Haga clic en el icono **EPSON Status Monitor**. Aparecerá EPSON Status Monitor.



También puede usar esta utilidad para revisar el estado de los cartuchos de tinta antes de imprimir. EPSON Status Monitor muestra el estado de los cartuchos de tinta en el momento en que se abrió. Si desea poner al día la información sobre el estado de los cartuchos, haga clic en **Update** (**Actualizar**).

Si queda poca tinta o está agotada, o bien si la caja de mantenimiento está casi llena o llena, aparece un botón **How to (Cómo...)**. Haga clic en **How to (Cómo...)** y EPSON Status Monitor le guiará paso a paso en el procedimiento de sustitución del cartucho de tinta o de la caja de mantenimiento.



Atascos de papel




No toque nunca los botones del panel de control si tiene la mano dentro del producto.

Nota:


- ☐ Cancele el trabajo de impresión si se lo solicita un mensaje de la pantalla LCD o el controlador de impresora.
- Después de retirar el papel atascado, pulse botón que indique la pantalla LCD.

Extracción de papel atascado en la unidad trasera


Presione los botones de cada uno de los extremos de la unidad trasera al mismo tiempo y después saque la unidad.




Extraiga con cuidado el papel atascado.



Extraiga con cuidado el papel atascado.



Presione los botones de cada uno de los extremos de la unidad trasera al mismo tiempo y vuelva a colocar la unidad.




Extracción del papel atascado de la cubierta frontal y de la bandeja de salida.

Abra la cubierta frontal.




Extraiga todo el papel del interior, incluidos los trozos rotos.



Cierre la cubierta frontal. Si el papel atascado sigue cerca de la bandeja de salida, sáquelo con cuidado.

Extracción de papel atascado de la cassette de papel

Retire la cassette de papel.




Retire con cuidado cualquier papel que estuviera atascado dentro de la impresora.




- Yuelva a cargar el papel en la cassette de papel.
 - → "Carga de papel en la cassette de papel" de la página 30

Mantenga la cassette en posición horizontal y, con cuidado, vuelva a introducirla en la impresora.



Extracción de papel atascado del alimentador automático de documentos (ADF)

- Saque la pila de papel de la bandeja de entrada del ADF.
- Abra la tapa del ADF.





Asegúrese de que abre la tapa del ADF antes de extraer el papel atascado. No abra la cubierta, de lo contrario, puede dañarse la impresora.

Extraiga con cuidado el papel atascado.



- Cierre la tapa del ADF.
- Abra la cubierta para documentos.



Extraiga con cuidado el papel atascado.



- Cierre la cubierta para documentos.
- Levante la bandeja de entrada del ADF.



9

Extraiga con cuidado el papel atascado.



10

Vuelva a colocar la bandeja de entrada del ADF en su posición original.

Para evitar atascos de papel

Si el papel se atasca con frecuencia, compruebe que:

- ☐ El papel esté liso, y no curvado o arrugado.
- ☐ Está usando papel de alta calidad.
- ☐ La cara imprimible del papel está hacia arriba en la cassette de papel.
- La cara imprimible del papel está hacia arriba en la unidad de alimentación trasera.
- ☐ Se haya aireado la pila de papel antes de cargarlo.
- ☐ Si es papel normal, no lo cargue por encima de la línea que hay justo debajo de la flecha ▼ del interior de la guía lateral.
 - Si es un soporte especial de Epson, compruebe que el número de hojas sea inferior al límite especificado para ese papel.
 - → "Selección del papel" de la página 26
- ☐ Las guías laterales estén pegadas a los bordes del papel.
- El producto se encuentre encima de una superficie plana y estable que sea mayor que su base en todas las direcciones. El producto no funcionará correctamente si está inclinado.

Reimpresión después de un atasco de papel (solo en Windows)

Después de cancelar un trabajo de impresión por un atasco de papel, puede reimprimirlo sin volver a imprimir las páginas ya impresas.



Solucione el atasco de papel.

- → "Atascos de papel" de la página 170
- 2


Acceda a los ajustes de la impresora.


→ "Acceso al controlador de impresora para Windows" de la página 44

- Active la casilla **Print Preview (Previsualizar documento)** de la ventana Main (Principal) del controlador de su impresora.
- Realice los ajustes que desee para la impresión.
- Haga clic en **OK** (**Aceptar**) para cerrar la ventana de los ajustes de la impresora y, después, imprima el archivo. Se abrirá la ventana Print Preview (Previsualizar documento).
- Seleccione una página ya impresa en el cuadro de lista de páginas de la esquina superior izquierda y seleccione **Remove Page (Quitar página)** del menú Print Options (Opciones de impresión). Repita este paso con todas las páginas ya impresas.
- Haga clic en **Print (Imprimir)** dentro de la ventana Print Preview (Previsualizar documento).

Ayuda sobre calidad de impresión

Si tiene problemas con la calidad de la impresión, compárela con las ilustraciones siguientes. Haga clic en el pie de la ilustración que mejor describa la impresión.





→ "Bandas horizontales" de la página 177



Ejemplo correcto

i Aufdruck. W 1 5008 "Regel

→ "Bandas verticales o desalineación" de la página 177



→ "Bandas horizontales" de la página 177



→ "Bandas verticales o desalineación" de la página 177



→ "Colores incorrectos o falta de colores" de la página 178



 "Impresión borrosa o corrida" de la página 178

Bandas horizontales

- ☐ Compruebe que la cara imprimible (la más blanca o satinada) del papel se encuentre hacia arriba en la unidad de alimentación trasera.
- ☐ Compruebe que la cara imprimible (la más blanca o satinada) del papel se encuentre hacia abajo en la cassette de papel.
- Ejecute la utilidad Test de inyectores y limpie los cabezales de impresión que hayan producido un resultado defectuoso en el test de inyectores.
 - → "Comprobación de los inyectores del cabezal de impresión" de la página 137

Ejecute la utilidad Print Head Alignment (Alineación de cabezales) si el problema persiste.

- → "Alineación del cabezal de impresión" de la página 141
- Para conseguir mejores resultados, use los cartuchos de tinta en los seis meses siguientes a la apertura del envoltorio.
- ☐ Intente usar cartuchos de tinta originales de Epson.
- ☐ Confirme que el tipo de papel seleccionado en el menú LCD o en el controlador de impresora corresponda al papel cargado en el producto.
 - → "Selección del papel" de la página 26
- Si aparece un patrón de moire (trama arrugada o sombreada) en la copia, cambie el ajuste de Zoom en el menú LCD o cambie la posición del original.
- ☐ Si detecta algún problema con la calidad de la copia, limpie la superficie del cristal del escaner.
 - → "Limpieza del exterior del producto" de la página 144


Bandas verticales o desalineación

- ☐ Compruebe que la cara imprimible (la más blanca o satinada) del papel se encuentre hacia arriba en la unidad de alimentación trasera.
- ☐ Compruebe que la cara imprimible (la más blanca o satinada) del papel se encuentre hacia abajo en la cassette de papel.
- ☐ Ejecute la utilidad Test de inyectores y limpie los cabezales de impresión que hayan producido un resultado defectuoso en el test de inyectores.
 - → "Comprobación de los inyectores del cabezal de impresión" de la página 137

	Ejecute la utilidad Print Head Alignment (Alineación de cabezales). → "Alineación del cabezal de impresión" de la página 141
	En Windows, desactive la casilla High Speed (Bidireccional) de la ventana More Options (Más Opciones) de controlador de impresora. Si desea más información, consulte la ayuda en línea. En Mac OS X, seleccione Off (Desactivada) en High Speed Printing (Impresión alta velocidad). Para mostrar High Speed Printing (Impresión alta velocidad), haga clic en los siguientes menús: System Preferences (Preferencias del Sistema), Print & Scan (Impresión y Escaneado) (en Mac OS X 10.8 o 10.7) o Print & Fax (Impresión y Fax) (en Mac OS X 10.6 o 10.5.8), el producto (en el cuadro de lista Printers (Impresoras)), Options & Supplies (Opciones y recambios) y, a continuación, Driver (Controlador) .
	Confirme que el tipo de papel seleccionado en el menú LCD o en el controlador de impresora corresponda al papel cargado en el producto. → "Selección del papel" de la página 26
	En Windows, si ha seleccionado la opciónStandard-Vivid (Estándar-Vivo) bajo Quality (Calidad) en la ficha Main (Principal) del controlador de la impresora, cámbiela a Standard (Estándar). En Mac OS X, si ha seleccionado la opciónNormal-Vivid (Normal-Vívido) bajo Print Quality (Calidad de impresión) en los Print Settings (Ajustes de impresión) del menú emergente del controlador de la impresora, cámbiela a Normal.
	Si detecta algún problema con la calidad de la copia, limpie la superficie del cristal del escaner. → "Limpieza del exterior del producto" de la página 144
C	olores incorrectos o falta de colores
	En Windows, desactive el ajuste Grayscale (Escala de Grises) en la ventana Main (Principal) del controlador de impresora. En Mac OS X, desactive el ajuste Grayscale (Escala de Grises) en Print Settings (Ajustes Impresión) del cuadro de diálogo Print (Imprimir) del controlador de impresora.
	Defina los ajustes de color en la aplicación o en el controlador de impresora. En Windows, revise la ventana More Options (Más Opciones). En Mac OS X, seleccione el cuadro de diálogo Color Options (Opciones de color) del cuadro de diálogo Print (Imprimir).
	Ejecute la utilidad Test de inyectores y limpie los cabezales de impresión que hayan producido un resultado defectuoso en el test de inyectores. → "Comprobación de los inyectores del cabezal de impresión" de la página 137
	Si acaba de sustituir un cartucho de tinta, compruebe la fecha de caducidad. Si lleva mucho tiempo sin utilizar el producto, Epson le recomienda que cambie los cartuchos de tinta. ➡ "Sustitución de un cartucho de tinta" de la página 133
	Trate de utilizar los cartuchos de tinta originales de Epson y papel recomendado por Epson.
_ In	npresión borrosa o corrida
	Trate de utilizar los cartuchos de tinta originales de Epson y papel recomendado por Epson.
	Compruebe que el producto se encuentre encima de una superficie plana y estable que sea mayor que su base en todas las direcciones. El producto no funcionará correctamente si está inclinado.

Compruebe que el papel no esté estropeado, sucio o demasiado viejo.
Compruebe que el papel esté seco y que la cara imprimible (la más blanca o satinada) se encuentre hacia arriba en la unidad de alimentación trasera.
Compruebe que el papel esté seco y que la cara imprimible (la más blanca o satinada) se encuentre hacia abajo en la cassette de papel.
Si el papel está curvado en la superficie imprimible, alíselo o enróllelo ligeramente en sentido contrario.
Confirme que el tipo de papel seleccionado en el menú LCD o en el controlador de impresora corresponda al papel cargado en el producto. → "Selección del papel" de la página 26
Retire todas las hojas de la bandeja de salida según se vayan imprimiendo.
No toque ni permita que nada entre en contacto con la cara impresa del papel satinado. Para manipular las impresiones, siga las instrucciones del papel.
Ejecute la utilidad Test de inyectores y limpie los cabezales de impresión que hayan producido un resultado defectuoso en el test de inyectores.
→ "Comprobación de los inyectores del cabezal de impresión" de la página 137
Ejecute la utilidad Print Head Alignment (Alineación de cabezales). → "Alineación del cabezal de impresión" de la página 141
Desde el panel de control del producto, seleccione el menú como se indica a continuación. Config. > Mantenimiento > Papel grueso > Activado
En Windows, seleccione Thick paper and envelopes (Papel grueso y sobres) en Extended Settings (Más ajustes) en la ficha Maintenance (Utilidades) del controlador de la impresora.
En Mac OS X 10.5.8, seleccione On (Activado) en Thick paper and envelopes (Papel grueso y sobres). Para mostrar Thick Paper and Envelopes (Papel Grueso y sobres), haga clic en los siguientes menús: System Preferences (Preferencias del Sistema) , Print & Scan (Impresión y Escaneado) (en Mac OS X 10.8 o 10.7) o Print & Fax (Impresión y Fax) (en Mac OS X 10.6 o 10.5.8), el producto (en el cuadro de lista Printers (Impresoras)), Options & Supplies (Opciones y recambios) y, a continuación, Driver (Controlador) .
Si va a imprimir datos de alta densidad en papel normal mediante la impresión a doble cara automática, reduzca el valor de Print Density (Densidad impresión) y elija un valor mayor para Increase Ink Drying Time (Tiempo de secado de tinta aumentado) en la ventana Print Density Adjustment (Ajuste de la densidad de impresión) (en Windows) o en Two-sided Printing Settings (Ajustes de la impresión a dos caras) (en Mac OS X) de su controlador de impresora. Cuanto más se aumente el valor de Increase Ink Drying Time (Tiempo de secado de tinta aumentado), más se tardará en imprimir.
Para Windows, seleccione High (Alta) dentro de Quality setting (Ajustes de calidad) en la ficha Main (Principal). Para Mac OS X, seleccione Fine (Fino) para Print Quality (Calidad de impresión) en el panel Print Settings (Ajustes de impresión) del cuadro de diálogo Print (Imprimir).
Si el papel está manchado de tinta después de haber imprimido, limpie el interior del producto. → "Limpieza del interior del producto" de la página 145
Si detecta algún problema con la calidad de la copia, limpie la superficie del cristal del escaner. → "Limpieza del exterior del producto" de la página 144

Problemas diversos de impresión



El tamaño o la posición de la imagen copiada no son correctos

Asegúrese de que el tamaño de papel, la orientación, el tamaño del documento y los ajustes de zoom seleccionados en el panel de control coincidan con el papel utilizado.

	Si los extremos de la copia se recortan, aleje el original ligeramente de los extremos.			
	Limpie el cristal del escáner. → "Limpieza del exterior del producto" de la página 144			
_ In	nagen invertida			
	En Windows, desactive la casilla Mirror Image (Espejo) en la ventana More Options (Más Opciones) del controlador de impresora, o desactive el ajuste Mirror Image (Espejo) de la aplicación. En Mac OS X, desactive la casilla de verificación Mirror Image (Espejo) en Print Settings (Ajustes Impresión) del cuadro de diálogo Print (Imprimir) del controlador de impresora, o bien desactive el ajuste Mirror Image (Espejo) de la aplicación.			
	Desinstale el controlador de impresora y vuelva a instalarlo. → "Desinstalación del software" de la página 155			
_ In	npresión de páginas en blanco			
	Confirme que los ajustes del controlador de impresora corresponden al tamaño del papel que está utilizando. En Windows, compruebe la ventana Main (Principal). En Mac OS X, examine el cuadro de diálogo Page Setup (Ajustar Página) o el cuadro de diálogo Print (Imprimir)			
	En Windows, marque el ajuste Skip Blank Page (Saltar Págs. en Blanco) haciendo clic en el botón Extended Settings (Más ajustes) de la ventana Maintenance (Utilidades) del controlador de impresora. En Mac OS X, seleccione On (Activada) en Skip Blank Page (Saltar Págs. en Blanco). Para mostrar Skip Blank Page (Pág en Blanco), haga clic en los siguientes menús: System Preferences (Preferencias del Sistema) , Print & Scan (Impresión y Escaneado) (en Mac OS X 10.8 o 10.7) o Print & Fax (Impresión y Fax) (en Mac OS X 10.6 o 10.5.8), el producto (en el cuadro de lista Printers (Impresoras)), Options & Supplies (Opciones y recambios) y, a continuación, Driver (Controlador) .			
	Desinstale el controlador de impresora y vuelva a instalarlo. → "Desinstalación del software" de la página 155			
Lā	a cara impresa está corrida o rayada			
	Si el papel está curvado en la superficie imprimible, alíselo o enróllelo ligeramente en sentido contrario.			
	Limpie el interior del producto con la función Limpieza de guía papel. → "Limpieza del interior del producto" de la página 145			
	Desinstale el controlador de impresora y vuelva a instalarlo. → "Desinstalación del software" de la página 155			
La	impresión es demasiado lenta			
	Confirme que el tipo de papel seleccionado en el menú LCD o en el controlador de impresora corresponda al papel cargado en el producto.			

→ "Selección del papel" de la página 26

	Seleccione una resolución más baja en la ventana Main (Principal) del controlador de la impresora (Windows) o en el cuadro de diálogo Print Settings (Ajustes Impresión) del cuadro de diálogo Print (Imprimir) del controlador de la impresora (Mac OS X).			
	→ "Acceso al controlador de impresora para Windows" de la página 44			
	→ "Acceso al controlador de impresora para Mac OS X" de la página 46			
	Al cambiar el ajuste Increase Ink Drying Time (Tiempo de secado de tinta aumentado), podría disminuir la velocidad de impresión. Reduzca el valor de Increase Ink Drying Time (Tiempo de secado de tinta aumentado) en la ventana Print Density Adjustment (Ajuste de la densidad de impresión) (en Windows) o en Two-sided Printing Settings (Ajustes de la impresión a dos caras) (en Mac OS X) del controlador de la impresora.			
	Cierre todas las aplicaciones que no necesite.			
	Si imprime de forma continuada durante mucho tiempo, la impresión puede volverse muy lenta. Es para reducir la velocidad de impresión e impedir que el mecanismo del producto se sobrecaliente y averíe. En ese caso, puede seguir imprimiendo, pero le recomendamos que pare y deje el producto encendido pero inactivo durante una media hora al menos. (El producto no se recupera si está apagado). Después de reiniciar, el producto irá a la velocidad normal de impresión.			
	Desinstale el controlador de impresora y vuelva a instalarlo. → "Desinstalación del software" de la página 155			
E	papel no avanza correctamente papel no avanza			
EI				
El Ext	papel no avanza			
EI Ext	papel no avanza raiga la pila de papel y compruebe que:			
El	papel no avanza raiga la pila de papel y compruebe que: Haya insertado la cassette de papel completamente en el producto.			
EI Ext	papel no avanza raiga la pila de papel y compruebe que: Haya insertado la cassette de papel completamente en el producto. El papel no esté curvado ni arrugado. El papel no sea demasiado viejo. Si desea más información, consulte las instrucciones suministradas junto con			
EI Ext	papel no avanza raiga la pila de papel y compruebe que: Haya insertado la cassette de papel completamente en el producto. El papel no esté curvado ni arrugado. El papel no sea demasiado viejo. Si desea más información, consulte las instrucciones suministradas junto con el papel. Si es papel normal, no lo cargue por encima de la línea que hay justo debajo de la flecha ▼ del interior de la guía lateral. Si es un soporte especial de Epson, compruebe que el número de hojas sea inferior al límite especificado para ese papel.			
EI Ext	papel no avanza raiga la pila de papel y compruebe que: Haya insertado la cassette de papel completamente en el producto. El papel no esté curvado ni arrugado. El papel no sea demasiado viejo. Si desea más información, consulte las instrucciones suministradas junto con el papel. Si es papel normal, no lo cargue por encima de la línea que hay justo debajo de la flecha ▼ del interior de la guía lateral. Si es un soporte especial de Epson, compruebe que el número de hojas sea inferior al límite especificado para ese papel. → "Selección del papel" de la página 26 No haya papel atascado en el producto. Si fuera así, extraiga el papel atascado.			

Nota:

Solución de problemas para la impresión/copia

	 Limpie el interior del producto. → "Limpieza del interior del producto" de la página 145 				
A	vanzan varias páginas a la vez				
	Si es papel normal, no lo cargue por encima de la línea que hay justo debajo de la flecha ▼ del interior de la guía lateral. Si es un soporte especial de Epson, compruebe que el número de hojas sea inferior al límite especificado para ese papel. → "Selección del papel" de la página 26				
	Confirme que las guías laterales estén pegadas a los bordes del papel.				
	Compruebe que el papel no esté arrugado ni curvado. Si lo estuviera, alíselo o enróllelo ligeramente en dirección contraria antes de cargarlo.				
	Extraiga la pila de papel y compruebe que el papel no sea demasiado fino. → "Papel" de la página 197				
	Airee los bordes de la pila para separar las hojas y cargue de nuevo el papel.				
La	a cassette de papel 2 no aparece en el controlador de impresora				
	spués de instalar la cassette de papel opcional, necesitará activarla en el controlador de la impresora. "Active la cassette opcional en el controlador de la impresora." de la página 137				
Pa	apel cargado de forma incorrecta				
	ha colocado el papel muy al fondo del producto, este no podrá hacerlo avanzar correctamente. Apague el oducto y extraiga el papel con cuidado. Después, encienda el producto y vuelva a cargar el papel correctamente.				
El	papel no se ha expulsado por completo o está arrugado				
	Si el papel no sale del todo, pulse el botón indicado en el panel de control para expulsarlo. Si el papel se ha atascado en el interior del producto, extráigalo consultando la sección siguiente. → "Atascos de papel" de la página 170				
	Si el papel sale arrugado, es posible que sea demasiado fino o que haya absorbido humedad. Cargue una nueva pila de papel.				

Guarde el papel que no utilice en su envoltorio original y en un lugar seco.

El producto no imprime

To	Todos los indicadores están apagados			
	Pulse el botón 🖰 para confirmar que el producto esté encendido.			
	Compruebe que el cable de alimentación esté bien enchufado.			
	Compruebe que la toma de corriente funciona y que no está controlada por un interruptor de pared o un temporizador.			
ΕI	panel de control o las luces están encendidos			
	Apague el producto y el ordenador. Compruebe que el cable de interfaz del producto esté bien enchufado.			
	Si utiliza la interfaz USB, use un cable compatible con los estándares USB o USB de alta velocidad.			
	Si conecta el producto al ordenador a través de un concentrador ("hub") USB, conecte el producto a la primera fila del concentrador desde el ordenador. Si el ordenador sigue sin reconocer el controlador de impresora, pruebe a conectar directamente el producto al ordenador sin el concentrador USB.			
	Si conecta el producto al ordenador a través de un concentrador ("hub") USB, compruebe que el ordenador detecte el dispositivo concentrador USB.			
	Si intenta imprimir una imagen de gran tamaño, es posible que el ordenador no disponga de suficiente memoria. Pruebe a reducir la resolución de la imagen o a imprimirla con un tamaño menor. Quizás tenga que instalar más memoria en su ordenador.			
	Los usuarios de Windows pueden borrar cualquier trabajo de impresión pendiente en la Windows Spooler (Administración de colas para Windows). → "Cancelación de la impresión" de la página 51			
	Desinstale el controlador de impresora y vuelva a instalarlo. → "Desinstalación del software" de la página 155			
ΕI	control de acceso está activado			
	Para Windows, si la función Access Control (Control de acceso) está activada, necesitará introducir su nombre de usuario y contraseña para imprimir desde el controlador de impresora. Si desconoce su nombre de usuario y contraseña, póngase en contacto con el administrador de su impresora. → "Ajustes de control de acceso para Windows" de la página 46			
	Dependiendo del nombre de usuario y la contraseña utilizados puede que no se permita la impresión. Para más información, consulte al administrador de su impresora.			

Uso del controlador de impresora PostScript

Nota

Dependiendo del entorno de su ordenador, el menú real y el texto que aparece en el controlador de impresora podrían variar.

El producto no imprime

- Compruebe que en el producto el Idioma de impresión está configurado como Automático o PS3.
 - → "Ajustes para la administración del sistema" de la página 110
- ☐ Para Windows, si se envía una gran cantidad de trabajos, los datos impresos no se enviarán correctamente en el administrador de trabajos en cola. En tal caso, seleccione Print directly to the printer (Imprimir directamente de la impresora) desde el menú propiedades del ordenador.
 - → "Acceso a propiedades de impresora para Windows" de la página 45
- Si no puede imprimir los datos de texto incluso cuando Detección de texto está activado, Activado, en el producto, compruebe que el Idioma de impresión está configurado en PS3.
 - → "Ajustes para la administración del sistema" de la página 110

El producto no imprime correctamente

- ☐ Si el archivo ha sido creado en una aplicación que le permite modificar el formato o la codificación de datos, como Photoshop, asegúrese de que los ajustes de la aplicación coinciden con los ajustes del controlador de impresora.
 - Los archivos EPS realizados en formato binario podrían no imprimirse correctamente. Configure el formato ASCII al crear archivos EPS en una aplicación.
- ☐ Para Windows, la impresora no puede imprimir datos binarios si está conectada al ordenador mediante una interfaz. Asegúrese de que está seleccionado ASCII o TBCP para el Output Protocol (Protocolo de salida) en la ficha Device Settings (Ajustes de dispositivo) de las propiedades de la impresora.
 - → "Acceso a propiedades de impresora para Windows" de la página 45

Problemas diversos de impresión

- ☐ Para Windows, configure las fuentes de sustitución de la ficha Ajustes de dispositivo en el cuadro de diálogo del controlador de impresora.
 - → "Acceso a propiedades de impresora para Windows" de la página 45
- ☐ No puede realizar ajustes de color en la ficha Paper/Quality (Papel/Calidad) desde las preferencias de impresión.

Acceda al controlador de impresora y configure Modo Color dentro de la pantalla Advanced Options (Opciones avanz.)

- → "Acceso al controlador de impresora para Windows" de la página 44
- → "Acceso al controlador de impresora para Mac OS X" de la página 46

La impresión es lenta

Configure Print Quality (Resolución) a Fast (Rápd) en el menú Advanced Options (Opciones avanz.) del controlador de impresora.

Otros problemas

Impresión silenciosa de papel normal

Cuando está seleccionado el papel normal como tipo de papel en el controlador de impresora, elija Quiet Mode (Modo silencioso) para un funcionamiento más silencioso. Se reducirá la velocidad de impresión.

En Windows, seleccione **On (Activado)** para Quiet Mode (Modo silencioso) en la ficha Main (Principal) del controlador de la impresora.

En Mac OS X, seleccione **On (Activada)** en Quiet Mode (Modo silencioso). Para mostrar Quiet Mode (Modo silencioso), haga clic en los siguientes menús: **System Preferences (Preferencias del Sistema)**, **Print & Scan (Impresión y Escaneado)** (en Mac OS X 10.8 o 10.7) o **Print & Fax (Impresión y Fax)** (en Mac OS X 10.6 o 10.5), el producto (en el cuadro de lista Printers (Impresoras)), **Options & Supplies (Opciones y recambios)** y, a continuación, **Driver (Controlador)**.

El dispositivo de memoria externa no se reconoce

Es posible que no se reconozca el dispositivo de memoria externa según los ajustes de Interfaz disp. de mem. Acceda al menú como se indica a continuación.

Config. > Admin. del sistema > Interfaz disp. de mem. > Disp. memoria > Habilitar.

Problemas indicados mediante mensajes en la pantalla LCD o en el indicador luminoso de estado

Asegúrese de que el producto se haya conectado correctamente a su ordenador.		
Apague el producto y vuelva a encenderlo. Si el problema no se soluciona, es posible que el funcionamiento del producto sea defectuoso o que deba cambiarse la fuente de luz del escáner. Póngase en contacto con su distribuidor.		
Asegúrese de que el software de escaneado se haya instalado correctamente. Para obtener información detallada sobre cómo volver a instalar el producto, visite el sitio web de Epson de su región. *Dónde obtener ayuda" de la página 217		

	, 10				
Ρ	Problemas al iniciar un escaneado				
	Compruebe el indicador luminoso de estado y asegúrese de que el producto esté listo para escanear.				
	Compruebe que los cables estén bien conectados al producto y enchufados a una toma de corriente que funcione.				
	Apague el producto y el ordenador; después, compruebe la conexión del cable de interfaz entre ambos para asegurarse de que es correcta.				
	Si al iniciar el escaneado aparece una lista de escáneres, asegúrese de seleccionar el producto correcto.				
	Conecte el producto directamente al puerto USB externo del ordenador, o a través de un solo concentrador USB. Es posible que el producto no funcione bien si está conectado al ordenador mediante más de un concentrador USB. Si el problema persiste, pruebe a conectar el producto directamente al ordenador.				
	Si hay más de un producto conectado al ordenador, es posible que no funcione. Conecte únicamente el producto que desee usar y, a continuación, pruebe a escanear de nuevo.				
	Si el software de escaneado no funciona correctamente, desinstale primero el software y luego vuelva a instalarlo. ➡ "Desinstalación del software" de la página 155				
	Para obtener información detallada sobre cómo volver a instalar el producto, visite el sitio web de Epson de su región. → "Dónde obtener ayuda" de la página 217				
	Si ha hecho clic en el botón Keep Blocking (Continuar bloqueo) de la ventana Windows Security Alert (Alerta de seguridad de Windows) durante o tras la instalación del software de Epson, desbloquee Document Capture Pro.				

→ "Cómo desbloquear Document Capture Pro" de la página 188

	usuario y contraseña en EPSON Scan Settings (Ajustes de escaneo EPSON) para utilizar EPSON Scan. → "Ajustes para Access Control (Control de acceso) (Solo para Windows)" de la página 67			
0	Para escanear con Document Capture Pro, primero necesitará instalar Document Capture Pro y registrar un trabajo. → "Document Capture Pro" de la página 76			
C	ómo desbloquear Document Capture Pro			
1	Haga clic en Start (Inicio) o en el botón de inicio y, a continuación, señale Control Panel (Panel de control). Para Windows 8: Seleccione Desktop (Escritorio), Settings (Configuración) charm (acceso) y Control Panel (Panel de control).			
2	Siga uno de estos pasos.			
	☐ Windows 8 y 7: Seleccione System and Security (Sistema y seguridad) .			
	☐ Windows Vista: Seleccione Security (Seguridad).			
	☐ Windows XP: Seleccione Security Center (Centro de seguridad).			
3	Siga uno de estos pasos.			
	☐ Windows 8, 7 y Vista: Seleccione Allow a program through Windows Firewall (Dejar pasar un programa a través de Firewall de Windows).			
	☐ Windows XP: Seleccione Windows Firewall (Firewall de Windows).			
4	Seleccione EEventManager Application en la lista.			
	Nota: Epson Event Manager está instalado con Document Capture Pro.			
	□ Windows 8 y 7: Confirme que la casilla de verificación de EEventManager Application esté seleccionada en la lista Allowed programs and features (Programas y características permitidos).			
	☐ Windows Vista: Haga clic en la ficha Exceptions (Excepciones) y, a continuación, confirme que la casilla de verificación de EEventManager Application esté seleccionada en la lista Program or port (Programa o puerto).			
	□ Windows XP: Haga clic en la ficha Exceptions (Excepciones) y, a continuación, confirme que la casilla de verificación de EEventManager Application esté seleccionada en la lista Programs and Services (Programas y servicios).			



Haga clic en Aceptar.

Uso del alimentador automático de documentos (ADF)

- ☐ Si la cubierta del documento o del ADF está abierta, ciérrela y pruebe a escanear de nuevo.
- Compruebe que los cables estén bien conectados al producto y enchufados a una toma de corriente que funcione.

Uso de un software de escaneado distinto de Epson Scan Driver

- Si está utilizando programas compatibles con TWAIN, asegúrese de seleccionar el producto correcto en el ajuste Scanner (Escáner) o Source (Origen).
- Si no puede escanear utilizando un programa compatible con TWAIN, desinstale el programa de escaneado compatible con TWAIN y vuelva a instalarlo.
 - → "Desinstalación del software" de la página 155

Problemas con la alimentación de papel

El papel se ensucia

Puede ser necesario limpiar el producto.

→ "Limpieza del producto" de la página 144

Se produce una alimentación múltiple de hojas de papel

- Es posible que, si se carga un papel no compatible, se produzca en el producto la alimentación de más de una hoja de papel a la vez.
 - → "Especificaciones del alimentador automático de documentos (ADF)" de la página 199
- ☐ Puede ser necesario limpiar el producto.
 - → "Limpieza del producto" de la página 144

El papel se atasca en el alimentador automático de documentos (ADF)

Retire el papel atascado en el interior del ADF.

→ "Extracción de papel atascado del alimentador automático de documentos (ADF)" de la página 173

Problemas con la duración del escaneado

☐ El escaneado con alta resolución tarda mucho tiempo.

☐ El escaneado podría ser más lento en Quiet Mode (Modo silencioso).

Seleccione Quiet Mode (Modo silencioso) en la lista desplegable de la pantalla de ajustes Epson Scan Configuration (Configuración).

Problemas con las imágenes escaneadas

La calidad del escaneado no es satisfactoria

La calidad del escaneado puede mejorarse modificando los ajustes actuales o ajustando la imagen escaneada.

→ "Funciones de ajuste de la imagen" de la página 71

En la imagen escaneada aparece una imagen por detrás de la original

Si el original está impreso en papel fino, las imágenes de la otra cara pueden ser visibles para el producto y aparecer en la imagen escaneada. Pruebe a escanear el original con un papel blanco por detrás. O intente seleccionar la casilla de verificación Text Enhancement (Mejora del texto) en el Modo Oficina.

Caracteres borrosos

- ☐ En Office Mode (Modo Oficina), seleccione la casilla de verificación **Text Enhancement (Mejora del texto**).
- ☐ Configure el ajuste de Threshold (Umbral).

Office Mode (Modo Oficina):

Seleccione **Black&White** (**Blanco y negro**) como ajuste de Image Type (Tipo Imagen) y, a continuación, trate de configurar el ajuste de Threshold (Umbral).

Professional Mode (Modo Profesional):

Seleccione el ajuste **Black&White** (**Blanco y negro**) en Image type (Tipo Imagen). Realice el ajuste apropiado Image Option (Opción Imagen) y, a continuación, intente configurar el ajuste Threshold (Umbral).

☐ Aumente el ajuste de resolución.

Los caracteres no se reconocen correctamente cuando se convierten en texto editable (OCR)

Coloque el documento de forma que quede recto sobre el cristal del escáner. Si el documento está torcido, es posible que no se reconozca correctamente.

En la imagen escaneada aparecen tramas arrugadas

Puede aparecer una trama arrugada o sombreada (conocida como moiré) en la imagen escaneada de un documento impreso.







- ☐ Cuando use el cristal del escáner, desplace el documento original.
- ☐ Seleccione el ajuste **Descreening** (**Destramado**) para la calidad de imagen.
- ☐ Pruebe cambiar el valor del ajuste **Resolution** (**Resolución**).

En la imagen aparece un color irregular, manchas, puntos o líneas rectas


Puede ser necesario limpiar el interior del producto.

→ "Limpieza del producto" de la página 144

El área o la dirección de escaneado no es satisfactoria


Los bordes del documento original no se han escaneado

- ☐ Si está escaneando con el botón o la previsualización normal en Professional Mode (Modo Profesional), separe el documento o la foto 4,5 mm (0,18 pulgadas) de los extremos horizontales y verticales del cristal del escáner para evitar recortes.
- Si está escaneando con el botón o la previsualización normal, separe el documento o la foto 1,5 mm (0,06 pulgadas) de los extremos horizontales y verticales del cristal del escáner para evitar recortes.



Se escanean varios documentos en un solo archivo

Deje una distancia mínima de 20 mm (0,8 pulgadas) entre un documento y otro en el cristal del escáner.



No es posible escanear el área deseada

Dependiendo del documento, es posible que no pueda escanear el área deseada. Utilice la previsualización
normal y cree marcos en la zona que desee escanear.

- ☐ Al escanear desde el panel de control, compruebe los ajustes de Área digital.
- Si la resolución es muy alta, el área de escaneado podría reducirse. Disminuya la resolución o ajuste la zona de escaneado en la ventana de previsualización.

No es posible escanear en la dirección deseada

Haga clic en **Configuration (Configuración)**, seleccione la ficha **Preview (Previsualización)** y, a continuación, desactive la casilla de verificación **Auto Photo Orientation (Orientación Automática de Foto)**. A continuación, coloque los documentos correctamente.

Otros problemas

Escaneado silencioso

Puede seleccionar Quiet Mode (Modo silencioso) para reducir el ruido al escanear, pero el escaneado podría volverse más lento. Seleccione **Quiet Mode (Modo silencioso)** en la lista desplegable de la pantalla de ajustes Epson Scan Configuration (Configuración).

Los problemas persisten después de probar todas las soluciones

Si el problema no se ha resuelto después de probar todas las soluciones, inicialice la configuración de Epson Scan.

Haga clic en **Configuration (Configuración)**, seleccione la ficha **Other (Personalizado)** y, a continuación, haga clic en **Reset All (Reiniciar Todo)**.

Solución de problemas para el envío de faxes

No se pueden enviar ni recibir faxes

Asegúrese de que el cable de teléfono está conectado correctamente. → "Conexión a una línea telefónica" de la página 78
Ejecute la función Check Fax Connection (Comprobar conexión de fax) para identificar la causa del problema.
→ Config. > Admin. del sistema > Configuración del fax > Comprobar conexión de fax.
Verifique el código de error del trabajo de fax con error y, luego, consulte la siguiente sección para obtener una solución. → "Código de error en el Menú estado" de la página 161
Codigo de error en el Mend estado de la pagina 161
Si el producto no está conectado a un teléfono y desea recibir faxes automáticamente, asegúrese de establecer Modo recep. como Automático .
→ "Configuración del modo de recepción " de la página 92
Si ha conectado el producto a una línea telefónica DSL, deberá instalar un filtro DSL en la línea, de lo contrario no podrá enviar faxes. Contacte con su proveedor de DSL para obtener el filtro necesario.
La velocidad de transmisión puede ser la causa del problema. Reduzca el valor del ajuste Veloc.fax.
→ "Ajustes para la administración del sistema" de la página 110
Si se suele producir un error al enviar un fax a un destinatario específico de la lista Contacts (Contactos), establezca una velocidad de fax inferior para ese destinatario.
→ "Creación de un contacto" de la página 101
Asegúrese de que ECM esté encendido. No se pueden enviar ni recibir faxes en color si ECM está apagado.
→ "Ajustes para la administración del sistema" de la página 110
Si se produce un error al enviar un fax porque no hay respuesta del equipo del destinatario, pregúntele a este último si el equipo de fax se encuentra en funcionamiento. Si aún no puede enviar el fax, el problema podría deberse al tiempo que el equipo del destinatario tarda en contestar la llamada. Después de marcar, el producto esperará durante 50 segundos a que el equipo del destinatario responda y, si no lo hace, se cancela la transmisión. Para resolver este problema, añada pausas después del número de fax mediante un guión (-). Un guión hace que el producto haga una pausa de tres segundos

Solución de problemas para el envío de faxes

"Error" No se ha detectado tono de marcado.

Si conecta el producto a una línea telefónica PBX (centralita privada) o un adaptador de terminal, cambie el ajuste Tipo de línea a PBX.

→ "Configuración del tipo de línea" de la página 83

Si aún no consigue enviar un fax, cambie el ajuste **Detección tono marc.** a **Desactivado**. Sin embargo, al hacerlo se puede eliminar el primer dígito de un número de fax y enviar el fax al número equivocado.

→ Config. > Admin. del sistema > Configuración del fax > Configuración básica > Detección tono marc.

Error a	callea	46	mam	oria	llana
EHIOLA	CAUSA	ue	1116111	ulla	пена

Si el producto está configurado para guardar los faxes recibidos en la bandeja de entrada, borre los faxes recibidos que ya haya visto o imprimido.
Si ha configurado ajustes para guardar faxes recibidos en un ordenador o en un dispositivo de almacenamiento externo, encienda el ordenador o conecte el dispositivo para guardar los faxes en el ordenador o dispositivo.
Si se produce un error porque se ha atascado papel o porque se han agotado los cartuchos de tinta durante la recepción de un fax, corrija el problema y pida al remitente que vuelva a enviar el fax.
Incluso cuando la memoria ya está llena, se pueden enviar faxes monocromos a un destinatario si se activa la opción Envío directo.
Envíe los documentos en varios lotes.

Problemas de calidad

En faxes enviados

- ☐ Limpie el cristal del escáner y el alimentador automático de documentos (ADF).
 - → "Limpieza del exterior del producto" de la página 144
- Si el fax que ha enviado estaba apenas visible o poco claro, cambie la **Resolución** o la **Densidad** en el menú de ajustes de fax.
 - → "Modo Fax" de la página 106
- ☐ Si no está seguro sobre las capacidades del equipo de fax del destinatario, active la función Envío directo o seleccione Buena en el ajuste Resolución antes de enviar el fax. Si selecciona Súper fino o Ultra fino en el ajuste Resolución para un fax monocromo y envía el fax sin usar la función Envío directo, el producto podría disminuir la resolución automáticamente.

En faxes recibidos

- ☐ Asegúrese de que **ECM** esté encendido.
 - → "Ajustes para la administración del sistema" de la página 110

Solución de problemas para el envío de faxes

- ☐ Puede volver a imprimir el fax desde elMenú estado.
 - → "Comprobación de trabajos de fax enviados/recibidos" de la página 98

Otros problemas

El contestador automático no puede responder a llamadas de voz

Cuando se establece el Modo recep. como Automático y hay conectado un contestador automático a la misma línea telefónica que este producto, establezca el número de tonos hasta responder para la recepción de faxes en un número superior al número de tonos para el contestador automático.

→ "Seleccione la cantidad de tonos para responder" de la página 84

La fecha y hora son incorrectas en los trabajos de fax enviados o recibidos

Si las marcas de tiempo en los trabajos de fax no son correctas o si no se envía un fax programado a la hora especificada, el reloj del producto podría estar adelantado o atrasado, los datos podrían haberse restablecido tras un corte de corriente o el producto puede haber estado apagado mucho tiempo. Ajuste la hora correcta.

→ Config. > Admin. del sistema > Config. común > Conf. de fecha y hora.

Los faxes recibidos no se almacenan en el dispositivo externo

El dispositivo de almacenamiento externo podría tener la memoria llena, estar protegido contra escritura o no tener una carpeta en la que guardar los faxes. Para crear una carpeta para guardar los faxes recibidos en el dispositivo, consulte la sección siguiente.

→ "Impresión de faxes recibidos" de la página 93

No puede guardar faxes recibidos cuando la opción Interfaz disp. de mem. está desactivada.

→ Config. > Admin. del sistema > Config. de la impresora > Interfaz disp. de mem.

Los faxes no se envían con el tamaño correcto

- ☐ Cuando use el cristal del escáner, asegúrese de no haber colocado el producto a la luz directa del sol ni cerca de una fuente de luz. El escáner podría no detectar el documento correctamente si se encuentra cerca de una luz fuerte.
- Si escanea los documentos en el cristal del escáner para enviarlos por fax, deberá seleccionar el tamaño del documento.
 - → "Modo Fax" de la página 106

Información sobre el producto

Requisitos del sistema

En Windows

Sistema	Interfaz PC
Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP SP1 o superior(32-bit), o XP Professional x64 Edition, Server 2012*, Server 2008 R2*, Server 2008*, Server 2003*, y Server 2003 R2*	USB de alta velocidad

^{*} Únicamente controlador de impresora y controlador de escáner.

En Mac OS X

Sistema	Interfaz PC
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x	USB de alta velocidad

Nota:

No se admite el sistema de archivos de UNIX (USF) para Mac OS X.

Especificaciones técnicas

Nota:

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones de la impresora

Recorrido del papel	Cassette de papel 1 y 2*, entrada frontal Unidad de alimentación trasera, entrada superior	
Capacidad	27,5 mm para cassette de papel 0,9 mm para unidad de alimentación de papel posterior	

^{* **} La cassette de papel 2 solo está disponible para la WF-4640 Series. Opcional para las WF-4630/5620/5690 Series.

Papel

Nota:

- ☐ Puesto que el fabricante puede cambiar en cualquier momento la calidad de cualquier marca o tipo de papel, Epson no puede garantizar las prestaciones de ninguna marca ni tipo de papel que no sea Epson. Realice siempre pruebas con muestras del papel antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen.
- Un papel de baja calidad puede mermar la calidad de impresión y provocar atascos de papel y otros problemas. Si sufre problemas de este tipo, utilice un tipo de papel de mejor calidad.

Hojas sueltas:

Tamaño	A4 210 × 297 mm	
	B5 182 × 257 mm	
	A5 148 × 210 mm	
	A6 105 × 148 mm	
	10 × 15 cm (4 × 6 pulg.)	
	13 × 18 cm (5 × 7 pulg.)	
	16:9 grande (102 × 181 mm)	
	Carta 8 1/2 × 11 pulg.	
	Legal 8 1/2 × 14 pulg.	
	Ejecutivo 7 1/4 × 10 1/2 pulg.	
Tipos de papel	Papel normal o papel especial distribuido por Epson	
Grosor (para papel normal)	Entre 0,08 y 0,11 mm (de 0,003 a 0,004 pulg.)	
Gramaje (para papel normal)	De 64 g/m² a 90 g/m² (de 17 a 24 libras)	
t-	1	


Sobres:

Tamaño	Sobre #10 4 1/8 × 9 1/2 pulg.	
	Sobre DL 110 × 220 mm	
	Sobre C4 229 × 324 mm	
	Sobre C6 114 × 162 mm	
Tipos de papel	Papel normal	
Gramaje De 75 g/m² a 90 g/m² (de 20 a 24 libras) para Sobre #10, DL y C6		
	De 80 g/m ² a 100 g/m ² (de 21 a 26 libras) para Sobre C4	


Área imprimible

Las partes resaltadas señalan el área imprimible.

Hojas sueltas:



Sobres:



	Margen mínimo		
Tipo papel	Hojas sueltas	Sobres (#10/DL/C6)	Sobre (C4)
А	3,0 mm (0,12 pulg.)	3,0 mm (0,12 pulg.)*1	3,0 mm (0,12 pulg.)*1
В	3,0 mm (0,12 pulg.)	5,0 mm (0,20 pulg.)	9,5 mm (0,38 pulg.)
С	3,0 mm (0,12 pulg.)	3,0 mm (0,12 pulg.)*2	3,0 mm (0,12 pulg.)*2

^{*1} El margen recomendado es 48 mm.

Nota:

Según el tipo de papel utilizado, es posible que la resolución sea menor en las zonas superior e inferior de la impresión, así como que dicha zona esté manchada.

Especificaciones del escáner

Tipo de escáner	Plano en color
•	

^{*2} El margen recomendado es de 21 mm.

Dispositivo fotoeléctrico	CIS	
Píxeles efectivos	10200 × 14040 píxeles a 1200 ppp	
	Si ha configurado una resolución muy alta, el área de escaneado puede reducirse.	
Tamaño del documento	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 pulg.) A4 o carta	
Resolución de escaneado	1200 ppp (escaneado principal)	
	2400 ppp (escaneado secundario)	
Resolución de salida	De 50 a 4800, 7200 y 9600 ppp	
	(50 a 4800 ppp en incrementos de 1 ppp)	
Datos de imagen	16 bits por píxel por color interno	
	8 bits por píxel por color externo (máximo)	
Fuente de luz	LED	

Especificaciones del alimentador automático de documentos (ADF)

Entrada de papel	Carga cara arriba	
Salida de papel	Expulsión cara abajo	
Tamaño del papel	B5, A5 ^{*1} , A4, Carta, Legal ^{*1}	
Tipos de papel	Papel normal	
Peso del papel	De 64 a 95 g/m²	
Capacidad de papel	Grosor total de 3,5 mm, hasta unas 35 hojas*2*3	

^{*1} No es posible escanear ambas caras automáticamente.

Especificaciones de fax

Tipo de fax	Capacidad de envío de faxes en color y blanco y negro de forma directa (ITU-T Súper Grupo 3)
Líneas admitidas	Líneas telefónicas y sistemas telefónicos PBX (Private Branch Exchange) analógicos estándar.
Velocidad	Hasta 33,6 kbps

^{*2}La capacidad de carga de papel de tamaño Legal es de 10 hojas.

^{*3} Papel con un gramaje de 75 g/m².

Resolución	Monocromo	
	Estándar: 203 × 98 dpi	
	Fino: 203 × 196 dpi	
	Foto: 203 × 196 dpi	
	Súper fino: 203 × 392 dpi	
	Ultra fino: 406 × 392 dpi	
	Color	
	Fino: 200 × 200 dpi	
	Foto: 200 × 200 dpi	
Números de marcación rápida	200	
Memoria de páginas	Hasta 550 páginas	
	(Según el gráfico ITU-T № 1)	
Repetición de marcación*	Dos veces (con un intervalo de 1 minuto)	
Interfaz	Línea telefónica RJ-11	
	Conexión telefónica RJ-11	

^{*} Las especificaciones podrían variar por país o región.

Especificación de la interfaz de red

Wi-Fi	Estándar:	IEEE 802.11b/g/n*1
	Seguridad:	WEP (64/128 bits) WPA-PSK (AES)*2
		WPA-PSK (TKIP)*2,*7
		WPA2-Enterprise*6
	Banda de frecuencia:	2,4 GHz
	Modo de comunicación:	Infraestructura
		Ad hoc
		Wi-Fi Direct ^{*3}
Ethernet	Estándar:	IEEE802.3i/u/ab, IEEE802.3az*4
	Modo de comunicación:	1000BASE-T ^{*5} /100BASE-TX/10BASE-T

Protocolo de seguridad	IEEE802.1X*6	
	IPsec/Filtrado IP*6	
	SSL/TLS	Servidor/Cliente HTTPS
		IPPS
	SNMPv3*6	

^{*1} Cumple con el estándar IEEE 802.11b/g/n o IEEE 802.11b/g en función del lugar de compra.

Especificaciones físicas

WF-4630 Series

Dimensiones	Almacenamiento Anchura: 461 mm (18,1 pulgadas) Profundidad: 422 mm (16,6 pulgadas) Altura: 342 mm (13,5 pulgadas)
	Impresión* Anchura: 461 mm (18,1 pulgadas)
	Profundidad: 655 mm (25,8 pulgadas) Altura: 383 mm (15,1 pulgadas)
Peso	Aprox. 14,2 kg (31,3 libras) sin los cartuchos de tinta ni el cable de alimentación.

^{*} Con la extensión de la bandeja de salida desplegada.

WF-4640 Series

Dimensiones	Almacenamiento
	Anchura: 461 mm (18,1 pulgadas)
	Profundidad: 422 mm (16,6 pulgadas)
	Altura: 422 mm (16,6 pulgadas)
	Impresión*
	Anchura: 461 mm (18,1 pulgadas)
	Profundidad: 655 mm (25,8 pulgadas)
	Altura: 462 mm (18,2 pulgadas)

^{*2} Cumple con el estándar WPA2 con soporte para WPA/WPA2 Personal.

^{*3} Puede usar el producto en modo Simple AP de una conexión Wi-Fi de modo directo aunque esté conectado a una red de Ethernet.

^{*4} El dispositivo conectado debe cumplir con el estándar IEEE802.3az.

^{*5} Utilice un cable de categoría 5 o superior. Para evitar riesgos de interferencia de la frecuencia de radio, recomendamos la utilización de un cable blindado y de pares trenzado (STP)

^{*6} Solo para WF-5620 Series/5690 Series.

^{*7} Solo para WF-4630 Series/4640 Series.

Aprox. 16,8 kg (37 libras) sin los cartuchos de tinta ni el cable de alimentación.	
--	--

^{*} Con la extensión de la bandeja de salida desplegada.

WF-5620 Series

Dimensiones	Almacenamiento Anchura: 461 mm (18,1 pulgadas) Profundidad: 422 mm (16,6 pulgadas)
	Altura: 342 mm (13,5 pulgadas) Impresión*
	Anchura: 461 mm (18,1 pulgadas) Profundidad: 655 mm (25,8 pulgadas)
	Altura: 383 mm (15,1 pulgadas)
Peso	Aprox. 14,2 kg (31,3 libras) sin los cartuchos de tinta ni el cable de alimentación.

^{*} Con la extensión de la bandeja de salida desplegada.

WF-5690 Series

Dimensiones	Almacenamiento Anchura: 461 mm (18,1 pulgadas) Profundidad: 422 mm (16,6 pulgadas) Altura: 342 mm (13,5 pulgadas)
	Impresión* Anchura: 461 mm (18,1 pulgadas) Profundidad: 655 mm (25,8 pulgadas) Altura: 383 mm (15,1 pulgadas)
Peso	Aprox. 14,3 kg (31,5 libras) sin los cartuchos de tinta ni el cable de alimentación.

^{*} Con la extensión de la bandeja de salida desplegada.

Eléctricas

WF-4630 Series

	Modelo de 100-240 V
Intervalo de voltaje de entrada	Entre 90 y 264 V
Intervalo de frecuencia nominal	Entre 50 y 60 Hz
Intervalo de frecuencia de entrada	Entre 49,5 y 60,5 Hz
Corriente nominal	Entre 0,8 y 0,4 A

Consumo eléctrico	Copia autónoma	Aprox. 20 W (ISO/IEC24712)
(con conexión USB)	Modo Activa	Aprox. 7,5 W
	Modo latente	Aprox. 1,8 W
	Apagada	Aprox. 0,3 W

WF-4640 Series

		Modelo de 100–240 V
Intervalo de voltaje de entrada		Entre 90 y 264 V
Intervalo de frecuencia nominal		Entre 50 y 60 Hz
Intervalo de frecuencia de entrada		Entre 49,5 y 60,5 Hz
Corriente nominal		Entre 0,8 y 0,4 A
Consumo eléctrico (con conexión USB)	Copia autónoma	Aprox. 21 W (ISO/IEC24712)
	Modo Activa	Aprox. 8,2 W
	Modo latente	Aprox. 2,0 W
	Apagada	Aprox. 0,3 W

WF-5620 Series

		Modelo de 100-240 V
Intervalo de voltaje de entrada		Entre 90 y 264 V
Intervalo de frecuencia nominal		Entre 50 y 60 Hz
Intervalo de frecuencia de entrada		Entre 49,5 y 60,5 Hz
Corriente nominal		Entre 0,8 y 0,4 A
Consumo eléctrico (con conexión USB)	Copia autónoma	Aprox. 20 W (ISO/IEC24712)
	Modo Activa	Aprox. 7,8 W
	Modo latente	Aprox. 1,8 W
	Apagada	Aprox. 0,3 W

WF-5690 Series

	Modelo de 100-240 V
Intervalo de voltaje de entrada	Entre 90 y 264 V
Intervalo de frecuencia nominal	Entre 50 y 60 Hz
Intervalo de frecuencia de entrada	Entre 49,5 y 60,5 Hz
Corriente nominal	Entre 0,8 y 0,4 A

Consumo eléctrico (con conexión USB)	Copia autónoma	Aprox. 22 W (ISO/IEC24712)
	Modo Activa	Aprox. 8,9 W
	Modo latente	Aprox. 2,6 W
	Apagada	Aprox. 0,3 W

Nota:

Consulte el voltaje del producto en la etiqueta de su parte posterior.

Ambientales

Temperatura	Funcionamiento: De 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F) Almacenamiento: De -20 a 40 °C (de -4 a 104 °F) 1 mes a 40 °C (104 °F)
Humedad	Funcionamiento:* entre 20 % y 80 % HR Almacenamiento:* entre 5 % y 85 % HR

^{*} Sin condensación

Normas y homologaciones

Modelo para EE.UU.:

Seguridad	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 Núm. 60950-1
CEM	FCC parte 15 subapartado B clase B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 clase B

Este equipo contiene el módulo inalámbrico siguiente.

Fabricante: Askey Computer Corporation

Tipo: WLU6117-D69 (RoHS)

Este producto se ajusta a la parte 15 de las normas de la FCC y RSS-210 de las normas de IC. Epson no puede aceptar ninguna responsabilidad por el no cumplimiento de los requisitos de protección que sea resultado de una modificación no recomendada del producto. La utilización de este aparato está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las provocadas por un manejo erróneo del dispositivo.

Para evitar interferencias de radio, este dispositivo se ha diseñado para su uso en interiores y alejado de ventanas para ofrecer el máximo blindaje. El equipo (o su antena transmisora) que se instale en exteriores estará sujeto a la concesión de una licencia.

Modelo para Europa:

Directiva de bajo voltaje 2006/95/CE	EN60950-1
Directiva de CEM 2004/108/CE	EN55022 clase B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Directiva de R&TTE 1999/5/CE	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Para los usuarios europeos:

Seiko Epson Corporation, declara por la presente que los modelos C511A, C511B y C511C cumplen los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE.

Para uso únicamente en Irlanda, Reino Unido, Austria, Alemania, Liechtenstein, Suiza, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Italia, Portugal, España, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia, Chipre, Grecia, Eslovenia, Malta, Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia.

Epson no asume ninguna responsabilidad por la falta de cumplimiento de los requisitos de protección que sea resultado de una modificación no recomendada de los productos.



Modelo para Australia:

СЕМ	AS/NZS CISPR22 clase B
-----	------------------------

Epson declara por la presente que los modelos C511A, C511B y C511C cumplen los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de AS/NZS4268. Epson no puede aceptar ninguna responsabilidad por el no cumplimiento de los requisitos de protección que sea resultado de una modificación no recomendada del producto.

Interfaz

USB de alta velocidad (Clase de dispositivo para ordenadores)

USB de alta velocidad (para clase de almacenamiento masivo para almacenamiento externo)*

Dispositivo USB externo

Dispositivos	Las capacidades máximas
Unidad MO*	1,3 GB

^{*} Epson no garantiza el funcionamiento de dispositivos conectados de forma externa.

Unidad Flash USB Con formato FAT, FAT32 o exFAT.	Unidad de disco duro* Unidad Flash USB	2 TB Con formato FAT, FAT32 o exFAT.
--	---	---

^{*} No se recomiendan los dispositivos de almacenamiento externo alimentados mediante USB. Utilice solamente dispositivos de almacenamiento externo con fuentes de energía CA.

Especificaciones de datos

Formato de archivo	JPEG con la especificación Exif versión 2.3	
	Las siguientes imágenes compatibles con las especificaciones TIFF 6.0: - Imágenes RGB a todo color (sin compresión) - Imágenes binarias (sin compresión ni codificado CCITT) Archivos de datos compatibles con lector de PDF 1.7*	
Tamaño de imagen	JPEG/TIFF: 80 × 80 píxeles a 10200 × 10200 píxeles	
Tamaño de archivo	Hasta 2 GB	
Número de archivos	JPEG: hasta 9990 TIFF: hasta 999 PDF: Hasta 999*	

^{*} Solo para WF-5690 Series

Opcional

Unidad de cassette de papel de 250 hojas/PXBACU1

Puede utilizar la unidad de cassette de papel de 250 hojas/PXBACU1 que se muestra a continuación.

(Disponible para las impresoras WF-4630 Series/WF-5620 Series/WF-5690 Series).

	Número de pieza
Unidad de cassette de papel de 250 hojas/PXBACU1	C12C817011

Información de fuente

Información de fuente solo para WF-5690 Series.

Fuentes disponibles

A continuación se muestran las fuentes incluidas con la impresora, de acuerdo con el modo Idioma de impresión.

Modo PS 3

Nombre de la fuente	
Albertus, Albertus Italic, Albertus Light	

Nombre de la fuente AntiqueOlive Roman, AntiqueOlive Italic, AntiqueOlive Bold, AntiqueOlive Compact **Apple Chancery** ITC AvantGarde Gothic Book, ITC AvantGarde Gothic Book Oblique, ITC AvantGarde Gothic Demi, ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique Bodoni, Bodoni Italic, Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Poster, Bodoni Poster Compressed ITC Bookman Light, ITC Bookman Light Italic, ITC Bookman Demi, ITC Bookman Demi Italic Carta Chicago Clarendon, Clarendon Light, Clarendon Bold CooperBlack, CooperBlack Italic Copperplate Gothic 32BC, Copperplate Gothic 33BC Coronet Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique GillSans, GillSans Italic, GillSans Bold, GillSans Bold Italic, GillSansCondensed, GillSans Condensed Bold, GillSans Light, GillSans Light Italic, GillSans Extra Bold Eurostile, Eurostile Bold, Eurostile Extended Two, Eurostile Bold Extended Two Geneva Goudy Oldstyle, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Bold, Goudy BoldItalic, Goudy ExtraBold Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Oblique, Helvetica Condensed Bold, Helvetica Condensed Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique Hoefler Text, Hoefler Text Italic, Hoefler Text Black, Hoefler Text Black Italic, Hoefler Text Ornaments Joanna, Joanna Italic, Joanna Bold, Joanna Bold Italic LetterGothic, LetterGothic Slanted, LetterGothic Bold, LetterGothic Bold Slanted ITC Lubalin Graph Book, ITC Lubalin Graph Book Oblique, ITC Lubalin Graph Demi, ITC Lubalin Graph Demi Oblique Marigold Monaco ITC Mona Lisa Recut New Century Schoolbook Roman, New Century Schoolbook Italic, New Century Schoolbook Bold, New Century Schoolbook **Bold Italic New York** Optima, Optima Italic, Optima Bold, Optima Bold Italic Oxford

Palatino Roman, Palatino Italic, Palatino Bold, Palatino Bold Italic

Nombre de la fuente		
Stempel Garamond Roman, Stempel Garamond Italic, Stempel Garamond Bold, Stempel Garamond Bold Italic		
Symbol		
Tekton		
Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic		
Univers, Univers Oblique, Univers Bold, Univers Bold Oblique, Univers Light, Univers Light Oblique		
UniversCondensed, UniversCondensed Oblique, UniversCondensed Bold, UniversCondensed Bold Oblique		
UniversExtended, UniversExtended Oblique, UniversExtended Bold, UniversExtended Bold Oblique		
Wingdings		
ITC ZapfChancery Medium Italic		
ITC ZapfDingbats		
Arial, Arial Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic		
Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic		

Modo PCL5

Para la configuración de símbolo, vaya a "En el modo PCL5" de la página 212.

Fuente escalable

Nombre de la fuente	Familia	Equivalente a HP	Símbolos
FixedPitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	*1
FixedPitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	*1
FixedPitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	*3
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	*2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	*3
Ribbon 131	-	Coronet	*3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	*3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	*2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	*3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	*3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	*3
Calligraphic 401	-	Marigold	*3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	*3

Nombre de la fuente	Familia	Equivalente a HP	Símbolos
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	*3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	*3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	*3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	*3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	*3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, De- mi Bold Italic	ITC Bookman	*3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century School- book	*3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	*3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Me- dium Italic	*3
Symbol SWM	-	Symbol	*4
More WingBats SWM	-	Wingdings	*5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	*6
Symbol SWA	-	SymbolPS	*4
David BT	Medium, Bold	David	*7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	*7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	*7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	*8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	*8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	*8

Fuente de mapa de bits

Nombre de la fuente	Símbolos
Line Printer	*9

OCR/Código de barras para la fuente de mapa de bits

Nombre de la fuente	Familia	Símbolos
OCR A	-	*10
OCR B	-	*11

Nombre de la fuente	Familia	Símbolos
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	*12
EAN/UPC	Medium, Bold	*13

Nota:

Dependiendo de la densidad de impresión, la calidad o el color del papel, las fuentes OCR A, OCR B, Code39 y EAN/UPC podrían no ser legibles. Antes de imprimir grandes cantidades, imprima una muestra y asegúrese de que las fuentes son legibles.

Modo PCL6

Para la configuración de símbolo, vaya a "En el modo PCL6" de la página 214.

Fuente escalable

Nombre de la fuente	Familia	Equivalente a HP	Símbolos
FixedPitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	*1
FixedPitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	*1
FixedPitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	*3
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	*2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	*3
Ribbon 131	-	Coronet	*3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	*3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	*2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	*3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	*3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	*3
Calligraphic 401	-	Marigold	*3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	*3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	*3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	*3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	*3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	*3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	*3

Nombre de la fuente	Familia	Equivalente a HP	Símbolos
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	*3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	*3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	*3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	*3
Symbol SWM	-	Symbol	*4
More WingBats SWM	-	Wingdings	*5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	*6
Symbol SWA	-	SymbolPS	*4
David BT	Medium, Bold	David	*7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	*7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	*7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	*8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	*8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	*8

Fuente de mapa de bits

Nombre de la fuente	Símbolos
Line Printer	*9

Introducción a la configuración de símbolos

Su impresora puede acceder a distintos ajustes de símbolos. Muchos de estos ajustes se diferencian únicamente en los caracteres internacionales específicos para cada idioma.

Nota:

Ya que la mayoría de los software se encargan de los símbolos y de las fuentes automáticamente, posiblemente no necesitará ajustar la configuración de la impresora. Sin embargo, si está utilizando su propios programas de control de la impresora o está utilizando un software anterior que no controle las fuentes, consulte la siguiente sección sobre configuración de símbolos.

Al considerar la fuente que desea utilizar, también debería tener en cuenta la configuración de símbolo que combine con la fuente.

En el modo PCL5

Nombre para la configu-	Atributo	Clas	sificac	ión de	las fu	entes								
ración de símbolo		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13
ISO 60: Danish/Norwegian	0D	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ISO 15: Italian	OI	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/1 Latin 1	ON	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ISO 11: Swedish	0S	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 6: ASCII	OU	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
ISO 4: United Kingdom	1E	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 69: French	1F	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 29: German	1G	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ISO 8859/2 Latin 2	2N	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ISO 17: Spanish	25	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS Math	5M	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
ISO 8859/9 Latin 5	5N	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 5	5T	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	6J	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventura Math	6M	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	6N	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
DeskTop	7,1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 2	9E	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/15 Latin 9	9N	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
PC-8 Turkish	9T	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nombre para la configu-	Atributo	Clas	sificac	ión de	las fu	entes								
ración de símbolo		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13
Windows 3.0 Latin 1	9U	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS Text	10J	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Code Page 437	10U	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
PC-8, D/N, Danish/Norwe-	11U	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
MC Text	12J	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-850, Multilingual	12U	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Ventura International	13J	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventura US	14J	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pi Font	15U	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC852, Latin 2	17U	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Windows Baltic	19L	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin/Arabic	19U	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-755	26U	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-866, Cyrillic	3R	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	9G	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	9R	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	10G	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	10N	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
PC-8, Greek	12G	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	12N	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	14R	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	ОН	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	7H	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15H	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Nombre para la configu-	Atributo	Clas	sificac	ión de	las fu	entes								
ración de símbolo		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13
PC-862, Hebrew	15Q	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
PC-864, Arabic	10V	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Symbol	19M	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
ZapfDigbats	14L	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	00	-	_	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
OCR B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Code3-9	OY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

En el modo PCL6

Nombre para la configuración	Atributo	Clasifi	cación d	e las fue	ntes					
de símbolo		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
ISO Norwegian	4	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	0	0	0	-	-	-	-	-	0
ISO Swedish	19	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	0	0	0	-	-	-	0	0	-
ISO United Kingdom	37	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Legal	53	0	0	0	-	-	-	-	-	0
ISO 8859-2 Latin 2	78	0	0	0	-	-	-	-	-	0
ISO Spanish	83	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	0	0	0	-	-	-	-	-	-

Nombre para la configuración	Atributo	Clasifi	cación d	e las fue	ntes					
de símbolo		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
PS Math	173	0	0	0	-	-	-	0	0	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	0	0	0	-	-	-	-	-	0
Windows 3.1 Latin 5	180	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	0	0	0	-	-	-	-	-	0
DeskTop	234	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	0	0	0	-	-	-	0	0	-
Roman-8	277	0	0	0	-	-	-	-	-	0
Windows 3.1 Latin 2	293	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	0	0	0	-	-	-	-	-	-
PC-Turkish	308	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	0	0	0	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	0	0	0	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	0	0	0	-	-	-	-	-	0
PC-8 D/N	373	0	0	0	-	-	-	-	-	0
MC Text	394	0	0	0	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	0	0	0	-	-	-	-	-	0
PcEur858	437	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	0	0	0	-	-	-	-	-	-
PC852	565	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	0	0	0	-	-	-	-	-	-
WBALT	620	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	0	0	0	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	0	-	-	-	-	-
ZapfDigbats	460	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Nombre para la configuración	Atributo	Clasifi	cación d	e las fue	ntes					
de símbolo		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
PC-866, Cyrillic	114	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	0	0	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	0	0	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	0	0	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Greek	391	0	0	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	0	0	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	0	-	-	-	-	-	0	-	-
Hebrew8	264	0	-	-	-	-	-	0	-	-
PC-862, Hebrew	488	0	-	-	-	-	-	0	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	0	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	0	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	0	-

Dónde obtener ayuda

Sitio web de Soporte técnico

Si necesita asistencia adicional, visite el sitio web de asistencia técnica de Epson que se indica a continuación. Seleccione su país o región y vaya a la sección de asistencia técnica del sitio web de Epson correspondiente. Los controladores más recientes, las preguntas más frecuentes, los manuales u otros archivos descargables también están disponibles en el sitio web.

http://support.epson.net/ http://www.epson.eu/Support (Europa)

Si su producto EPSON no funciona correctamente y no consigue resolver el problema, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de EPSON para obtener asistencia.

Soporte Técnico de Epson

Antes de dirigirse a Epson

Si su producto EPSON no funciona correctamente y no consigue resolver el problema haciendo uso de la documentación para la solución de problemas del producto, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de EPSON para obtener asistencia. Si no figura ningún servicio técnico de Epson para su zona en la lista siguiente, póngase en contacto con el distribuidor de su producto.

En el servicio técnico de Epson podrán ayudarle con mayor rapidez si les proporciona los siguientes datos:

Número de serie del producto. (La etiqueta del número de serie suele encontrarse en la parte posterior del producto.)
Modelo del producto.
Versión del software del producto. (Haga clic en About , Version Info o en un botón similar del software del producto.)
Marca y modelo del ordenador.
El nombre y la versión del sistema operativo de su ordenador.
Los nombres y las versiones de las aplicaciones que suela usar con el producto.

Nota:

En función del producto, los datos de la lista de marcación para los ajustes de fax y/o red pueden estar almacenados en la memoria del producto. Debido a una avería o reparación de un producto se pueden perder datos y/o ajustes. Epson no se responsabilizará de la pérdida de ningún dato, de la copia de seguridad ni de la recuperación de datos y/o ajustes durante el periodo de garantía. Recomendamos que realice sus propias copias de seguridad de datos o tome nota de los ajustes.

Ayuda para los usuarios de Europa

En su **Documento de Garantía Paneuropea** encontrará los datos de contacto del Soporte Técnico de Epson.

Ayuda para los usuarios de Taiwan

Los medios de contacto para obtener información, soporte y servicios se encuentran en:

World Wide Web (http://www.epson.com.tw)

Información disponible sobre especificaciones de productos, controladores para descargar e información de productos.

Servicio de información de Epson (teléfono: +02-80242008)

Nuestro equipo de Servicio de Ayuda puede asesorarle por teléfono en lo siguiente:

- ☐ Información de venta e información del producto
- ☐ Preguntas sobre el uso del producto o problemas
- ☐ Información sobre el servicio de reparación y garantía

Centro de servicio de reparación:

Número de teléfono	Número de fax	Dirección
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No. 2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., No. 30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan
04-2338-0879	04-2338-6639	No. 209, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan

Número de teléfono	Número de fax	Dirección
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Ayuda para los usuarios de Australia

Epson Australia desea ofrecerle un servicio al cliente de alto nivel. Además de la documentación de su producto, le ofrecemos las fuentes de información siguientes:

Dirección URL de Internet http://www.epson.com.au

Visite las páginas web de Epson Australia. ¡Merece la pena navegar por aquí! Este sitio proporciona un área de descargas de controladores, puntos de contacto, información sobre nuevos productos y soporte técnico (por correo electrónico) de Epson.

Servicio de información Epson (Epson Helpdesk)

El objetivo del Servicio de información de Epson (Epson Helpdesk) es garantizar que nuestros clientes tengan acceso a asesoramiento. Los operadores del Mostrador de Ayuda pueden ayudarle a instalar, configurar y trabajar con su producto Epson. El personal de nuestro Mostrador de Ayuda preventa puede proporcionarle documentación sobre los productos Epson más recientes e informarle sobre dónde se encuentra el distribuidor o el agente del servicio más cercano. Aquí encontrará respuestas a preguntas de muchos tipos.

Número del Mostrador de Ayuda:

Teléfono: 1300 361 054

Le aconsejamos que tenga a mano todos los datos necesarios cuando llame por teléfono. Cuanta más información tenga preparada, más rápido podremos ayudarle a resolver el problema. Esta información incluye la documentación de su producto Epson, el tipo de ordenador, el sistema operativo, las aplicaciones de software y cualquier dato que usted estime preciso.

Ayuda para los usuarios de Hong Kong

Para obtener asistencia técnica y otros servicios posventa, los usuarios pueden ponerse en contacto con Epson Hong Kong Limited.

Página principal de Internet

Epson Hong Kong ha establecido una página inicial local en Internet, en chino y en inglés, para ofrecer a sus clientes lo siguiente:

☐ Información sobre el producto

	Respuestas a	las preguntas	más frecuentes	(FAQ)
--	--------------	---------------	----------------	-------

☐ Últimas versiones de los controladores de productos Epson

Los usuarios pueden visitar nuestra página web en:

http://www.epson.com.hk

Hotline de soporte técnico

También puede ponerse en contacto con nuestro personal técnico en los siguientes números de teléfono y de fax:

Teléfono: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

4	2
A doble cara	2 por cara
A doble cara	4
A doble cara	4 por cara
Activado	A
ADF a doble cara	
Adj. imagen a informe. 114 Admin. del sistema. 109 Administrar trabajos de impresión 167 Agotado tiempo func. 112 Ajustar foto. 105 Ajustar marco. 105 Ajuste de Imagen. 71 Ajustes copia. 113 Ajustes de administrador. 60 Ajustes para interfaz de dispositvo de memoria. 111 Ajustes para la administración del sistema. 110 Alimentación manual. 33 Alimentación automático de documentos (ADF). 36 atasco de papel en. 189 problemas. 189 Alineación de cabezal. 109 Alineación vertical. 109 Alineación vertical. 109 Alinear el cabezal de impresión. 141 Almacenar datos de fax. 90, 106 Ampliar páginas. 55 Área digital. 108 Asigen. fuente papel. 118 Asistente config. fax. 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi. 112 Aviso error. 111 Aviso tamaño de	
Admin. del sistema. 109 Administrar trabajos de impresión 167 Agotado tiempo func. 112 Ajustar foto. 105 Ajustar marco. 105 Ajustes de Imagen. 71 Ajustes copia. 113 Ajustes de administrador. 60 Ajustes para interfaz de dispositvo de memoria. 111 Ajustes para la administración del sistema. 110 Alimentación manual. 33 Alimentación manual. 33 Alimentación de cabezal. 109 Alineación de cabezal. 109 Alineación vertical. 109 Alineación vertical. 109 Alinear el cabezal de impresión. 141 Almacenar datos de fax. 90, 106 Ampliar páginas. 55 Area digital. 108 Asign. fuente papel. 118 Asistente de instalación Wi-Fi. 112 Asunto. 108 atasco de papel. 118 Aviso error. 111 Aviso tamaño de papel. 111 Aviso tamaño de papel. 111	
Administrar trabajos de impresión Windows	, .
Windows 167 Agotado tiempo func 112 Ajustar foto 105 Ajustar marco 105 Ajuste de Imagen 71 Ajustes copia 113 Ajustes de administrador 60 Ajustes para interfaz de dispositvo de memoria 111 Ajustes para la administración del sistema 110 Alimentación manual 33 Alimentador automático de documentos (ADF) 36 atasco de papel en 189 problemas 189 Alineación de cabezal 109 Alineación horizontal 109 Alineación vertical 109 Alinear el cabezal de impresión 141 Almacenar datos de fax 90, 106 Ampliar páginas 55 Área digital 108 Asign. fuente papel 118 Asistente de instalación Wi-Fi 112 Asunto 108 atasco de papel 111 Aviso error 111 Aviso tipo de papel 111 Avyuda Epson 217 Epson Scan	
Agotado tiempo func. 112 Ajustar foto. 105 Ajustar marco. 105 Ajuste de Imagen. 71 Ajustes copia. 113 Ajustes de administrador 60 Ajustes de imagen. 105 Ajustes para interfaz de dispositvo de memoria. 111 Ajustes para la administración del sistema 110 Alimentación manual. 33 Alimentación manual. 36 atasco de papel en. 189 problemas. 189 Alineación de cabezal. 109 Alineación horizontal. 109 Alineación vertical. 109 Alinear el cabezal de impresión. 141 Almacenar datos de fax. 90, 106 Ampliar páginas. 55 Área digital. 108 Asign. fuente papel. 118 Asistente config. fax. 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi. 112 Asunto. 108 atasco de papel. 111 Aviso error. 111 Aviso tipo de papel. 111	
Ajustar foto. 105 Ajustar marco. 105 Ajuste de Imagen. 71 Ajustes copia. 113 Ajustes de administrador 60 Ajustes de imagen. 105 Ajustes para interfaz de dispositvo de memoria. 111 Ajustes para la administración del sistema. 110 Alimentación manual. 33 Alimentador automático de documentos (ADF). 36 atasco de papel en. 189 problemas. 189 Alineación de cabezal. 109 Alineación horizontal. 109 Alineación vertical. 109 Alinear el cabezal de impresión. 141 Almacenar datos de fax. 90, 106 Ampliar páginas. 55 Área digital. 108 Asign. fuente papel. 118 Asistente config. fax. 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi. 112 Asunto. 108 atasco de papel. 111 Aviso error. 111 Aviso tipo de papel. 111 Aviso tipo de papel. 111 <	
Ajustar marco	
Ajuste de Imagen 71 Ajustes copia 113 Ajustes de administrador 60 Ajustes para interfaz de dispositvo de memoria 111 Ajustes para la administración del sistema 110 Alimentación manual 33 Alimentador automático de documentos (ADF) 36 atasco de papel en 189 problemas 189 Alineación de cabezal 109 Alineación horizontal 109 Alineación vertical 109 Alinear el cabezal de impresión 141 Almacenar datos de fax 90, 106 Ampliar páginas 55 Área digital 108 Asign, fuente papel 118 Asistente config. fax 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi 112 Asunto 108 atasco de papel 111 Aviso error 111 Aviso tipo de papel 111 Aviso tipo de papel 111 Ayuda 111 Epson 217 Epson Scan 76 B 177	•
Ajustes copia	•
Ajustes de administrador	
Ajustes de imagen 105 Ajustes para interfaz de dispositvo de memoria 111 Ajustes para la administración del sistema 110 Alimentación manual 33 Alimentador automático de documentos (ADF) 36 atasco de papel en 189 problemas 189 Alineación de cabezal 109 Alineación horizontal 109 Alineación vertical 109 Alinear el cabezal de impresión 141 Almacenar datos de fax 90, 106 Ampliar páginas 55 Área digital 108 Asign. fuente papel 118 Asistente config. fax 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi 112 Asunto 108 atasco de papel 111 Aviso error 111 Aviso tamaño de papel 111 Aviso tipo de papel 111 Aviso tipo de papel 111 Aviso tipo de papel 111 Asigna 177 Bandas 177 Bandas horizontales 177 Bidirec	
Ajustes para interfaz de dispositvo de memoria 111 Ajustes para la administración del sistema 110 Alimentación manual 33 Alimentador automático de documentos (ADF) 36 atasco de papel en 189 problemas 189 Alineación de cabezal 109 Alineación horizontal 109 Alineación vertical 109 Alinear el cabezal de impresión 141 Almacenar datos de fax 90, 106 Ampliar páginas 55 Área digital 108 Asign. fuente papel 118 Asistente config. fax 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi 112 Asunto 108 atasco de papel 189 Aviso error 111 Aviso tipo de papel 111 Aviso tipo de papel 111 Ayuda Epson 217 Epson Scan 76 B Bandas 177 Bandas horizontales 177 Bidireccional 105 Binario 119 <td></td>	
Ajustes para la administración del sistema 110 Alimentación manual 33 Alimentador automático de documentos (ADF) 36 atasco de papel en 189 problemas 189 Alineación de cabezal 109 Alineación horizontal 109 Alineación vertical 109 Alinear el cabezal de impresión 141 Almacenar datos de fax 90, 106 Ampliar páginas 55 Área digital 108 Asign. fuente papel 118 Asistente config. fax 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi 112 Asunto 108 atasco de papel 189 Aviso error 111 Aviso tamaño de papel 111 Avuda 111 Epson 217 Epson Scan 76 B Bandas 177 Bandas horizontales 177 Bidireccional 105 Binario 119	
Alimentación manual	Ajustes para la administración del sistema110
atasco de papel en 189 problemas 189 Alineación de cabezal 109 Alineación horizontal 109 Alineación vertical 109 Alinear el cabezal de impresión 141 Almacenar datos de fax 90, 106 Ampliar páginas 55 Área digital 108 Asign. fuente papel 118 Asistente config. fax 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi 112 Asunto 108 atasco de papel 189 Aviso error 111 Aviso tipo de papel 111 Avyuda Epson Epson 217 Epson Scan 76 B Bandas 177 Bandas horizontales 177 Bidireccional 105 Binario 119	Alimentación manual33
problemas 189 Alineación de cabezal 109 Alineación horizontal 109 Alineación vertical 109 Alinear el cabezal de impresión 141 Almacenar datos de fax 90, 106 Ampliar páginas 55 Área digital 108 Asign. fuente papel 118 Asistente config. fax 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi 112 Asunto 108 atasco de papel 189 Aviso error 111 Aviso tipo de papel 111 Ayuda Epson Epson Scan 217 Epson Scan 76 B Bandas 177 Bandas horizontales 177 Bidireccional 105 Binario 119	
Alineación de cabezal 109 Alineación horizontal 109 Alineación vertical 109 Alinear el cabezal de impresión 141 Almacenar datos de fax 90, 106 Ampliar páginas 55 Área digital 108 Asign. fuente papel 118 Asistente config. fax 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi 112 Asunto 108 atasco de papel 189 Aviso error 111 Aviso tipo de papel 111 Ayuda Epson Epson Scan 217 Epson Scan 76 B Bandas 177 Bandas horizontales 177 Bidireccional 105 Binario 119	atasco de papel en189
Alineación horizontal 109 Alineación vertical 109 Alinear el cabezal de impresión 141 Almacenar datos de fax 90, 106 Ampliar páginas 55 Área digital 108 Asign. fuente papel 118 Asistente config. fax 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi 112 Asunto 108 atasco de papel 189 Aviso error 111 Aviso tamaño de papel 111 Ayuda 111 Epson 217 Epson Scan 76 B Bandas 177 Bandas horizontales 177 Bidireccional 105 Binario 119	
Alineación vertical 109 Alinear el cabezal de impresión 141 Almacenar datos de fax 90, 106 Ampliar páginas 55 Área digital 108 Asign. fuente papel 118 Asistente config. fax 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi 112 Asunto 108 atasco de papel 189 Aviso error 111 Aviso tamaño de papel 111 Ayuda 111 Epson 217 Epson Scan 76 B Bandas 177 Bandas horizontales 177 Bidireccional 105 Binario 119	
Alinear el cabezal de impresión 141 Almacenar datos de fax 90, 106 Ampliar páginas 55 Área digital 108 Asign. fuente papel 118 Asistente config. fax 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi 112 Asunto 108 atasco de papel 189 Aviso error 111 Aviso tamaño de papel 111 Ayuda 111 Epson 217 Epson Scan 76 B Bandas 177 Bandas horizontales 177 Bidireccional 105 Binario 119	
Almacenar datos de fax 90, 106 Ampliar páginas 55 Área digital 108 Asign. fuente papel 118 Asistente config. fax 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi 112 Asunto 108 atasco de papel 189 Aviso error 111 Aviso tamaño de papel 111 Ayuda 111 Epson 217 Epson Scan 76 B Bandas 177 Bandas horizontales 177 Bidireccional 105 Binario 119	
Ampliar páginas 55 Área digital 108 Asign. fuente papel 118 Asistente config. fax 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi 112 Asunto 108 atasco de papel 189 Aviso error 111 Aviso tamaño de papel 111 Avyuda 111 Epson 217 Epson Scan 76 B Bandas 177 Bandas horizontales 177 Bidireccional 105 Binario 119	
Área digital 108 Asign. fuente papel 118 Asistente config. fax 81, 116 Asistente de instalación Wi-Fi 112 Asunto 108 atasco de papel 189 Aviso error 111 Aviso tamaño de papel 111 Aviso tipo de papel 111 Ayuda 217 Epson 217 Epson Scan 76 B 177 Bandas 177 Bidireccional 105 Binario 119	
Asign. fuente papel	
Asistente config. fax	
Asistente de instalación Wi-Fi 112 Asunto	
Asunto	
atasco de papel. 189 Aviso error. 111 Aviso tamaño de papel. 111 Aviso tipo de papel. 111 Ayuda 217 Epson. 26 Epson Scan. 76 B 177 Bandas. 177 Bandas horizontales. 177 Bidireccional. 105 Binario. 119	
Aviso error	
Aviso tamaño de papel	
Aviso tipo de papel	Aviso tamaño de papel111
Ayuda 217 Epson	
Epson Scan	
Bandas	Epson
Bandas	Epson Scan76
Bandas	
Bandas horizontales	В
Bandas horizontales	Bandas
Bidireccional 105 Binario 119	
Binario	
Borrado aut dat cop seg115	
	Borrado aut dat cop seg115

Borrar datos copia seg
Borrar todo los trab confiden119
Borrar todos los datos de la memoria interna120
Botones
panel de control21
Brillo LCD112, 120
C
Cabezal de impresión
alinear141
limpiar
revisar
Cables de interfaz
Caja de mantenimiento146
Calidad
Calidad de impresión
mejorar
Cambiar el tamaño de páginas
Cambio auto. A4/carta
Cancelar la impresión
Mac OS X
Windows
Caracteres incorrectos. 180
Carga
papel
Cargar papel33
• •
Cartuchos de tinta
sustitución cuando están agotados133
Cassette de papel
desinstalación137
Código de error161
Coloración119
Com. boquilla cab. imp109
Compaginar copias104
Comprobar anchura papel116
Comprobar conexión112
Comprobar conexión de fax116
Con bordes
Conex. PC a través USB111
Conexión automática Wi-Fi112
Conf. contras. ban. ent115
Conf. de fecha y hora112
Conf. lista direcciones115
Conf. origen de papel111
Config de archivo107
Config. común112, 116
Config. de envío de fax106
Config. de la impresora111
Config. de Wi-Fi Direct112
Config. digitalización113
Config. papel
Config. pred. de usuario
Config. tiempo esp I/F USB111
Config. universal impres
Configuración
Configuración admin
2011-2011 44111111111111111111111111111111111

Configuración avanzada	104, 112	Enviar fax más tarde	106
Configuración básica	107, 108 , 115	Enviar lote	88, 113
Configuración bloqueo		Envío de sondeo	90, 106
Configuración de correo electrónico		Envío directo	88, 106
Configuración de envío	113	Envío prioritario	88, 106
Configuración de impresión PDL		Epson	
Configuración de pulsador (WPS)	112	papel	26
Configuración de recepción	113	Epson Connect	13
Configuración de seguridad		Errores	
Configuración de símbolo		escaneado	187
modo PCL6		fax	193
Configuración de uso compartido de archivo	s111	impresión	166
Configuración de Wi-Fi	112	Escaneado a correo electrónico	64
Configuración de Wi-Fi/Red	112	Escanear	
Configuración del fax	113	Saltar Págs. en Blanco	
Configuración PDF	108	Escáner cont. desde ADF	106
Configuración salida		Especificaciones	
Configurar		alimentador automático de documentos	
Configurar código PIN (WPS)		escáner	
Contactar con Epson		fax	
Contraseña		físicas	
Contraseña admin		impresora	
Control de acceso		normas y homologaciones	
Controlador		papel	
acceder en Mac OS X		Especificaciones del área imprimible	
acceder en Windows		Est. serv. correo elec	
desinstalar	155	Estado de Google Cloud Print	
Copia		Estado de la red	
básica		Estado de Wi-Fi Direct	
Copia 2		Estado Epson Connect	
Copyright		Estado Wi-Fi/Red	
Corregir ojos rojos		Expul. autom. papel	116
Cristal del escáner	38		
		F	
D		•	
		Fecha	105
D cara (Copia)	120	Formato	
D cara (D mem)		Formato del informe	114
Densidad		Fuente	
Desactivado	120	Fuente papel	104, 105
Desalineación	177	Fuentes	
Deshabilitar Wi-Fi	112	modo PCL5	208
Detección de texto	119	modo PCL6	210
Detección tono marc	115	modo PS 3	206
Digitalizar informe	107, 108	Func LF AvancLínea	118
Digitalizar una carpeta	64	FuncCR RetornCarro	118
Diseño	104		
Disp. memoria	111	_	
Dispositivo USB externo	205	∣G	
DNI			
Document Capture Pro	65, 76	Guardar datos del error	113
Documentos			
imprimir	47		
DRD	113	Н	
		II-i- I- Forman	4.0
-		Hoja de Errores	
E		Hoja de estado configuración	
TO (Hoja de estado de suministros	
ECM		Hoja de historial de uso	
Encabezado		Hoja estado impresión	
Encabezado y pie		Hoja Status PS3	109
Enviando informe	114		

1	Marcas comerciales	2
1	Marco	74, 75
Icanac 22	Margen de encuadernación	116
Iconos	Márgenes	
Idioma de impresión	problemas	180
Idioma/Language	Mensajes de error	
Imagen invertida	Menú	
Impr. auto. reg. fax	Menú estado	
Impresión	Menú PCL	
ajustada a la página55 cancelar51	Menú PS3	
impresión a doble cara53	Modo ah energía	120
	Modo ahorro de tinta	
Impresión ajustada a la página	Modo de comunicación	
Impresión con marca de fondo	Modo de conexión	
Impresión confidencial	Modo de marcado	
Impresión de páginas por hoja	modo PCL5	208
Impresión dos caras	modo PCL6	
Impresiones borrosas	modo PS 3	206
Impresiones corridas	Modo recep	
Imprimir a doble cara53	1	
acceso directo	N	
texto		
valor preestablecido	Niveles de tinta	108
varias páginas por hoja	Nombre de usuario	107
Imprimir desde tarjeta de memoria	Número de copias	
Imprimir fotos	Número puerto	
Indicador luminoso	NúmeroFuentes	
indicadores luminosos de estado187		
Indicadores luminosos		
panel de control	0	
Indicadores luminosos de estado		
Información sobre seguridad14	Offset izquierda	116
Informe de transmisión	Offset izquierda posterior	
Informe del fax	Offset superior	
Inicializar192	Offset superior posterior	
	Opciones	
•	Orden de diseño	
J	Orden de impresión	
	Organización impresión	
JPEG105	Orient. doc	
	Orientación	
1	Origen de fuente	
L	0	
Timenian		
Limpiar	P	
cabezal de impresión		
Limpieza cabezal impr	Páginas en blanco	181
Limpieza de cabezales	País o región	112
Mac OS X	Panel de control	
panel de control	Papel	
Windows	área imprimible	197
Limpieza de guía papel	arrugado	
Líneas	atascos	
Lista de fuentes PCL	capacidad de carga	
Lista de fuentes PS3	carga	
	cargar	
AA	especificaciones	
M	papel especial de Epson	
M. OCV	problemas de avance	
Mac OS X	Papel grueso	
acceder a los ajustes de la impresora46	Patrón anti-copia	
comprobar el estado del producto	PBX	

PCL154, 206	Saltar página en blanco	116
PDF105	Selec. config. auto	111
PostScript206	Seleccionar grupo	105
Prefijo nombre de archivo108	Seleccionar imágenes	105
Previsualización74	Ser. Google Cloud Print	113
Prio. alim. papel post111	Servicio técnico	217
Problemas	Servicios Epson Connect	113
atascos de papel170	Símbolos	118
avance del papel182	introducción	211
bandas177	Sobres	
caracteres incorrectos180	área imprimible	
colores incorrectos	cargar	33
contactar con Epson217	Software	
diagnóstico166	desinstalar	155
el producto no imprime184	Software de escaneado	
escanear	paquete de software	
fax193	Soluc. autom. de errores	
imagen invertida181	Sonido	
impresión166	Soporte técnico	217
impresiones borrosas178	Status Monitor	
impresiones corridas178, 181	Mac OS X	
márgenes180	Sustitución de cartuchos de tinta	133
páginas en blanco181		
solucionar217	-	
velocidad de impresión181	T	
Problemas con la calidad del escaneado190	T / 1 1	100
Problemas de color178	Ta máx arch ad	
Producto	Tamaño de página PDF	
comprobar estado	Tamaño de punto Tamaño doc	
limpiar144		
piezas	Tamaño docto (cristal)	
transporte	Tamaño papel	
Producto, ajustes del	Tempor apagado1 Temporizador apagado	
acceder en Mac OS X	Test de inyectores	
acceder en Windows	Mac OS X	
Protección imagen119 PS3	panel de control	
130, 103	Windows	
	Texto	100
Q	imprimir documentos	47
•	Tiempo de secado	116
Quitar aguj104	Tiempo susp. impr	
Quitar sombra104	TIFF	
	Tinta	
	ahorrar tinta negra en Windows	132
R	impresión en negro (BK) en Mac	
	impresión en negro (BK) en Windows	129
Ratio compres108	impresión temporal con tinta negra	129
Recep. remota97, 113	imprimir en negro (BK)	129
Recepción de sondeo96, 106	precaución	124
Reducción automática114	revisar el estado de cartuchos de tinta en Mac OS X	127
Reducir el tamaño del papel55	revisar el estado de cartuchos de tinta en Windows	126
Requisitos del sistema196	Tipo de línea	
Resolución106, 108	Tipo de papel	
Restaurar configuración predeterminada120	Tipo doc	108
Restric. marcado directo115	Tono	
Restricciones de copiado17	Tonos para responder	
Rotación auto114	Transportar el producto	148
S	U	
Salida de fax93, 114	Ubicación	107
	C Dicucion	107

Unidad de cassette de papel
instalación136
USB
conector
V
V
Varias páginas por hoja56
Veloc.fax115
Velocidad
aumentar 181
Velocidad de impresión
aumentar
NA /
W
Web13
Windows
acceder a los ajustes de la impresora44
administrar trabajos de impresión167
comprobar el estado del producto167
Z
Zoom